

Uputstvo za upotrebu

Pre početka programiranja potrebno je u daljinski upravljač postaviti baterije. Prilikom toga vodite računa o polaritetu (+,-). Preporučuje se da koristite alkalne baterije. Nemojte kombinovati nove i korišćenje.

MANUALNO PROGRAMIRANJE

1. Na osnovu modela uređaja pronađite kod u tabeli kodova.
2. Pritisnite taster SET i taster za vrstu uređaja (TV, VCR, ...)
3. Kada se ledica uključi istovremeno otpustite oba tastera.
4. Nakon toga unesite kod koji ste prethodno pronašli u tabeli.

Ledica će se isključiti. Programiranje je završeno.

Uključite uređaj i proverite da li svi tasteri funkcionišu pravilno. Ukoliko daljinac ne komanduje uređajem, ponovite programiranje, ali ovoga puta sa drugim kodovima za vaš uređaj.

AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE

Automatski programirajte uređaje koji se ne nalaze na listi kodova, ili imaju neodgovarajuće kodove.

1. Uključite uređaj manuelno.
2. Pritisnite taster SET i taster za vrstu uređaja (TV, VCR, ...)
3. Kada se ledica uključi istovremeno otpustite oba tastera.
4. Potom ponovo pritisnite taster SET. Ledica će početi da trepće.
5. Na dalje svake dve sekunde pritiskajte taster za isključenje.

Strpljivo, dok se uređaj ne isključi. Tada su kodovi pronađeni.

6. Sačekajte još tri sekunde i pristupite kontroli funkcionisanja daljinca.



Uvoznik: Elementa doo Subotica
telefon: 024/686-270
Zemlja uvoza: Nemačka
Zemlja porekla: Kina

Uputstvo za upotrebu

Pre početka programiranja potrebno je u daljinski upravljač postaviti baterije. Prilikom toga vodite računa o polaritetu (+,-). Preporučuje se da koristite alkalne baterije. Nemojte kombinovati nove i korišćenje.

MANUALNO PROGRAMIRANJE

1. Na osnovu modela uređaja pronađite kod u tabeli kodova.
2. Pritisnite taster SET i taster za vrstu uređaja (TV, VCR, ...)
3. Kada se ledica uključi istovremeno otpustite oba tastera.
4. Nakon toga unesite kod koji ste prethodno pronašli u tabeli.

Ledica će se isključiti. Programiranje je završeno.

Uključite uređaj i proverite da li svi tasteri funkcionišu pravilno. Ukoliko daljinac ne komanduje uređajem, ponovite programiranje, ali ovoga puta sa drugim kodovima za vaš uređaj.

AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE

Automatski programirajte uređaje koji se ne nalaze na listi kodova, ili imaju neodgovarajuće kodove.

1. Uključite uređaj manuelno.
2. Pritisnite taster SET i taster za vrstu uređaja (TV, VCR, ...)
3. Kada se ledica uključi istovremeno otpustite oba tastera.
4. Potom ponovo pritisnite taster SET. Ledica će početi da trepće.
5. Na dalje svake dve sekunde pritiskajte taster za isključenje.

Strpljivo, dok se uređaj ne isključi. Tada su kodovi pronađeni.

6. Sačekajte još tri sekunde i pristupite kontroli funkcionisanja daljinca.



Uvoznik: Elementa doo Subotica
telefon: 024/686-270
Zemlja uvoza: Nemačka
Zemlja porekla: Kina

Uputstvo za upotrebu

Pre početka programiranja potrebno je u daljinski upravljač postaviti baterije. Prilikom toga vodite računa o polaritetu (+,-). Preporučuje se da koristite alkalne baterije. Nemojte kombinovati nove i korišćenje.

MANUALNO PROGRAMIRANJE

1. Na osnovu modela uređaja pronađite kod u tabeli kodova.
2. Pritisnite taster SET i taster za vrstu uređaja (TV, VCR, ...)
3. Kada se ledica uključi istovremeno otpustite oba tastera.
4. Nakon toga unesite kod koji ste prethodno pronašli u tabeli.

Ledica će se isključiti. Programiranje je završeno.

Uključite uređaj i proverite da li svi tasteri funkcionišu pravilno. Ukoliko daljinac ne komanduje uređajem, ponovite programiranje, ali ovoga puta sa drugim kodovima za vaš uređaj.

AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE

Automatski programirajte uređaje koji se ne nalaze na listi kodova, ili imaju neodgovarajuće kodove.

1. Uključite uređaj manuelno.
2. Pritisnite taster SET i taster za vrstu uređaja (TV, VCR, ...)
3. Kada se ledica uključi istovremeno otpustite oba tastera.
4. Potom ponovo pritisnite taster SET. Ledica će početi da trepće.
5. Na dalje svake dve sekunde pritiskajte taster za isključenje.

Strpljivo, dok se uređaj ne isključi. Tada su kodovi pronađeni.

6. Sačekajte još tri sekunde i pristupite kontroli funkcionisanja daljinca.



Uvoznik: Elementa doo Subotica
telefon: 024/686-270
Zemlja uvoza: Nemačka
Zemlja porekla: Kina

Uputstvo za upotrebu

Pre početka programiranja potrebno je u daljinski upravljač postaviti baterije. Prilikom toga vodite računa o polaritetu (+,-). Preporučuje se da koristite alkalne baterije. Nemojte kombinovati nove i korišćenje.

MANUALNO PROGRAMIRANJE

1. Na osnovu modela uređaja pronađite kod u tabeli kodova.
2. Pritisnite taster SET i taster za vrstu uređaja (TV, VCR, ...)
3. Kada se ledica uključi istovremeno otpustite oba tastera.
4. Nakon toga unesite kod koji ste prethodno pronašli u tabeli.

Ledica će se isključiti. Programiranje je završeno.

Uključite uređaj i proverite da li svi tasteri funkcionišu pravilno. Ukoliko daljinac ne komanduje uređajem, ponovite programiranje, ali ovoga puta sa drugim kodovima za vaš uređaj.


AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE

Automatski programirajte uređaje koji se ne nalaze na listi kodova, ili imaju neodgovarajuće kodove.

1. Uključite uređaj manuelno.
2. Pritisnite taster SET i taster za vrstu uređaja (TV, VCR, ...)
3. Kada se ledica uključi istovremeno otpustite oba tastera.
4. Potom ponovo pritisnite taster SET. Ledica će početi da trepće.
5. Na dalje svake dve sekunde pritiskajte taster za isključenje.

Strpljivo, dok se uređaj ne isključi. Tada su kodovi pronađeni.

6. Sačekajte još tri sekunde i pristupite kontroli funkcionisanja daljinca.



Uvoznik: Elementa doo Subotica
telefon: 024/686-270
Zemlja uvoza: Nemačka
Zemlja porekla: Kina