

Univerzalni

Punjač baterija

Uputstvo za upotrebu

Punjač akumulatora je namenjen za punjenje isključivo **punjivih** baterija tipa AA, AAA, C, D, i 9V .

Postavite akumulatora prema oznakama na uređaju.

Obratite pažnju na polaritet (+, -). Moguće je istovremeno punjenje svih navedenih vrsta akumulatora.

Priključite uređaj na napajanje i proverite da li je punjenje počelo. Ukoliko ne svetli led indikacija malo pomerite akumulatora kako bi se namestili u ležište.

Uvek stavljajte potpuno prazne akumulatora, osim kod modela **MW6398GS i MW 5798N** koji ima funkciju za pražnjenje akum. Punite samo NiCd ili NiMh akumulatora.

Kada vreme punjenja istekne izvadite akumulatora iz uređaja, a uređaj izvucite iz mrežne utičnice.

U slučaju da baterije ostavite u uređaju, opcija održavanja nivoa napunjenosti baterija će se aktivirati. (samo kod modela MW5798N)

MW398GS - kao dodatnu opciju ima mogućnost provere stanja baterije. Svetlosni indikator će prikazati stepen nivoa napunjenosti akumulatora. Za ovu opciju koristimo prekidač TEST .

MW6398GS - prekidačem biramo željenu opciju. DISCHARGE označava pražnjenje akumulatora, CHARGE punjenje, a TEST ispitivanje stepena napunjenosti akumulatora.

MW5798 - poseduje opciju pražnjenja akumulatora. Pritiskom na dugme DISCHARGE, proces pražnjenja će započeti samo u levoj sekciji, dok će ostali akumulatori biti u procesu punjenja.

(!) VAŽNO - SIGURNOSNE MERE

Otklanjanje poklopca punjača je rizik od strujnog udara.

Standardne baterije je zabranjeno staviti u punjač.

Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.



SERTIFIKAT

MW5798N - 0705253900
MW6398GS - 0705265700
MW398GS - 0705265600



Univerzalni

Punjač baterija

Uputstvo za upotrebu

Punjač akumulatora je namenjen za punjenje isključivo **punjivih** baterija tipa AA, AAA, C, D, i 9V .

Postavite akumulatora prema oznakama na uređaju.

Obratite pažnju na polaritet (+, -). Moguće je istovremeno punjenje svih navedenih vrsta akumulatora.

Priključite uređaj na napajanje i proverite da li je punjenje počelo. Ukoliko ne svetli led indikacija malo pomerite akumulatora kako bi se namestili u ležište.

Uvek stavljajte potpuno prazne akumulatora, osim kod modela **MW6398GS i MW 5798N** koji ima funkciju za pražnjenje akum. Punite samo NiCd ili NiMh akumulatora.

Kada vreme punjenja istekne izvadite akumulatora iz uređaja, a uređaj izvucite iz mrežne utičnice.

U slučaju da baterije ostavite u uređaju, opcija održavanja nivoa napunjenosti baterija će se aktivirati. (samo kod modela MW5798N)

MW398GS - kao dodatnu opciju ima mogućnost provere stanja baterije. Svetlosni indikator će prikazati stepen nivoa napunjenosti akumulatora. Za ovu opciju koristimo prekidač TEST .

MW6398GS - prekidačem biramo željenu opciju. DISCHARGE označava pražnjenje akumulatora, CHARGE punjenje, a TEST ispitivanje stepena napunjenosti akumulatora.

MW5798 - poseduje opciju pražnjenja akumulatora. Pritiskom na dugme DISCHARGE, proces pražnjenja će započeti samo u levoj sekciji, dok će ostali akumulatori biti u procesu punjenja.

(!) VAŽNO - SIGURNOSNE MERE

Otklanjanje poklopca punjača je rizik od strujnog udara.

Standardne baterije je zabranjeno staviti u punjač.

Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.



SERTIFIKAT

MW5798N - 0705253900
MW6398GS - 0705265700
MW398GS - 0705265600



Univerzalni

Punjač baterija

Uputstvo za upotrebu

Punjač akumulatora je namenjen za punjenje isključivo **punjivih** baterija tipa AA, AAA, C, D, i 9V .

Postavite akumulatora prema oznakama na uređaju.

Obratite pažnju na polaritet (+, -). Moguće je istovremeno punjenje svih navedenih vrsta akumulatora.

Priključite uređaj na napajanje i proverite da li je punjenje počelo. Ukoliko ne svetli led indikacija malo pomerite akumulatora kako bi se namestili u ležište.

Uvek stavljajte potpuno prazne akumulatora, osim kod modela **MW6398GS i MW 5798N** koji ima funkciju za pražnjenje akum. Punite samo NiCd ili NiMh akumulatora.

Kada vreme punjenja istekne izvadite akumulatora iz uređaja, a uređaj izvucite iz mrežne utičnice.

U slučaju da baterije ostavite u uređaju, opcija održavanja nivoa napunjenosti baterija će se aktivirati. (samo kod modela MW5798N)

MW398GS - kao dodatnu opciju ima mogućnost provere stanja baterije. Svetlosni indikator će prikazati stepen nivoa napunjenosti akumulatora. Za ovu opciju koristimo prekidač TEST .

MW6398GS - prekidačem biramo željenu opciju. DISCHARGE označava pražnjenje akumulatora, CHARGE punjenje, a TEST ispitivanje stepena napunjenosti akumulatora.

MW5798 - poseduje opciju pražnjenja akumulatora. Pritiskom na dugme DISCHARGE, proces pražnjenja će započeti samo u levoj sekciji, dok će ostali akumulatori biti u procesu punjenja.

(!) VAŽNO - SIGURNOSNE MERE

Otklanjanje poklopca punjača je rizik od strujnog udara.

Standardne baterije je zabranjeno staviti u punjač.

Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.



SERTIFIKAT

MW5798N - 0705253900
MW6398GS - 0705265700
MW398GS - 0705265600



Univerzalni

Punjač baterija

Uputstvo za upotrebu

Punjač akumulatora je namenjen za punjenje isključivo **punjivih** baterija tipa AA, AAA, C, D, i 9V .

Postavite akumulatora prema oznakama na uređaju.

Obratite pažnju na polaritet (+, -). Moguće je istovremeno punjenje svih navedenih vrsta akumulatora.

Priključite uređaj na napajanje i proverite da li je punjenje počelo. Ukoliko ne svetli led indikacija malo pomerite akumulatora kako bi se namestili u ležište.

Uvek stavljajte potpuno prazne akumulatora, osim kod modela **MW6398GS i MW 5798N** koji ima funkciju za pražnjenje akum. Punite samo NiCd ili NiMh akumulatora.

Kada vreme punjenja istekne izvadite akumulatora iz uređaja, a uređaj izvucite iz mrežne utičnice.

U slučaju da baterije ostavite u uređaju, opcija održavanja nivoa napunjenosti baterija će se aktivirati. (samo kod modela MW5798N)

MW398GS - kao dodatnu opciju ima mogućnost provere stanja baterije. Svetlosni indikator će prikazati stepen nivoa napunjenosti akumulatora. Za ovu opciju koristimo prekidač TEST .

MW6398GS - prekidačem biramo željenu opciju. DISCHARGE označava pražnjenje akumulatora, CHARGE punjenje, a TEST ispitivanje stepena napunjenosti akumulatora.

MW5798 - poseduje opciju pražnjenja akumulatora. Pritiskom na dugme DISCHARGE, proces pražnjenja će započeti samo u levoj sekciji, dok će ostali akumulatori biti u procesu punjenja.

(!) VAŽNO - SIGURNOSNE MERE

Otklanjanje poklopca punjača je rizik od strujnog udara.

Standardne baterije je zabranjeno staviti u punjač.

Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.



SERTIFIKAT

MW5798N - 0705253900
MW6398GS - 0705265700
MW398GS - 0705265600

