

## Daljinski upravljač LG

### 105-224

Za robnu marku: LG

RTV: 105224P(TV)

NJK: 1275

MJK: 529

PTK: P3050

PTK: P818

Kompatibilan sa originalnim oznakama DU:

105188M

105207H

105209C

105210B

105212C(TV)

105212D(TV)

105212D(VCR)

105212J(TV)

105212K(TV)

105214C

105219A

105219J(TV)

105221G(TV)

105224P(TV)

105224V

105227H

105229H

105230C

105230D

105230M

6710V00004J

6710V00007C

6710V00009K(TV)

6710V00009M(TV)

6710V00009Q(TV)

6710V00009Y(TV)

6710V00017E

6710V00017F

6710V00017G

6710V00029D

6710V00044G

6710V00044N

6710V00044W

6710V00046C(TV)

6710V00046F(TV)

6710V00054E

6710V00061U

6710V00070B

CT202T(TV)

CT29H32E

CT29M60E

RCU7356

Za sledeće modele televizora:

20J3RX

21Q61ET(TV)

AURA72(TV)

CB14A80

CB14E20(TV)

CB14F60(TV)



CB14T1  
CB14T1X  
CB20A80  
CB20A80X  
CB20A86(TV)  
CB20A90X(TV)  
CB20B60X(TV)  
CB20D60X(TV)  
CB20D60(TV)  
CB20E20X(TV)  
CB20E20(TV)  
CB20E40X(TV)  
CB20F60X(TV)  
CB20F60(TV)  
CB20F66X(TV)  
CB20F80X(TV)  
CB20F80(TV)  
CB20K40(TV)  
CB20K46EX(TV)  
CB21A80X  
CB21A86X(TV)  
CB21A90X(TV)  
CB21C20X(TV)  
CB21D60X(TV)  
CB21E20X(TV)  
CB21E40X(TV)  
CB21F60X(TV)  
CB21F66X(TV)  
CB21F80X  
CB21K40X(TV)  
CB21Q20ET(TV)  
CB21Q61(TV)  
CB21T24X(TV)  
CB21T43TG  
CB2143T  
CB25C20X(TV)  
CB25H25ST(TV)  
CB25H30(TV)  
CB25H40E(TV)  
CB28C10X(TV)  
CB28C20X(TV)  
CB28C28(TV)  
CB28H80(TV)  
CB29H30(TV)  
CB29H40(TV)  
CBT2190F  
CBT2191F  
CBT2191X  
CBT4905  
CBT9902X  
CE20J3BX  
CE20J3GX  
CE20J3RX  
CE29Q10ET(TV)  
CE29Q12IP(TV)  
CE29Q20ET(TV)  
CE29Q46  
CF14B80(TV)  
CF14D19(TV)  
CF14D20(TV)  
CF14D60Y(TV)  
CF14D70(TV)  
CF14E20(TV)  
CF14E40(TV)  
CF20B80(TV)  
CF20D19(TV)  
CF20D20(TV)  
CF20D60Y(TV)  
CF20D70(TV)  
CF20D73

CF20E20(TV)  
CF20E40(TV)  
CF20E60(TV)  
CF20F80  
CF20J50K  
CF20S10F  
CF20T24T(TV)  
CF21B80(TV)  
CF21C28T(TV)  
CF21D19(TV)  
CF21D20(TV)  
CF21D60(TV)  
CF21D70(TV)  
CF21E20(TV)  
CF21E40(TV)  
CF21E60(TV)  
CF21M60  
CF21T24T(TV)  
CF25A56T(TV)  
CF25A64T(TV)  
CF25C28T(TV)  
CF25C60TM(TV)  
CF25C76T(TV)  
CF25C80TM(TV)  
CF25H40T(TV)  
CF28A28  
CF28A50(TV)  
CF28A56T(TV)  
CF28A64DT(TV)  
CF28A64T(TV)  
CF28C28T(TV)  
CF29B20TM(TV)  
CF29C46T(TV)  
CF29C60TM(TV)  
CF29C76T(TV)  
CF29C80T(TV)  
CF29C80TM(TV)  
CF29H30T(TV)  
CF29H40T(TV)  
CL20A80(TV)  
CL20D62(TV)  
CLT9745  
CZ14E20  
CZ14J50  
CZ20D60  
CZ20E40  
CZ20E60  
GF29V10KT  
KB14V30  
KB20V30  
KCS20E18  
RT15LA31  
RZ15LA31  
WE32Q10IP(TV)  
WF28A10TM(TV)  
WF28A20TM(TV)  
WF32A10TM(TV)  
WF32A12S(TV)  
WF32A12T(TV)  
WF32A14S(TV)  
WF32A14T(TV)  
WF32A20TM(TV)