



## Uputstvo za upotrebu Nazidna električna grejalica FKF3500



Pre upotrebe detaljno proučite ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

**NAPOMENA: Neki delovi ovog uređaja mogu biti vrel i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.**

### OSOBI NE

- PTC grejalica
- funkcije: grejanje / ventilator funkcija
- podesiva snaga (1000 W/2000 W)
- maksimalna snaga: 2000 W
- podesiva oscilacija
- sve funkcije na daljinskom upravljaču
- podesiva temperatura
- LCD displej
- ugrađeni tajmer
- zaštita od pregrevanja

### TEHNIČKI PODACI

- napajanje: 230V~/50 Hz
- snaga: 1000 W / 2000 W
- podešavanje temperature: 10°C ~ 49°C
- nivo buka: 45 dB
- dimenzije: 52 x 19,5 x 13,2 cm




### FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

Izvadite uređaj iz kutije. Prilikom montaže obratite pažnju da u blizini bude strujna utičnica i da se ne sme montirati u sami ćošak prostorije, treba da se ostavi slobodnog prostora 20 - 25cm! Uređaj se isključivo sme montirati na vertikalnu površinu! Obratite pažnju da nosivost zida bude dovoljna da podnese težinu uređaja! U odnosu na tačke fiksiranja na uređaju, izbušite rupe za tiple na zidu na minimalnoj visini od 1,8 m. Postavite tiple u rupe i uvrnite priložene šarafe. Okačite grejalicu na šarafe i fiksirajte je. Uverite se da li je grejalica stabilno montirana na zid! Ne prekrivajte otvore za ventilaciju, obratite pažnju da ni prilikom montaže uređaj ne montirate tako da otvori budu prekriveni, otvore treba čistiti mekanom krpom ili četkom, ventilacioni otvori su bitni radi stabilnog rada uređaja! Uključite mrežni kabl u struju i uređaj je spreman za rad.

Uređajem se upravlja preko daljinskog upravljača ili preko kontrolnog panela na uređaju.

Prilikom prvog uključivanja uređaja, ili dužeg perioda nekorišćenja, grejalica će možda puštati neprijatan miris, koji će ubrzo nestati, ovo je normalna pojava.

Pritiskanjem  dugmeta na kontrolnoj ploči, dostupne su sledeće funkcije:

1. pritisak: ventilator funkcija
2. pritisak: grejanje „I“ (1000 W)
3. pritisak: grejanje „II“ (2000 W)
4. pritisak: swing (oscilacija)
5. pritisak: isključivanje uređaja.

U uključenom stanju moguće je podesiti tajmer za automatsko isključivanje uređaja. Podešavanje se radi tasterom TIMER u koracima od 60 minuta (od 60 do 480 minuta). Nakon isključivanja ventilator i dalje radi oko 30 sek. Dok se grejna površina ne ohladi. Grejalicu nemojte isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzrokuje kvarove uređaja!

### PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Nakon uključivanja moguće je podesiti željenu temperaturu prostorije. Podešavanje se vrši tasterima

+ i -. Nakon podešavanja, na displeju se na jednu sekundu prikazuje nameštena temperatura, a nakon toga realna temperatura prostorije. U zavisnosti od razlike u temperaturi uređaj automatski podešava snagu (stepen) grejanja potrebnu za zagrevanje prostorije. Kada se dostigne nameštena temperatura grejanje se gasi, ako se prostorija ohladi 4°C niže od maksimalne, grejanje će se automatski uključiti. CANCEL tasterom možete brisati podešenu temperaturu i ostaje aktivna zadnje podešena funkcija.

Preko daljinskog upravljača možete kontrolisati sve funkcije:

1. Taster za uključivanje/isključivanje;
2. MODE taster: Uključivanje i isključivanje grejanja - biranje I / II stepena;
3. Taster za swing (oscilacija) funkciju;
4. TIMER - taster za tajmer: jedan korak 30 min.. (60 - 480 minuta);
5. + / - taster - podešavanje temperature;
6. CANCEL - brisanje podešene temperature



### ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovito čistiti, najmanje jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj na taster. Nakon isključivanja ventilator i dalje radi oko 30 sekundi. Dok se grejna površina ne ohladi. Grejalicu nemojte isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzrokuje kvarove uređaja. Kada se grejalica potpuno ugasi možete je izvaditi iz utičnice. 2. Ostavite da se ohladi (min. 30 minuta). 3. Uvisivačem i četkom očistite izduvni deo grejalice. 4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

**NAPOMENE** 1. Uverite se da se uređaj nije ošteti u toku transporta! 2. Vodite računa da je grejalica dovoljno udaljena od plafona (minimum 50cm). Pridržavajte se standardnih mera zaštite! 3. Uređaj se sme montirati samo na vertikalnu površinu! 4. Prilikom montaže uzmite u obzir materijal i nosivost zida na koji želite montirati uređaj! 5. Uređaj montirajte najmanje na 180cm od poda! 6. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar. 7. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne! 8. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete! 9. U toku rada i odmah nakon rada (30 minuta) izduvni delovi i sama grejalica su vrel i! 10. Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 150 cm) 11. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, te se oslobađaju zapaljive smese prašine itd! 12. Pažnja! Ovaj uređaj nema ugrađeni termostat koji prati temperaturu prostorije. Ne koristite je u malim prostorijama ukoliko u njima borave nemoćne osobe koje same ne mogu da napuste prostoriju, izuzev u slučajevima ako postoji konstantan nadzor. 13. Zaštitna rešetka na uređaju ima funkciju da sprečava direktan dodir grejača, bez rešetke je zabranjeno uključivati uređaj! 14. Zaštitna rešetka ne obezbeđuje potpunu sigurnost za decu i starije osobe! 15. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor! 16. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora! 17. Uporebljivo samo u suvim prostorijama! Stitite od pare (primer kupatilo, bazen)! 18. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna, bazena i slično! 19. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m<sup>2</sup>), kao što su na primer liftovi! 20. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje! Uređaj skladištite na suvom i tamnom mestu! 21. Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje! 22. Uređaj je zabranjeno postaviti ispod ili u blizini zidne utičnice! 23. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabl izvucite iz zida! 24. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri. 25. Uređaj štiti od pare, prašine, sunca i direktne toplote! 26. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje! 27. Uređaj i priključni kabl ne dodirujte vlažnim rukama! 28. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~/50 Hz! 29. U toku rada priključni kabl treba da je uvek potpuno odmotan! 30. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja! 31. Priključni kabl ne sme da bude ispred otvora za vreo vazduh! 32. Uređaj tako postavite da priključni kabl bude uvek lako dostupan! 33. Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



**Zabranjeno prekrivati!** Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



**Opasnost od strujnog udara!** Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabl, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

Oznaka: FKF3500; Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270; www.elementa.rs