

# FM/MP3 auto transponder + USB auto punjač T61B



## OSOBIINE

- LCD displej
- Bežični FM transponder (frekvencije od 87.5 do 107.9 MHz)
- Podržava micro SD kartice (do 32 Gb)
- 3.5 AUX ulaz za iPod, MP3/MP4 i ostale uređaje
- Mogućnost odstranivanja FM transponera i pretvaranja u USB punjač
- Punjač: izlazni napon 5V / 2.1A, kompatibilan sa iPod / iPhone, MP3 / MP4, mobilnim telefonom i ostalim USB uređajima
- Podržava MP3 / WMA format fajlove
- Priključuje se na mesto auto upaljača (DC 12 - 24 V)

## FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

1. Utikač transponera priključiti na mesto auto upaljača
2. Na auto radio uređaju podesite frekvenciju po želji, zatim tasterom, ili putem daljinskog upravljača podesite identičnu frekvenciju na transponderu.
3. Priključite eksterni izvor memorije (SD karticu, USB) u prazan SD ili USB slot i uređaj će automatski početi sa reprodukcijom audio zapisa
4. Za reprodukciju sa drugih audio uređaja, koristiti audio kabel i povezati "izlaz (line out)" sa audio uređaja do "ulaza (line in)" na transponderu. U ovom slučaju kontrola reprodukcije se vrši preko audio uređaja, a ne transponera.

**Korišćenje USB priključka kao punjač:** priključite USB kabel vašeg mobilnog uređaja u USB priključak FM transponera, a drugi deo USB kabla priključite u mobilni uređaj.

## POKRETANJE I REPRODUKCIJA

### 1. Reprodukcijska muzika:

- Transponder: pritisnuti taster "PLAY" za pokretanje reprodukcije, drugi pritisak za zaustavljanje
- Daljinski: pritisnuti ► taster

### 2. Podešavanje jačine zvuka:

- Transponder: duži pritisak na taster ►► pojačava zvuk, dok na ◀◀ stišava.
- Daljinski: taster "VOL+" pojačava, dok taster "VOL-" stišava

### 3. Promena frekvencije

- Transponder: pritisnuti taster "CH" prvo, zatim ►► ili ◀◀ za promenu frekvencije
- Daljinski: "CH+" ili "CH-"

### 4. Odabir pesama

- Transponder: kratak pritisak na ►► ili ◀◀
- Daljinski: pritisnuti NEXT ►► ili PREV ◀◀ taster, ili uneti redni broj pesme, sačekati 2 sekunde i reprodukcija započinje

### 5. Podešavanje ekvilajzera

- Samo putem daljinskog upravljača, pomoću tastera "EQ"

### 6. Promena režima reprodukcije

- Samo putem transponera: duži pritisak na taster "PLAY/PAUSE"

### 7. Promena foldera:

- Samo putem daljinka: pritisnite "folder+" ili "folder-"