



Uputstvo za upotrebu Nazidna električna grejalica FKF5300L



Pre upotrebe detaljno proučite ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

NAPOMENA: Neki delovi ovog uređaja mogu biti vrel i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

OSOIBINE

- PTC grejalica
- funkcije: grejanje / ventilator funkcija
- podesiva snaga (1000 W/2000 W)
- maksimalna snaga: 2000 W
- sve funkcije na daljinskom upravljaču
- podesiva temperatura
- LCD displej
- ugrađeni tajmer
- zaštita od pregrevanja

TEHNIČKI PODACI

- napajanje: 230V~/ 50 Hz
- snaga: 1000 W / 2000 W
- podešavanje temperature: 10°C - 49°C
- nivo buke: 45 dB
- dimenzije: 52 x 22 x 12,2 cm

Preko daljinskog upravljača možete kontrolisati sve funkcije:

1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. MODE taster: Uključivanje i isključivanje grejanja - biranje I / II stepena
3. TIMER – taster za tajmer: jedan korak 30 min.. (60 – 480 minuta)
4. + / - taster – podešavanje temperature



1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. Taster za tajmer



FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

Izvadite uređaj iz kutije. Prilikom montaže obratite pažnju da u blizini bude strujne utičnice i da se ne sme montirati u sami ćošak prostorije, treba da se ostavi slobodnog prostora 20 - 25 cm! Uređaj se isključivo sme montirati na vertikalnu površinu! Obratite pažnju da nosivost zida bude dovoljna da zadrži uređaj! U odnosu na tačke fiksiranja na uređaju, izbušite rupe za tiple na zidu na minimalnoj visini 1,8m. Postavite tiple u rupe i uvrnite priložene šarafe. Okačite grejalicu na šarafe i fiksirajte je. Uverite se da li je grejalica stabilno montirana na zid!

Ne prekrivajte otvore za ventilaciju, obratite pažnju da ni prilikom montaže uređaj ne montirate tako da otvori budu prekriveni, otvore treba čistiti mekanom krpom ili četkom, ventilacioni otvori su bitni radi stabilnog rada uređaja! Prilikom prvog uključivanja uređaja, ili dužeg period nekorišćenja, grejalica će možda puštati neprijatan miris, koji će ubrzo nestati, ovo je normalna pojava.

Uključite mrežni kabel u struju i uređaj je spreman za rad.

Uređajem se upravlja preko daljinskog upravljača ili preko kontrolnog panela na uređaju.

Pritiskanjem dugmeta na kontrolnoj ploči, dostupne su sledeće funkcije:

- Jedan pritisak: ventilator funkcija
- Dva pritiska: grejanje „I“ (1000 W)
- Tri pritiska: grejanje „II“ (2000 W)
- Četiri pritiska: isključivanje uređaja.

U uključenom stanju moguće je podesiti tajmer za automatsko isključenje uređaja. Podešavanje se radi tasterom TIMER u koracima od 30 minuta (od 60 - 480 minuta). Nakon isključenja ventilator i dalje radi oko 30 sekundi. Dok se grejna površina ne ohladi. Grejalicu nemojte isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzrokuje kvarove uređaja!

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovito čistiti, najmanje jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj na taster. Nakon isključenja ventilator i dalje radi oko 30 sekundi. Dok se grejna površina ne ohladi. Grejalicu nemojte isključivati iz struje dok se sama ne ugasi, to može da prouzrokuje kvarove uređaj. Kada se grejalica potpuno ugasi možete je izvaditi iz utičnice.
2. Ostavite da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Usisivačem i četkom očistite izduvni deo grejalice.
4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

NAPOMENE 1. Uverite se da se uređaj nije ošteti u toku transporta! 2. Vodite računa da je grejalica dovoljno udaljena od plafona (minimum 50cm). Pridržavajte se standardnih mera zaštite! 3. Uređaj se sme montirati samo na vertikalnu površinu! 4. Prilikom montaže uzmete u obzir materijal i nosivost zida na koji želite montirati uređaj! 5. Uređaj montirajte najmanje na 180cm od poda! 6. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar. 7. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne! 8. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete! 9. U toku rada i odmah nakon rada (30 minuta) izduvni delovi i sama grejalica su vrel! 10. Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 150 cm) 11. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, te se oslobađaju zapaljive smese prašine itd! 12. Pažnja! Ovaj uređaj nema ugrađeni termostat koji prati temperaturu prostorije. Ne koristite je u malim prostorijama ukoliko u njima borave nemoćne osobe koje same ne mogu da napuste prostoriju, izuzev u slučajevima ako postoji konstantan nadzor. 13. Zaštitna rešetka na uređaju ima funkciju da sprečava direktan dodir grejača, bez rešetke je zabranjeno uključivati uređaj! 14. Zaštitna rešetka ne obezbeđuje potpunu sigurnost za decu i starije osobe! 15. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor! 16. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora! 17. Uporebljivo samo u svim prostorijama! Stitite od pare (primer kupatilo, bazen)! 18. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna, bazena i slično! 19. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m²), kao što su na primer liftovi! 20. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje! Uređaj skladištite na suvom i tamnom mestu! 21. Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje! 22. Uređaj je zabranjeno postaviti ispod ili u blizini zidne utičnice! 23. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida! 24. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucure. 25. Uređaj štitite od pare, prašine, sunca i direktne toplote! 26. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje! 27. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim rukama! 28. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~/ 50 Hz! 29. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan! 30. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja! 31. Priključni kabel ne sme da bude ispred otvora za vreo vazduh! 32. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan! 33. Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!