



## Uputstvo za upotrebu

### Ujni radijator UR-A06-9

Pre upotrebe detaljno proučite ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalni dokument je izrađen na srpskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu lica s smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, decu starje od 8 godina smjeu da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni da rukuju ovim uređajem i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smiju igратi sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smiju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

Ujni radijator za zagrevanje vazduha zatvorenih prostorija • 3 jačine grejanja • Indikatorska lampica • zaštita od pregrevanja i prevrtanja • svaki radijator ispitana pod pritiskom • upuštena drška • držać priključnog kabla




1. Termostat
2. Dugme za napajanje
3. Mesto za kabel

### PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!  
2. Upotrebivo isključivo u svim zatvorenim prostorijama!  
3. Izvadite uređaj iz kutije okrenite ga na glavu i postavite ga na ravnu površinu. U ovom položaju je zabranjeno uključivati u struju!  
4. Na postolju postavite točkice, tako da zaobljeni deo bude sa gornje strane.  
5. Pre skice 1. montirajte postolja na uređaj. Jedan nosač montirajte između prva dva članka radijatora a drugi nosač između zadnjih dva članka.  
6. Radijator okrenite i postavite ga na točkove, radijator postavite na tekuvo mesto da ne bude prepaka za slobodno kretanje toplog vazduha. Sačekajte 2-3 minute da se ulje slegne!  
7. Prilikom priključenja u struju prekidač treba da je u isključenom položaju!  
8. Uključite uređaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem i time je spremjan za rad.

### Skica1.



### RAD UREĐAJA

**Tasteri za napajanje:** Tasterima za napajanje možete da podesite snagu rada. Postoje tri snage rada. Kada je levi taster (I) uključen, snaga rada je 600W, ukoliko je samo desni taster (II) uključen, snaga rada je 900W. Najveća snaga rada je kada su oba tastera uključena (III), tada je snaga rada 1500W.

**Termostat:** Termostat, pre početka grejanja, treba da se podesi na maksimalnu temperaturu odnosno poziciju "6" (ukupno ima 7 pozicija), pomeranjem+m termostata u smeru kazaljke na satu. Kada dostignete željenu temperaturu u prostoriju, termostat okreće suprotno od smera kazaljke na satu da trenutku kada se ugasni signalna lampica na tasterima za napajanje. Termostat možete ostaviti u ovom položaju. Čim temperatura u prostoriju padne ispod nivoa na koji je podešen termostat, uređaj će se automatski uključiti i nastaviti da radi sve dok se ponovo ne postigne zadati nivo temperature u prostoriju.

### ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovito čistiti, najčešće jedan put mesečno.  
1.Pre čišćenje ispljučite uređaj i takođe da je isključite iz zida!  
2.Ostavite je da se ohladi (min. 30 minuta).  
3.Delove između rebara radijatora očistite usisivačem!  
4.Vlažnom krpom prebršite spoljne delove i rebra radijatora. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjoj uređaju!



## Navodilo za uporabo

### Ojni radiator UR-A06-9

#### NAPOMENE

1. Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta!
2. Ne postavite je blizu zida! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
3. Uredaj uključujte samo ako ona stoji na svojim točkovima, bez točkova se može desiti opasno pregrevanje!
4. Uredaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim uravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
5. Uredaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
6. Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 100 cm)
7. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobodaju zapaljive smeće pršline itd!
8. Upotrebljiva samo uz konstantno prisutstvo odrasle osobe!
9. Zabranjena upotreba u prisutству dece bez nadzora!
10. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama! Stitiće od pare (primer kupatilo, bazen)!
11. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
12. Uredaj je zabranjeno postaviti ispod ili u blizini zidne utičnice!
13. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m<sup>2</sup>), kao što su na primer liftovi!
14. Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite je prekidačem i izvucite priključni kabel iz zida!
15. Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje!
16. Pomerajte je samo držanjem za upuštenu dršku!
17. Ova vrsta grejalice je napunjena specijalnim uljem za tu namenu. U slučaju da se desi bilo kakva greška gde se mora otvarati rezervoar ulja, to sme da vrši samo ovlašćena osoba koju je ovlastio zastupnik proizvođača. U slučaju curenja takođe se treba obratiti ovlašćenoj osobi.
18. Prilikom reciklaže treba obratiti posebnu pažnju na reciklažu ulja kojim je uređaj napunjeno.
19. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida!
20. Obraćajte pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
21. Uredaj štitite od pare, pršline, sunca i direktne toplosti!
22. Pre čišćenja utesnite isključite uređaj iz struje!
23. Uredaj i priključni kabel ne dodirujite vlažnim mokrim rukama!
24. Uredaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~/ 50 Hz!
25. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
26. Priključni kabel ne sme da dodiruje uređaj, ne vodite je preko rebara!
27. Priključni kabel nemaju provlačiti ispod tepiha, otraća i sličnih predmeta!
28. Ne koristite produžne kableve i razdelnike za priključenje uređaja!
29. Uredaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
30. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za nju!
31. Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opatnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom lici!



Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnicama gde ste ga originalno kupili.

#### TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 220-240 V~/ 50 Hz; IP zaštita: IP20 (Nije zaštićena od pradora vode!)

Tip	Dimenzije	Broj rebara	Podesiva snaga I / II / III	Maksimalna snaga
UR-A06-9	455x160x655 mm	9	600 / 900 / 1500 W	1500 W

Oznaka: UR-A06-9  
Proizvođač: Cixi Yulong Electronic Appliance Co. LTD  
Zemlja porekla: Kina  
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.  
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56  
Telefon: 024/686-270  
www.elementa.rs



#### OPOMBE

1. Pred prvo uporabu preverite ali se izdelek ni slučajno poškodoval pri transportu! Prepozvana je uporaba poškodovanog izdelka.
2. Ne postavite napravo blizu stene! Upoštevajte standardne mere zaštite!
3. Naprava vklopite samo če naprava stoji na svojih kolescih, brez koles lahko pride do nevarnega pregrevanja!
4. Prepozvana je napravo uporabljati s časovnimi stikali, daljnici ali katerimi kolik napravami katere bi lahko same zagnale napravo. Zaradi morebitnega prekrivanja ali slabega postavljanja, lahko izgove požar.
5. Naprava je izključno predviđena za segrevanje zraka prostorov, za druge namene ne!
6. Ne postavljajte napravo blizu vnetljivih materialov! (min. 100 cm)
7. Prepozvana uporaba v prostorih kjer se nahajajo vnetljive tekočine in plini in kjer se sproščajo vnetljive zmesi prahu i t.n.
8. Uporabam samo pri konstantne nadzor odrasle osobe!
9. Prepozvana uporaba pri otročnih brez nadzora!
10. Uporabam samo v suhih prostorih – Zaščitite od pare (primer kopalnica, bazen)!

11. PREPODANA uporaba v bližini kad, umivalnikov, tuš kabin, bazenov pomivalnih krov!
12. Naprava je prepozvana postaviti pod ali v bližino stenske utičnice!
13. Prepozvana uporaba v vozilih ali drugih majhnih prostorih (<5m) kot so na primer dvigval!
14. Če naprave ne uporabljate dalj časa, izklopite jo na stikalni in izvlecite vtikač priključnega kabla iz utičnice!
15. Pred napravo premaknete, vsako krat jo izklopite iz električnega omrežja!
16. Premikajte jo samo zato narejnim držalom za premikanje!
17. Ta naprava je napolnjena s posebnim uljem za ta namen. V primeru da se zgodji napaka pri kateri se mora odpirati rezervoar za olje, to lahko narediti samo pooblaščena oseba katero je pooblaščila zastopnik proizvajalca. V primeru da iz radijatorja prircula olje se ravno tako potrebno obrniti pooblaščeni osebi.
18. Pri recikliraju je potrebno dati posebno pozornost na recikliranja olja s kastrim je naprava napolnjena.
19. V primeru kakšne nepravilnosti pri delovanju, takoj izklopite napravo in vtikač priključnega kabla izvlecite iz utičnice!
20. Bodite pozorni da v notranjosti naprave, skozi odprtine, nič ne priteče ali prircula.
21. Napravo zaščitite od prahu, pare, sonca in direktnega vpliva toplosti!
22. Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električnega omrežja!
23. Naprave in priključnega kabla se ne dotikajte z vlažnimi rokami!
24. Napravo lahko priklopite samo v ozemljeno utičnico 230V~/ 50 Hz!
25. Tekom delovanja kabel mora biti popolnoma odprt!
26. Priključni kabel se ne smeti dotikati naprave, ne polagajte ga čez radiatorske reber!
27. Priključni kabel ne vlecite pod tepihe, predprženike in podobne predmete!
28. Ne uporabljajte podaljške in razdelnilike za priklop naprave!
29. Napravo postavite tako da je priključni kabel vedno dostopen!
30. Priključni kabel postavite tako da ne moti prehode, da se ne bi spotaknili na njem in da ga obrnil! Lahko pride do poškodb in požara!
31. Dovoljeno je napravo uporabljati samo v privatne namene, ni za profesionalno uporabo!



Prepozvana prekrivati! Prekrivanje lahko povzroči pregrevanje, požar, in električni udar!



Nevarnost električnega udara! Prepozvana je naprava rastavljati in njene dele prepravljati. V primeru kakšne koli poškodbe ali okvare, takoj izklopite napravo in se obrnite na strokovno osebo!



V kolikor se priključni kabel poškoduje, menjavo lahko izvrši samo pooblaščena oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!



Po poteku delovne dobe tega izdelka, izdelke ne zavržite z odpadki iz gospodinjstva. Elektronski odpadki se predajo v reciklažne centre tega tipa. S tem postopkom ščitite Vaše zdravje in zdravje ostalih. V reciklažnih centrih se pozanimajte o trgovini kje sta te izdelek kupili.



TEHNIČNI PODATKI  
Napajanje: 220-240 V~/ 50 Hz; IP zaštita: IP20 (Ni zaštićena od vdora vode!)

Tip	Dimenzije	Štev. reber	Nastavljiva moč I / II / III	Maksimalna moč
UR-A06-9	455x160x655 mm	9	600 / 900 / 1500 W	1500 W

Oznaka: UR-A06-9  
Proizvajalec: Cixi Yulong Electronic Appliance Co. LTD  
Država porekla: Kitajska  
Distributer za Slovenijo: Elementa elektronika d.o.o.  
Cesta zmage 13a, 2000 Maribor  
www.elementa-e.si