

RC-Open/MR

Programabilni univerzalni daljinski upravljač sa plivajućim kodom Uputstvo za upotrebu

Ovaj daljinski upravljač je konstruisan da može da se koristi sa 12 najpopularnijih proizvođača za otvaranje garažnih vrata, kapija, rampi itd. Univerzalni daljinski upravljač može da se koristi umesto originalnih ili da se doda kao novi daljinski upravljač pored postojećih daljinskih upravljača. Da biste mogli upariti univerzalni daljinski upravljač sa vašim sistemom (prijemnikom) potrebno je da se uverite da li je vaš postojeći sistem (brend) podržavan sa strane daljinskog upravljača. Listu podržanih brendova možete naći u tabeli.

Tasteri na daljincu:



Daljinski upravljač je potrebno programirati na neki od 12 brendova. Svaki taster na daljinskom upravljaču treba da se programira pojedinačno na željeni brend.

Programiranje:

1. Ulazak u režim programiranja: pritisnite taster 1 i taster 2 istovremeno i držite ih. Nakon 10-12s će da zatrepri LED indikator, nakon čega možete da pustite tastere 1 i 2.

2. Izbor željenog brenda: pritisnite i držite taster koji želite da programirate i pratite koliko puta će LED indikator da trepne dok držite taster pritisnutim. Na primer ako je LED indikator trepnuo 2 puta onda je taster koji držite programiran na BFT brend. Ako želite da dodelite drugi brend onda je potrebno pritisnuti i držati taster dok led indikator ne trepne toliko puta koliko je naznačeno u tabeli za odgovarajući brend. Svako pritisnjanje i zadržavanje tastera inkrementira broj iz tabele tj. nakon 12 u redu ponovo se vraća na 1 brend tj Nice. Memorisanje izabranog brenda vršite pritiskom i zadržavanjem tastera 3 i tastera 4 istovremeno dog LED indikator ne počne da treperi. **NAPOMENA!** Svaki taster mora da se posebno uprogramira na željeni brend!!!

3. Uparivanje sa vašim postojećim sistemom: dodeljivanje već programiranog daljinca na vaš postojeći prijemnik zavisi od proizvođača do proizvođača i zbog toga potrebno je da pročitate i pratite uputstvo vašeg sistema. (Napomena kod programiranja BFT prijemnika HIDDEN KEY = na daljinskom upravljaču pritisnite i držite tastere 1 i 4 nakon što ste izabrali BFT brend, nikako pre!)

Svaki taster daljinskog upravljača je moguće isprogramirati na drugi brend. Na ovaj način jedan daljinac može da se koristi za 4 različita brenda. Nakon izbora brendova izlaz iz režima programiranja uvek potvrditi sa pritiskom taster 3 i 4 na gore već opisan način.

Brisanje svih brendova tj resetovanje daljinca se vrši pritiskom taster 3 i taster 4 istovremeno i držite ih oko 10s dok LED indikator ne počne treperiti većom brzinom.

Tabela sa brojem treperenja za određeni brend:

Broj treperenja:	Brend:
1	Nice Smilo
2	Bft
3	Beninca Allmatic
4	Gbd
5	Erreka Standard
6	Dea
7	Fox
8	Pujol Vario
9	Faac 433 Mhz
1. dugo	Mutantcode
1. dugo i 1. kratko	Doorhan, Novoferm, Skymaster
1. dugo i 2 kratka	Aprimatic

Tehnički podaci:

Baterija: tip 23A (u sklopu); Dimenzije: 64 x 35 x 15 mm

Napomene:

Daljinski upravljač zaštitite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplote i prljavštine. Prljavštinu odstranjajte mekom krpom! Daljinski upravljač zaštitite od tečnosti i natapanja! Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet! Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije! Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!

RC-Open/MR

Programabilni univerzalni daljinski upravljač sa plivajućim kodom Uputstvo za upotrebu

Ovaj daljinski upravljač je konstruisan da može da se koristi sa 12 najpopularnijih proizvođača za otvaranje garažnih vrata, kapija, rampi itd. Univerzalni daljinski upravljač može da se koristi umesto originalnih ili da se doda kao novi daljinski upravljač pored postojećih daljinskih upravljača. Da biste mogli upariti univerzalni daljinski upravljač sa vašim sistemom (prijemnikom) potrebno je da se uverite da li je vaš postojeći sistem (brend) podržavan sa strane daljinskog upravljača. Listu podržanih brendova možete naći u tabeli.

Tasteri na daljincu:



Daljinski upravljač je potrebno programirati na neki od 12 brendova. Svaki taster na daljinskom upravljaču treba da se programira pojedinačno na željeni brend.

Programiranje:

1. Ulazak u režim programiranja: pritisnite taster 1 i taster 2 istovremeno i držite ih. Nakon 10-12s će da zatrepri LED indikator, nakon čega možete da pustite tastere 1 i 2.

2. Izbor željenog brenda: pritisnite i držite taster koji želite da programirate i pratite koliko puta će LED indikator da trepne dok držite taster pritisnutim. Na primer ako je LED indikator trepnuo 2 puta onda je taster koji držite programiran na BFT brend. Ako želite da dodelite drugi brend onda je potrebno pritisnuti i držati taster dok led indikator ne trepne toliko puta koliko je naznačeno u tabeli za odgovarajući brend. Svako pritisnjanje i zadržavanje tastera inkrementira broj iz tabele tj. nakon 12 u redu ponovo se vraća na 1 brend tj Nice. Memorisanje izabranog brenda vršite pritiskom i zadržavanjem tastera 3 i tastera 4 istovremeno dog LED indikator ne počne da treperi. **NAPOMENA!** Svaki taster mora da se posebno uprogramira na željeni brend!!!

3. Uparivanje sa vašim postojećim sistemom: dodeljivanje već programiranog daljinca na vaš postojeći prijemnik zavisi od proizvođača do proizvođača i zbog toga potrebno je da pročitate i pratite uputstvo vašeg sistema. (Napomena kod programiranja BFT prijemnika HIDDEN KEY = na daljinskom upravljaču pritisnite i držite tastere 1 i 4 nakon što ste izabrali BFT brend, nikako pre!)

Svaki taster daljinskog upravljača je moguće isprogramirati na drugi brend. Na ovaj način jedan daljinac može da se koristi za 4 različita brenda. Nakon izbora brendova izlaz iz režima programiranja uvek potvrditi sa pritiskom taster 3 i 4 na gore već opisan način.

Brisanje svih brendova tj resetovanje daljinca se vrši pritiskom taster 3 i taster 4 istovremeno i držite ih oko 10s dok LED indikator ne počne treperiti većom brzinom.

Tabela sa brojem treperenja za određeni brend:

Broj treperenja:	Brend:
1	Nice Smilo
2	Bft
3	Beninca Allmatic
4	Gbd
5	Erreka Standard
6	Dea
7	Fox
8	Pujol Vario
9	Faac 433 Mhz
1. dugo	Mutantcode
1. dugo i 1. kratko	Doorhan, Novoferm, Skymaster
1. dugo i 2 kratka	Aprimatic

Tehnički podaci:

Baterija: tip 23A (u sklopu); Dimenzije: 64 x 35 x 15 mm

Napomene:

Daljinski upravljač zaštitite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplote i prljavštine. Prljavštinu odstranjajte mekom krpom! Daljinski upravljač zaštitite od tečnosti i natapanja! Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet! Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije! Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!

RC-Open/MR

Programabilni univerzalni daljinski upravljač sa plivajućim kodom Uputstvo za upotrebu

Ovaj daljinski upravljač je konstruisan da može da se koristi sa 12 najpopularnijih proizvođača za otvaranje garažnih vrata, kapija, rampi itd. Univerzalni daljinski upravljač može da se koristi umesto originalnih ili da se doda kao novi daljinski upravljač pored postojećih daljinskih upravljača. Da biste mogli upariti univerzalni daljinski upravljač sa vašim sistemom (prijemnikom) potrebno je da se uverite da li je vaš postojeći sistem (brend) podržavan sa strane daljinskog upravljača. Listu podržanih brendova možete naći u tabeli.

Tasteri na daljincu:



Daljinski upravljač je potrebno programirati na neki od 12 brendova. Svaki taster na daljinskom upravljaču treba da se programira pojedinačno na željeni brend.

Programiranje:

1. Ulazak u režim programiranja: pritisnite taster 1 i taster 2 istovremeno i držite ih. Nakon 10-12s će da zatrepri LED indikator, nakon čega možete da pustite tastere 1 i 2.

2. Izbor željenog brenda: pritisnite i držite taster koji želite da programirate i pratite koliko puta će LED indikator da trepne dok držite taster pritisnutim. Na primer ako je LED indikator trepnuo 2 puta onda je taster koji držite programiran na BFT brend. Ako želite da dodelite drugi brend onda je potrebno pritisnuti i držati taster dok led indikator ne trepne toliko puta koliko je naznačeno u tabeli za odgovarajući brend. Svako pritisnjanje i zadržavanje tastera inkrementira broj iz tabele tj. nakon 12 u redu ponovo se vraća na 1 brend tj Nice. Memorisanje izabranog brenda vršite pritiskom i zadržavanjem tastera 3 i tastera 4 istovremeno dog LED indikator ne počne da treperi. **NAPOMENA!** Svaki taster mora da se posebno uprogramira na željeni brend!!!

3. Uparivanje sa vašim postojećim sistemom: dodeljivanje već programiranog daljinca na vaš postojeći prijemnik zavisi od proizvođača do proizvođača i zbog toga potrebno je da pročitate i pratite uputstvo vašeg sistema. (Napomena kod programiranja BFT prijemnika HIDDEN KEY = na daljinskom upravljaču pritisnite i držite tastere 1 i 4 nakon što ste izabrali BFT brend, nikako pre!)

Svaki taster daljinskog upravljača je moguće isprogramirati na drugi brend. Na ovaj način jedan daljinac može da se koristi za 4 različita brenda. Nakon izbora brendova izlaz iz režima programiranja uvek potvrditi sa pritiskom taster 3 i 4 na gore već opisan način.

Brisanje svih brendova tj resetovanje daljinca se vrši pritiskom taster 3 i taster 4 istovremeno i držite ih oko 10s dok LED indikator ne počne treperiti većom brzinom.

Tabela sa brojem treperenja za određeni brend:

Broj treperenja:	Brend:
1	Nice Smilo
2	Bft
3	Beninca Allmatic
4	Gbd
5	Erreka Standard
6	Dea
7	Fox
8	Pujol Vario
9	Faac 433 Mhz
1. dugo	Mutantcode
1. dugo i 1. kratko	Doorhan, Novoferm, Skymaster
1. dugo i 2 kratka	Aprimatic

Tehnički podaci:

Baterija: tip 23A (u sklopu); Dimenzije: 64 x 35 x 15 mm

Napomene:

Daljinski upravljač zaštitite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplote i prljavštine. Prljavštinu odstranjajte mekom krpom! Daljinski upravljač zaštitite od tečnosti i natapanja! Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet! Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije! Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!

RC-Open/MR

Programabilni univerzalni daljinski upravljač sa plivajućim kodom Uputstvo za upotrebu

Ovaj daljinski upravljač je konstruisan da može da se koristi sa 12 najpopularnijih proizvođača za otvaranje garažnih vrata, kapija, rampi itd. Univerzalni daljinski upravljač može da se koristi umesto originalnih ili da se doda kao novi daljinski upravljač pored postojećih daljinskih upravljača. Da biste mogli upariti univerzalni daljinski upravljač sa vašim sistemom (prijemnikom) potrebno je da se uverite da li je vaš postojeći sistem (brend) podržavan sa strane daljinskog upravljača. Listu podržanih brendova možete naći u tabeli.

Tasteri na daljincu:



Daljinski upravljač je potrebno programirati na neki od 12 brendova. Svaki taster na daljinskom upravljaču treba da se programira pojedinačno na željeni brend.

Programiranje:

1. Ulazak u režim programiranja: pritisnite taster 1 i taster 2 istovremeno i držite ih. Nakon 10-12s će da zatrepri LED indikator, nakon čega možete da pustite tastere 1 i 2.

2. Izbor željenog brenda: pritisnite i držite taster koji želite da programirate i pratite koliko puta će LED indikator da trepne dok držite taster pritisnutim. Na primer ako je LED indikator trepnuo 2 puta onda je taster koji držite programiran na BFT brend. Ako želite da dodelite drugi brend onda je potrebno pritisnuti i držati taster dok led indikator ne trepne toliko puta koliko je naznačeno u tabeli za odgovarajući brend. Svako pritisnjanje i zadržavanje tastera inkrementira broj iz tabele tj. nakon 12 u redu ponovo se vraća na 1 brend tj Nice. Memorisanje izabranog brenda vršite pritiskom i zadržavanjem tastera 3 i tastera 4 istovremeno dog LED indikator ne počne da treperi. **NAPOMENA!** Svaki taster mora da se posebno uprogramira na željeni brend!!!

3. Uparivanje sa vašim postojećim sistemom: dodeljivanje već programiranog daljinca na vaš postojeći prijemnik zavisi od proizvođača do proizvođača i zbog toga potrebno je da pročitate i pratite uputstvo vašeg sistema. (Napomena kod programiranja BFT prijemnika HIDDEN KEY = na daljinskom upravljaču pritisnite i držite tastere 1 i 4 nakon što ste izabrali BFT brend, nikako pre!)

Svaki taster daljinskog upravljača je moguće isprogramirati na drugi brend. Na ovaj način jedan daljinac može da se koristi za 4 različita brenda. Nakon izbora brendova izlaz iz režima programiranja uvek potvrditi sa pritiskom taster 3 i 4 na gore već opisan način.

Brisanje svih brendova tj resetovanje daljinca se vrši pritiskom taster 3 i taster 4 istovremeno i držite ih oko 10s dok LED indikator ne počne treperiti većom brzinom.

Tabela sa brojem treperenja za određeni brend:

Broj treperenja:	Brend:
1	Nice Smilo
2	Bft
3	Beninca Allmatic
4	Gbd
5	Erreka Standard
6	Dea
7	Fox
8	Pujol Vario
9	Faac 433 Mhz
1. dugo	Mutantcode
1. dugo i 1. kratko	Doorhan, Novoferm, Skymaster
1. dugo i 2 kratka	Aprimatic

Tehnički podaci:

Baterija: tip 23A (u sklopu); Dimenzije: 64 x 35 x 15 mm

Napomene:

Daljinski upravljač zaštitite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplote i prljavštine. Prljavštinu odstranjajte mekom krpom! Daljinski upravljač zaštitite od tečnosti i natapanja! Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet! Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije! Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: RC-Open/MR
 Proizvođač: Fuzhou Unit Niche Trading co.
 Država porekla: Kina
 Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
 Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
 www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: RC-Open/MR
 Proizvođač: Fuzhou Unit Niche Trading co.
 Država porekla: Kina
 Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
 Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
 www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: RC-Open/MR
 Proizvođač: Fuzhou Unit Niche Trading co.
 Država porekla: Kina
 Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
 Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
 www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: RC-Open/MR
 Proizvođač: Fuzhou Unit Niche Trading co.
 Država porekla: Kina
 Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
 Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
 www.elementa.rs