



Uputstvo za upotrebu

DVR kamera za automobil

CDV630

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na engleskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukaju ovim proizvodom samo u prisustvu lica odgovornog za te osobe. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala s uređajem. Nakon raspakivanja uverite se da li se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd.

KAMERA SA VIDEO REKORDEROM ZA AUTOMOBIL

Video rekorder i foto aparat - Može da posluži kao dokaz prilikom nesreće - Sa LCD displejom - Datum i vreme na snimcima - Ugrađeni mikrofon i zvučnik - Praćenje putničkog ili tovarnog prostora - Upotrebljivo i u kući i na izletu - Pogodna je i kao kamera za video nadzor

Postavljanje, pozicioniranje

Postavite prilepk na vetrobran tako da se dobro vidi put i da ne smeta pri vožnji. Nakon odgovarajuće pozicije prilepka fiksirajte uređaj na prilepk, tako da se čvrsto prilepi uz telo kamere. Uredaj tako postavite da kada se monitor otvari da ne dodiruje druge predmete. Praktična pozicija može biti izlazak svetla za vetrobran. Pre montaže treba očistiti i prilepk i staklo. Za čišćenje koristite isključivo vodu sa sapunom! Na velikoj toploti ili hladnoći češće skidajte prilepk jer usled temperaturnih razlika prilepk lako može da spadne. Pre svakog postavljanja prilepka, očistite staklo i prilepk! Kada vozilo parkirate, skinite nosac i uređaj sa vetrobrana! Kada su vekovi vrucne / hladnoće, uređaj ne ostavlja u vozilu kada nije u upotrebi. Ovim postupkom štitite akumulator.

Napajanje, punjenje akumulatora

Uredaj sadrži punjiva bateriju koja služi za nastavak snimanja u slučaju prekida napajanja. Za redovnu upotrebu kamere mora se koristiti ispravljač. Uredaj se napaja u vozilu (može da se koristi samo u vozilima sa naponom od 12V). Pažnja! Akumulator ne može da se uklanja/menja! Ukoliko uočite neke nepravilnosti sa akumulatom, uređaj odnesite ovlašćenom serviseru! Ako slučajno isciši kiselina iz akumulatora, obucite zaštite rukavice i suvom kromu očistite ležište akumulatora! Akumulator je zabranjeno rastavljavati, bacati u vatru ili izazvati kratak spoj!

Postavljanje memoriske kartice

NAPOMENA: uređaj zahteva micro SD karticu minimalne klase 6. Pre postavljanja memoriske kartice isključite uređaj. Postavite mikro SD memorisku karticu. Karticu ne smete na silu da ubacujete. Kartica ulazi u ležište samo na jedan način! Uredaj podržava memoriske kartice do 32GB. Ne dodirujte rukama kontakt na kartici! Na memoriskoj kartici ne držite druge fajlove sem AVI i JPEG sa kojima uređaj radi, drugi fajlovi mogu da koče rad uređaja. Koristite samo kvalitetne memoriske kartice, one ponekad rade nepouzdano, u zavisnosti od stanja i tipa. Rad kartice nije garantovan. Napomena! Iz izgubljene ili oštećene podatke proizvoda ne odgovara, ni u tom slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka desa upotreboom ovog uređaja. Preporučuje se stvaranje sigurnosnih kopija na računaru.

Čišćenje

Za čišćenje koristite suvu mekanu krupu. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne uceri u uređaju! Sočivo treba da je uvek čisto, pazite da ga ne ogrebete!

Odklanjanje grešaka

U slučaju bilo kakve greške isključite uređaj! Nakon čega ga probajte ponovo uključiti. Ako problem nije otklonjen obratite se stručnom luku! Ako nije odgovarajući kvalitet slike detaljno provjerite podešavanja u meniju. Ako je samo u mruku problem, provjerite da li su infra crvene LED diode uključene. Ako nema tonu ili je kvalitet istog loš, detaljno provjerite podešavanja u meniju.

Napomene

•Provođajte postavite i fiksirajte bezbedno!

•Display nije osetljiv na dotik, ne dodirujte ga!

•Preporučeni format memoriske kartice: FAT32. Ne koristite NTFS format!

•Memorisku karticu postavite ili vadite samo u isključenom stanju! U suprotnom se mogu podaci ili uređaj oštetiti.

•U ekstremnoj toploti ili hladnoći ostavljeni uređaj ili kartica mogu da se ošteće u vozilu.

•Nepravilan rad mogu da prouzrokuju jedinstveni parametri memoriske kartice, to nije greška uređaja!

•U toku vožnje nemajte raditi procedure koje odvraćaju pažnju sa vožnjom! Rukovanje uređajem u toku vožnje može da prouzrokuje nesreće! Preporučujemo da se u toku vožnje displej bude zatvoren i da se otvara samo prilikom reprodukcije snimaka.

•Uredaj i njegove delove ne montirajte na takva mesta gde smetaju pri vožnji! Na primer između volana i menjača.

•Ne dozvolite da se kablovi namotaju na predmete oko njih. Kablove namestite tako da ne smetaju u vožnji. Držite ih dalje od volana, papuća, ručica menjača itd. višeći kablovi mogu biti izuzetno opasni.

•Ukoliko primite neku nepravilnost odmah isključite uređaj i obratite se prodavcu. Mnoge se greške veoma lako otklanjamaju.

•Pre uključenja se uverite da je temperatura u kabini od -10C do +50C, samo u ovom opsegu se garantuje nesmetan rad. Ekstremni uslovi mogu da oštete uređaj.

•Uredaj štiti od pare, tečnosti, vrucine, vlage, udaraca, direktnog sunca i smrzavanja!

•Ne rastavljaljite i ne prepravljajte uređaj, opasnost od požara, može da prouzrokuje negoze ili strujni udar! Greške prouzrokovane nepravilnim i nepropisnim rukovanjem ne spadaju u garanciju.

•Pre upotrebe se uverite da nema zaonskih prepraka za korišćenje ovog uređaja!

•U cilju konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta uređaja promene su moguće i bez najave

•Za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Režimi rada i podešavanja:
Pritisnite taster Mode dok se nalazite u jednom od tri režima rada, da biste promenili režim rada. Postoje tri režima rada: snimanje, fotografisanje i reprodukcija. Kada se nalazite u režimu za snimanje ili fotografisanje, dugim pritiskom na taster M ulazite u podešavanja za taj režim, a još jednim pritiskom na taster M ulazite u opšta podešavanja. **U opštim podešavanjima** možete da podešite:

- Parking rezim (Date/Time): isključen/2G/4G/8G
- Datum i vreme (Date/Time): isključeno / 1 minut / 3 minuta
- Screen saver (gasenje ekran): isključen/uključen
- Jezik (Language): odabir jezika menija
- TV mode (sistemi signal): PAL/NTSC
- Uključivanje LED diode: 50 / 60 Hz
- Formatiranje kartice (Format card)
- Povratak na fabrička podešavanja (Default settings): poništi / potvrdi
- Verzija softvera

Snimanje:

Kada se nalazite na režimu za snimanje (ikonica prikazana u gornjem levom ugлу) pritisnite taster OK. Ukoliko se video trenutno snima, pojavice se crvena treperena ikonica. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite taster OK. Snimanje će da se prekine i crvena ikonica će nestati. U toku snimanja možete da pritisnete taster UP da uključite / isključite snimanje zvuka. Da biste podešili video parametre, dok ste u režimu snimanja pritisnite i držite pritisnut taster M. U ovom meniju možete da podešite:

-Rezolucija (resolution): 1080FHD (1920x1080), 1080P (1440x1080), 720P (1280x720), WVGA (800x480)

-Dužina snimljene fajlova (loop recording): off / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min

-Ekspozicija (EV)

-Detekcija pokreta (motion detection)

-Snimanje zvuka (Audio)

-Prikaz datuma na videu (date stamp)

-LCD displej (date / medium (4G) / high (8G))

-LDW (Upozorenje da izlazite iz svog traka za vožnju)

-Formatiranje (format)

-Neprestano fotografisanje (Sequence)

-Kvalitet fotografije (image quality): fine / normal / economy

-OštRNA (sharpness): strong / standard / soft

-Boja (color balance): auto / daylight / cloud / tungsten / fluorescence

-ISO AUTO (auto/100/200)

-Ekspozicija (EV)

-Smjerenje državanja (anti shaking)

-Brzi prikaz (fast preview): off / 2s / 5s

-Prikaz datuma na fotografiji (date mark): off / date / date and time

Fotografisanje:

Uključite uređaj i dok se nalazite u režimu za snimanje, pritisnite taster M i sada se nalazite u režimu za fotografisanje (ikonica prikazana u gornjem levom ugлу). Pritiskom na taster OK fotografirate. Da biste podešili parametre za fotografisanje, dok ste u režimu fotografisanja pritisnite i držite pritisnut taster M. U ovom meniju možete da podešite:

-Resolucija (resolution): 12M (4032x3024), 10M (3648x2736), 8M (3264x2448), 5M (2592x1944), 3M (2048x1536), 1.3M (1280x960), 2MHD (1920x1080), VGA (640x480)

-Neprestano fotografisanje (Sequence)

-Kvalitet fotografije (image quality): fine / normal / economy

-OštRNA (sharpness): strong / standard / soft

-Boja (color balance): auto / daylight / cloud / tungsten / fluorescence

-ISO AUTO (auto/100/200)

-Ekspozicija (EV)

-Smjerenje državanja (anti shaking)

-Brzi prikaz (fast preview): off / 2s / 5s

-Prikaz datuma na fotografiji (date mark): off / date / date and time

Reprodukcija:

Kada uključite uređaj i dok se nalazite u režimu za snimanje, pritisnite taster M dva puta. Tasterima DOWN i UP odaberite željeni fajl za reprodukciju i zatim pritisnite taster OK da biste otvorili izabrani fajl. Prilikom reprodukcije video fajla možete da pojačate / smanjite zvuk tasterima UP i DOWN.

PC kamera:

Uredaj može da se koristi i kao PC kamera. Potrebno je samo da uređaj prikličite preko USB kabla sa računarcem. Kada prikličuite uređaj imate da odaberete da li želite da koristite uređaj kao kompjutor ili kao kameru. Tu odaberite kameru.

Power taster

OK taster

Taster za zaključavanje fajlova

LCD displej

HDMI

AV

Mini USB

Taster Dole

Taster Gore

Taster Parking

Taster

Taster