

RC-OPEN4/P Daljinski upravljač

Uputstvo za upotrebu

Programabilni radiofrekventni daljinski upravljač na 433.92 Mhz



Procedura programiranja:

1) Brisanje postojeće memorije

Istovremeno pritisnite taster 1 i 2 (zadržati 10 sekundi) dok LED ne počne da trepće. To je znak da su oba podešavanja izbrisana.

2) Programiranje daljinskog upravljača

Postavite RC-OPEN4/P daljinski upravljač što je moguće bliže, ispred originalnog daljinskog upravljača sa kojeg želite da kopirate kodove. Istovremeno, na originalnom daljinskom upravljaču pritisnite taster sa kojeg želite da kopirate i taster na RC-OPEN4/P kojem želite da dodelite funkciju (1 ili 2); LED će početi da trepće, tastere pustiti nakon 3 sek. Ponovite proceduru da bi ste programirali i jedan od ostalih tastera.

3) Povratak slučajno obrisane memorije

Ako vam se desilo da ste nepažnjom slučajno obrisali prethodno snimljena podešavanja, pritisnite taster 3 i 4 istovremeno. Nakon 5 sekundi LED će početi da trepće, tada pustiti tastere i prethodno sačuvana podešavanja će biti vraćena opet u funkciju.

Daljinski upravljač zaštitite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplote i prljavštine.

Prljavštinu odstranjujte mekom krpom!

Daljinski upravljač zaštitite od tečnosti i natapanja!

Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet!

Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije!

Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!

Model baterije: 23A

RF frekvencija: 433.92 Mhz

Dimenzije: 51 x 26,5 x 11,8 mm

Napomena: Nije moguća upotreba u sistemima sa plivajućim kodom.

RC-OPEN4/P Daljinski upravljač

Uputstvo za upotrebu

Programabilni radiofrekventni daljinski upravljač na 433.92 Mhz



Procedura programiranja:

1) Brisanje postojeće memorije

Istovremeno pritisnite taster 1 i 2 (zadržati 10 sekundi) dok LED ne počne da trepće. To je znak da su oba podešavanja izbrisana.

2) Programiranje daljinskog upravljača

Postavite RC-OPEN4/P daljinski upravljač što je moguće bliže, ispred originalnog daljinskog upravljača sa kojeg želite da kopirate kodove. Istovremeno, na originalnom daljinskom upravljaču pritisnite taster sa kojeg želite da kopirate i taster na RC-OPEN4/P kojem želite da dodelite funkciju (1 ili 2); LED će početi da trepće, tastere pustiti nakon 3 sek. Ponovite proceduru da bi ste programirali i jedan od ostalih tastera.

3) Povratak slučajno obrisane memorije

Ako vam se desilo da ste nepažnjom slučajno obrisali prethodno snimljena podešavanja, pritisnite taster 3 i 4 istovremeno. Nakon 5 sekundi LED će početi da trepće, tada pustiti tastere i prethodno sačuvana podešavanja će biti vraćena opet u funkciju.

Daljinski upravljač zaštitite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplote i prljavštine.

Prljavštinu odstranjujte mekom krpom!

Daljinski upravljač zaštitite od tečnosti i natapanja!

Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet!

Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije!

Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!

Model baterije: 23A

RF frekvencija: 433.92 Mhz

Dimenzije: 51 x 26,5 x 11,8 mm

Napomena: Nije moguća upotreba u sistemima sa plivajućim kodom.

RC-OPEN4/P Daljinski upravljač

Uputstvo za upotrebu

Programabilni radiofrekventni daljinski upravljač na 433.92 Mhz



Procedura programiranja:

1) Brisanje postojeće memorije

Istovremeno pritisnite taster 1 i 2 (zadržati 10 sekundi) dok LED ne počne da trepće. To je znak da su oba podešavanja izbrisana.

2) Programiranje daljinskog upravljača

Postavite RC-OPEN4/P daljinski upravljač što je moguće bliže, ispred originalnog daljinskog upravljača sa kojeg želite da kopirate kodove. Istovremeno, na originalnom daljinskom upravljaču pritisnite taster sa kojeg želite da kopirate i taster na RC-OPEN4/P kojem želite da dodelite funkciju (1 ili 2); LED će početi da trepće, tastere pustiti nakon 3 sek. Ponovite proceduru da bi ste programirali i jedan od ostalih tastera.

3) Povratak slučajno obrisane memorije

Ako vam se desilo da ste nepažnjom slučajno obrisali prethodno snimljena podešavanja, pritisnite taster 3 i 4 istovremeno. Nakon 5 sekundi LED će početi da trepće, tada pustiti tastere i prethodno sačuvana podešavanja će biti vraćena opet u funkciju.

Daljinski upravljač zaštitite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplote i prljavštine.

Prljavštinu odstranjujte mekom krpom!

Daljinski upravljač zaštitite od tečnosti i natapanja!

Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet!

Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije!

Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!

Model baterije: 23A

RF frekvencija: 433.92 Mhz

Dimenzije: 51 x 26,5 x 11,8 mm

Napomena: Nije moguća upotreba u sistemima sa plivajućim kodom.

RC-OPEN4/P Daljinski upravljač

Uputstvo za upotrebu

Programabilni radiofrekventni daljinski upravljač na 433.92 Mhz



Procedura programiranja:

1) Brisanje postojeće memorije

Istovremeno pritisnite taster 1 i 2 (zadržati 10 sekundi) dok LED ne počne da trepće. To je znak da su oba podešavanja izbrisana.

2) Programiranje daljinskog upravljača

Postavite RC-OPEN4/P daljinski upravljač što je moguće bliže, ispred originalnog daljinskog upravljača sa kojeg želite da kopirate kodove. Istovremeno, na originalnom daljinskom upravljaču pritisnite taster sa kojeg želite da kopirate i taster na RC-OPEN4/P kojem želite da dodelite funkciju (1 ili 2); LED će početi da trepće, tastere pustiti nakon 3 sek. Ponovite proceduru da bi ste programirali i jedan od ostalih tastera.

3) Povratak slučajno obrisane memorije

Ako vam se desilo da ste nepažnjom slučajno obrisali prethodno snimljena podešavanja, pritisnite taster 3 i 4 istovremeno. Nakon 5 sekundi LED će početi da trepće, tada pustiti tastere i prethodno sačuvana podešavanja će biti vraćena opet u funkciju.

Daljinski upravljač zaštitite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplote i prljavštine.

Prljavštinu odstranjujte mekom krpom!

Daljinski upravljač zaštitite od tečnosti i natapanja!

Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet!

Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije!

Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!

Model baterije: 23A

RF frekvencija: 433.92 Mhz

Dimenzije: 51 x 26,5 x 11,8 mm

Napomena: Nije moguća upotreba u sistemima sa plivajućim kodom.