

Uputstvo za upotrebu FM/MP3 transponder + auto punjač T65C



OSOBI NE

- LCD displej prikazuje brojeve (1.2 inča)
- Bežični FM transponder (frekvencije od 87.5 do 108 MHz)
- Podržava micro SD kartice (do 32 Gb)
- 3.5 mm AUX ulaz za iPod, MP3/MP4 i ostale uređaje
- FM transponder na sebi ima dva USB porta. USB ulaz na FM transponderu služi za slušanje muzike sa USB-a, dok USB izlaz na donjem delu uređaja služi za punjenje mobilnih uređaja.
- Metalni i savitljivi držač
- Punjač: izlazni napon 5V / 2.1A, kompatibilan sa iPod / iPhone, MP3 / MP4, mobilnim telefonom i ostalim USB uređajima
- Podržava MP3 / WMA format fajlove
- Priključuje se na mesto auto upaljača (DC 12 - 24 V)
- U sklopu i daljinski upravljač

FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

1. Utikač transpondera priključiti na mesto auto upaljača
 2. Na auto radio uređaju podesite frekvenciju po želji, zatim tasterom, ili putem daljinskog upravljača podesite identičnu frekvenciju na transponderu.
 3. Priključite eksterni izvor memorije (SD karticu, USB) u prazan SD ili USB slot i uređaj će automatski početi sa reprodukcijom audio zapisa
 4. Za reprodukciju sa drugih audio uređaja, koristiti audio kabel i povezati "izlaz (line out)" sa audio uređaja do "ulaza (line in)" na transponderu. U ovom slučaju kontrola reprodukcije se vrši preko audio uređaja, a ne transpondera.
- Korišćenje USB priključka kao punjača: priključite USB kabel vašeg mobilnog uređaja u USB priključak FM transpondera, a drugi deo USB kabla priključite u mobilni uređaj.



Ulaz za micro SD



USB izlaz za punjenje mobilnih uređaja



AUX i USB ulazi

POKRETANJE I REPRODUKCIJA

1. Reprodukci ja muzike:
 - Transponder: pritisnuti taster "PLAY" za pokretanje reprodukcije, drugi pritisak za zaustavljanje
 - Daljinski: pritisnuti ►► taster
2. Podešavanje jačine zvuka:
 - Transponder: duži pritisak na taster ►► pojačava zvuk, dok na ◀◀ stišava.
 - Daljinski: taster "VOL+" pojačava, dok taster "VOL-" stišava
3. Promena frekvencije
 - Transponder: pritisnuti taster "CH" prvo, zatim ►► ili ◀◀ za promenu frekvencije
 - Daljinski: "CH+" ili "CH-"
4. Odabir pesama
 - Transponder: kratak pritisak na ►► ili ◀◀
 - Daljinski: pritisnuti NEXT ►► ili PREV ◀◀ taster, ili uneti redni broj pesme, sačekati 2 sekunde i reprodukcija započinje
5. Podešavanje ekvilajzera
 - Samo putem daljinskog upravljača, pomoću tastera "EQ"
6. Promena režima reprodukcije
 - Samo putem transpondera: duži pritisak na taster "PLAY/PAUSE"
7. Promena foldera:
 - Samo putem daljinca: pritisnite "folder+" ili "folder-"