

1896Jolly-TV

## Univerzalni daljinski upravljač

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre početka programiranja potrebno je postaviti baterije, preporučujemo alkalne. Postavljajte nove baterije, nemojte kombinovati sa stariim.

#### PROGRAMIRANJE

Pre programiranja, pronađite odgovarajući kod na osnovu modela uređaja. Lista kodova je priložena uz originalno uputstvo.

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Istovremeno pritisnite  ili  dok LED indikator ne zasvetli u potpunosti. Nakon toga unesite prethodno nađeni kod. Ako je kod pravilno unet, LED indikator će zasvetleti 2 puta. Proverite funkcionalnost daljinskog upravljača.

Ukoliko ne funkcioniše, ponovite postupak, ali ovog puta pokušajte sa drugim kodovima koji pripadaju modelu vašeg uređaja..

#### AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE

Ukoliko nema kodova za vaš uređaj, ili vaš uređaj ne funkcioniše sa ponuđenim kodovima, programirajte daljinski upravljač automatskim traženjem.

Postupak je sličan prethodnom.

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Zatim pritisnite taster 0, pa zatim 1 za TV, ili 4 za DVD. LED indikator tada prilikom automatske pretrage, trepće svake 3 sekunde.

Čim se uređaj isključi, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču. LED indikator će potvrditi kod tako što će zasvetleti 2 puta.

Proverite funkcionalnost daljinskog upravljača. Ukoliko upravljač ne funkcioniše u potpunosti, ponovite postupak automatskog programiranja.

#### PRIKAZ AKTIVNOG KODA

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Istovremeno pritisnite  ili  dok LED indikator ne zasvetli u potpunosti.

Pritisnite taster 9. Nakon toga LED indikator počinje da svetli prikazujući aktivni kod, kao u primeru:

Ako je aktivni kod 1203, LED indikator će zasvetleti sledećim redosledom, 1 treptaj za broj 1, nakon jedne sekunde će zasvetleti 2 puta za broj 2, zatim će zasvetleti jednom, ali duže za broj 0, i na kraju konačno, zasvetleće 3 puta za poslednju cifru u kodu koji je naveden u ovom primeru.

1896Jolly-TV

## Univerzalni daljinski upravljač

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre početka programiranja potrebno je postaviti baterije, preporučujemo alkalne. Postavljajte nove baterije, nemojte kombinovati sa stariim.

#### PROGRAMIRANJE

Pre programiranja, pronađite odgovarajući kod na osnovu modela uređaja. Lista kodova je priložena uz originalno uputstvo.

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Istovremeno pritisnite  ili  dok LED indikator ne zasvetli u potpunosti. Nakon toga unesite prethodno nađeni kod. Ako je kod pravilno unet, LED indikator će zasvetleti 2 puta. Proverite funkcionalnost daljinskog upravljača.

Ukoliko ne funkcioniše, ponovite postupak, ali ovog puta pokušajte sa drugim kodovima koji pripadaju modelu vašeg uređaja..

#### AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE

Ukoliko nema kodova za vaš uređaj, ili vaš uređaj ne funkcioniše sa ponuđenim kodovima, programirajte daljinski upravljač automatskim traženjem.

Postupak je sličan prethodnom.

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Zatim pritisnite taster 0, pa zatim 1 za TV, ili 4 za DVD. LED indikator tada prilikom automatske pretrage, trepće svake 3 sekunde.

Čim se uređaj isključi, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču. LED indikator će potvrditi kod tako što će zasvetleti 2 puta.

Proverite funkcionalnost daljinskog upravljača. Ukoliko upravljač ne funkcioniše u potpunosti, ponovite postupak automatskog programiranja.

#### PRIKAZ AKTIVNOG KODA

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Istovremeno pritisnite  ili  dok LED indikator ne zasvetli u potpunosti.

Pritisnite taster 9. Nakon toga LED indikator počinje da svetli prikazujući aktivni kod, kao u primeru:

Ako je aktivni kod 1203, LED indikator će zasvetleti sledećim redosledom, 1 treptaj za broj 1, nakon jedne sekunde će zasvetleti 2 puta za broj 2, zatim će zasvetleti jednom, ali duže za broj 0, i na kraju konačno, zasvetleće 3 puta za poslednju cifru u kodu koji je naveden u ovom primeru.

1896Jolly-TV

## Univerzalni daljinski upravljač

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre početka programiranja potrebno je postaviti baterije, preporučujemo alkalne. Postavljajte nove baterije, nemojte kombinovati sa stariim.

#### PROGRAMIRANJE

Pre programiranja, pronađite odgovarajući kod na osnovu modela uređaja. Lista kodova je priložena uz originalno uputstvo.

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Istovremeno pritisnite  ili  dok LED indikator ne zasvetli u potpunosti. Nakon toga unesite prethodno nađeni kod. Ako je kod pravilno unet, LED indikator će zasvetleti 2 puta. Proverite funkcionalnost daljinskog upravljača.

Ukoliko ne funkcioniše, ponovite postupak, ali ovog puta pokušajte sa drugim kodovima koji pripadaju modelu vašeg uređaja..

#### AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE

Ukoliko nema kodova za vaš uređaj, ili vaš uređaj ne funkcioniše sa ponuđenim kodovima, programirajte daljinski upravljač automatskim traženjem.

Postupak je sličan prethodnom.

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Zatim pritisnite taster 0, pa zatim 1 za TV, ili 4 za DVD. LED indikator tada prilikom automatske pretrage, trepće svake 3 sekunde.

Čim se uređaj isključi, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču. LED indikator će potvrditi kod tako što će zasvetleti 2 puta.

Proverite funkcionalnost daljinskog upravljača. Ukoliko upravljač ne funkcioniše u potpunosti, ponovite postupak automatskog programiranja.

#### PRIKAZ AKTIVNOG KODA

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Istovremeno pritisnite  ili  dok LED indikator ne zasvetli u potpunosti.

Pritisnite taster 9. Nakon toga LED indikator počinje da svetli prikazujući aktivni kod, kao u primeru:

Ako je aktivni kod 1203, LED indikator će zasvetleti sledećim redosledom, 1 treptaj za broj 1, nakon jedne sekunde će zasvetleti 2 puta za broj 2, zatim će zasvetleti jednom, ali duže za broj 0, i na kraju konačno, zasvetleće 3 puta za poslednju cifru u kodu koji je naveden u ovom primeru.

1896Jolly-TV

## Univerzalni daljinski upravljač

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre početka programiranja potrebno je postaviti baterije, preporučujemo alkalne. Postavljajte nove baterije, nemojte kombinovati sa stariim.

#### PROGRAMIRANJE

Pre programiranja, pronađite odgovarajući kod na osnovu modela uređaja. Lista kodova je priložena uz originalno uputstvo.

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Istovremeno pritisnite  ili  dok LED indikator ne zasvetli u potpunosti. Nakon toga unesite prethodno nađeni kod. Ako je kod pravilno unet, LED indikator će zasvetleti 2 puta. Proverite funkcionalnost daljinskog upravljača.

Ukoliko ne funkcioniše, ponovite postupak, ali ovog puta pokušajte sa drugim kodovima koji pripadaju modelu vašeg uređaja..

#### AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE

Ukoliko nema kodova za vaš uređaj, ili vaš uređaj ne funkcioniše sa ponuđenim kodovima, programirajte daljinski upravljač automatskim traženjem.

Postupak je sličan prethodnom.

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Zatim pritisnite taster 0, pa zatim 1 za TV, ili 4 za DVD. LED indikator tada prilikom automatske pretrage, trepće svake 3 sekunde.

Čim se uređaj isključi, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču. LED indikator će potvrditi kod tako što će zasvetleti 2 puta.

Proverite funkcionalnost daljinskog upravljača. Ukoliko upravljač ne funkcioniše u potpunosti, ponovite postupak automatskog programiranja.

#### PRIKAZ AKTIVNOG KODA

Pritisnite  ili  taster u zavisnosti za koji uređaj vršite programiranje. LED indikator tada prikazuje kratko treptanje.

Istovremeno pritisnite  ili  dok LED indikator ne zasvetli u potpunosti.

Pritisnite taster 9. Nakon toga LED indikator počinje da svetli prikazujući aktivni kod, kao u primeru:

Ako je aktivni kod 1203, LED indikator će zasvetleti sledećim redosledom, 1 treptaj za broj 1, nakon jedne sekunde će zasvetleti 2 puta za broj 2, zatim će zasvetleti jednom, ali duže za broj 0, i na kraju konačno, zasvetleće 3 puta za poslednju cifru u kodu koji je naveden u ovom primeru.