



home
by somogyi

instruction manual

használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití



HG FM 10

S
®

SOMOGYI ELEKTRONIC®

WARNINGS

- Before using this product, please read the following instructions carefully and retain it for further reference.
- RISK OF SUFOCATION! Keep the packaging out of reach of children!
- Protect the device from shocks, damp, dust, chemicals, extreme temperature changes, electromagnetic fields, and direct heat radiation.
- Do not place the scale on a soft surface (such as carpet), as this can lead to inaccurate measurements.
- Do not jump on the scale, or off from it.
- Do not step on the edge of the scale with one leg, because it can lead to the tipping of it.
- Danger of slipping! Do not step on the scale with wet legs!
- The scale is intended to use only for weighing of persons.
- This device is made for household use, not for medical or commercial purposes.
- Pay attention to the correct polarity by replacing the battery!
- It is forbidden to open, burn or short circuit the batteries!
- It is forbidden to recharge the non-rechargeable batteries! Risk of explosion!
- The unit and the batteries must not be thrown in the household waste!
- In case of any malfunction, please check the battery and replace it, if needed.
- If you do not use the scale for longer period, remove the battery from it. Otherwise liquid can leak out, onto the inner components of the device, causing irreversibly damage.

OPERATION

- Place 1 pc of CR 2032 type button battery to the battery compartment on the bottom of the scale.
- Choose the desired measuring unit and place it to right position.
- Place the device to a flat, smooth, hard surface.
- Step on the scale.
- After a few seconds, the measured weight will appear on the display.
- After the measuring is completed, and you step off from the scale, the unit will switch off automatically after a few seconds.

BATTERY REPLACEMENT

Remove the cover of the battery compartment at the bottom of the scale and remove the battery from it. Place in a new 3V, CR2032 type button battery, then put back the cover of the battery compartment.

CLEANING

Use a soft, moistened cloth for cleaning the scale, then wipe it dry. Never immerse the scale to water, or rinse under running water. Do not use aggressive or abrasive cleaners.

ERROR MESSAGES

- The „Err” symbol displaying indicates an error during the measurement of body fat or body water.
- In case of „Lo” symbol is displayed, the battery has to be replaced in the device.
- Open the cover of the battery compartment at the bottom of the scale and replace the battery (type: CR2032), then put back the cover of the battery compartment. Pay attention to the polarity by replacing the battery!

SPECIFICATIONS:

Maximum carrying capacity:	150 kg/ 330 lb
Minimum measurable weight:	3 kg/ 6 lb
Selectable measuring units:	kg/lb/st
Measurement accuracy:	0.1 kg/ 0.001 lb
Size of LCD display:	69 x 34 mm
Size:	29 x 29 cm
Power supply:	1 x 3V (CR2032), included

FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék használatba vétele előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást, ésőrizze is azt meg.
- **FULLADÁSVESZÉLY!** A csomagolást tartsa távol gyermekektől!
- Óvja a készüléket ütődéstől, nedvességtől, portól, vegyi anyagoktól, szélöséges hőmérsékletváltozásuktól, elektromágneses terektől, és közvetlen hőszigárástól.
- Ne helyezze a mérleget puha felületre (például szönyeg), mivel ez a mérési eredmény pontatlanságához vezethet.
- Ne ugorjon mérlegre, vagy arról le.
- Ne lépjön soha egy lábbal a mérleg szélére, mert ez annak felbillenéséhez vezethet.
- **CSÚSZÁSVESZÉLY!** Nedves lábbal ne lépjön a mérlegre!
- A mérleg csak személyek súlyának méréssére szolgál.
- A készülék magán célú felhasználásra készült, nem gyógyászati vagy kereskedelmi célokra.
- Elemcserénél ügyeljen a helyes polaritásra!
- Az elemeket tilos felnyitni, tüzbe dobni vagy rövidre zární!
- A nem töltethető elemeket tilos! Robbanásveszély!
- A készüléket és az elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni!
- Hibás működés észlelése esetén, kérjük, ellenőrizze az elemet, és szükség esetén cserélje ki.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a készülék belsejébe és visszafordíthatatlanul károsítják azt.

ÜZEMELTETÉS

- Helyezzen egy CR 2032 típusú gombelemet a mérleg alján található elemtártóba.
- Válassza ki a kívánt mérési mértékegységet, majd helyezze a megfelelő pozícióba
- Helyezze a mérleget vízzintes, sima, kemény felületre.
- Lépjön fel a mérlegre.
- Pár másodperc elteltével, a mérleg kijelzőjén megjelenik a mért súly.
- Miután a mérés végeztével lelép a mérlegről, a készülék pár másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

ELEMCSERE

Vegye le a mérleg alján található elemtártó fedelét, és vegye ki a benne lévő elemet. Helyezzen bele egy 3V, CR2032 típusú gombelemet, majd helyezze vissza az elemtártó fedelét.

TISZTÍTÁS:

A mérleg tisztításához használjon puha, nedves ruhát, majd törölje szárazra. Soha ne merítse a mérleget víz alá, vagy öblítse le folyó víz alatt. Ne használjon agresszív, vagy súroló hatású tisztítószereket.

HIBAJELZÉSEK

- A kijelzőn megjelenő „Err” jelzés a testvíz vagy testzsír mérés során fellépő hibára utal.
- A kijelzőn megjelenő „Lo” jelzés esetén a készülékben ki kell cserélni az elemet.
- Nyissa fel a mérleg alján található elemtártó fedelét, cserélje ki az elemet (elem típus: CR2032), majd helyezze vissza az elemtártó tetejét. Az elem cseréjénél ügyeljen a helyes polaritásra!

MŰSZAKI ADATOK:

Maximális terhelhetőség:	150 kg/330 lb
Minimum mérhető súly:	3 kg/6 lb
Választható mérési mértékegységek:	kg/lb/st
Mérési pontosság:	0.1 kg/0.001 lb
LCD kijelző méret:	69 x 34 mm
Méret:	29 x 29 cm
Tápellátás:	1 x 3 V (CR2032), tartozék

UPOZORNENIA

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítejte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte.
- **NEBEZPEČNSTVO UDUSENIA!** Balenie výrobku držte mimo dosahu detí!
- Chráňte pred nárazom, vlhkostou, prachom, chemickými látkami, výstrednými zmenami teploty, elektromagnetickým polom a priamym tepelným žiareniem.
- Neumiestnite váhu na mäkký povrch (napr. koberec), lebo výsledok merania môže byť nepresný.
- Na váhe neskáčte.
- Nestúپajte na hrancu váhy, lebo sa môže prevaliť.
- **NEBEZPEČENSTVO POŠMYKNUTIA!** Nestúپajte na váhu mokrými nohami!
- Váha je určená len na meracie váhy osoby.
- Tento výrobok slúži len na súkromné účely, nepoužívajte na zdravotnícke alebo obchodné účely.
- Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu!
- Batéria je zakázané otvárať, hádzať do ohňa alebo skratovať!
- Nenabijateľné batérie je zakázané nabijať! Nebezpečenstvo výbuchu!
- Je zakázané výhodiť batérie a výrobok do komunálneho odpadu!
- V prípade chybnej prevádzky, prosime, skontrolujte batériu a v prípade potreby vymenite ju.
- Keď váhu dlhší čas nepoužívate, odstráňte z nej batériu. V opačnom prípade môžu vytiečť do vnútra prístroja a tým ho môžu nenávratne poškodiť.

PREVÁDZKA

- Vložte do puzdra na batériu na spodnej časti váhy jednu CR 2032 gombíkovú batériu.
- Vyberte meraciu jednotku a umiestnite váhu do správnej polohy.
- Váhu umiestnite na vodorovnú, hladkú, pevnú plochu.
- Postavte sa na váhu.
- Po niekoľkých sekundách na displeji sa objaví nameraná hmotnosť.
- Keď po ukončení väzenia zostúpíte z váhy, po niekoľkých sekundách sa automaticky vypne.

VÝMENA BATÉRIE

Odstráňte kryt puzdra na batériu na spodnej časti váhy a vyberte batériu. Vložte jednu 3 V, CR2032 gombíkovú batériu a kryt umiestnite späť.

ČISTENIE

Na čistenie váhy použite mäkkú, vlhkú utierku a nakoniec utrite aj suchou utierkou. Váhu nikdy neponorte do vody a nečistite pod tečúcou vodu. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Nepoužívajte agresívne, práškové čistiace prostriedky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Keď sa na displeji objaví „Err“, označuje to poruchu počas merania telesného tuku alebo vody.
- Keď sa na displeji objaví „Lo“, treba vymeniť batériu.
- Odstráňte kryt puzdra na batériu na spodnej časti váhy a vymenite batériu (typ batérie: CR2032) a kryt umiestnite späť. Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu!

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Maximálna zatažiteľnosť:	150 kg / 330 lb
Minimálna merateľná hmotnosť:	3 kg / 6 lb
Meracie jednotky:	kg / lb / st
Presnosť merania:	0.1 kg / 0.001 lb
Rozmery LCD displeja:	69 x 34 mm
Rozmery:	29 x 29 cm
Napájanie:	1 x 3 V (CR2032), je príslušenstvom

ATENȚIONĂRI

- Înainte de punerea în funcțiune a produsului, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le.
- **PERICOL DE ÎNEC!** Înțeță departe ambalajele de copii!
- Protejați produsul de lovitură, umezeală, praf, chimice, schimbări extreme de temperatură, spații electromagnetice și radiații termice directe.
- Nu așezați cântarul pe suprafețe moi (de exemplu covor), deoarece poate influența precizia rezultatului măsurării.
- Nu săriți pe sau de pe cântar.
- Nu urcați niciodată cu un picior pe partea laterală a cântarului, deoarece se poate răsturna.
- **PERICOL DE ALUNE CARE!** Nu urcați pe cântar cu picioarele ude!
- Cântarul este destinat pentru măsurarea greutății persoanelor
- Cântarul este destinat pentru uz personal, nu este potrivit pentru uz medical sau comercial.
- La schimbarea bateriilor aveți în vedere polaritatea corectă!
- Este interzis desfacerea, scurtcircuitarea sau aruncarea bateriilor în foc!
- Este interzis încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Pericol de explozie!
- Este interzis aruncarea produsului sau a bateriilor în deșeurile menajere!
- La sesizarea unei funcționări eronate, verificați starea bateriei și în caz de nevoie schimbați bateria.
- Dacă nu utilizați produsul un timp mai îndelungat, îndepărtați bateria acestuia. În caz contrar bateria se poate scurge în interiorul aparatului, deteriorând astfel produsul.

UTILIZARE

- Introduceți o baterie tip buton, model CR 2032 în locul special aflat pe partea inferioară a cântarului.
- Alegetă unitatea de măsurare dorită și așezați cântarul în poziția potrivită
- Așezați cântarul pe o suprafață orizontală, netedă și tare.
- Urcați pe cântar.
- După câteva secunde, pe ecranul cântarului se va afișa greutatea măsurată.
- După efectuarea măsurării și după ce coborăți de pe cântar, la câteva secunde aparatul se oprește automat.

SCHIMBAREA BATERIEI

Deschideți capacul suportului de baterie aflat în partea inferioară a cântarului și îndepărtați bateria. Introduceți o nouă baterie de 3V, de tipul CR2032, apoi așezați la loc capacul suportului de baterie.

CURĂȚARE

Pentru curățarea suprafeței cântarului folosiți o lavelă curată, moale și umedă. Niciodată nu scufundați cântarul în apă sau să călațiți sub jet de apă. Nu utilizați chimice pentru curățare. Nu utilizați soluții agresive sau abrazive pentru curățare.

AFIȘARE ERORI

- Afisarea pe ecran al mesajului „Err”, indică o eroare la măsurarea apei sau a grăsimii corporale.
- Afisarea pe ecran a mesajului „Lo” indică necesitatea schimbării bateriei.
- Deschideți capacul suportului de baterie aflat în partea inferioară a cântarului, înlocuiți bateria (tipul bateriei: CR2032), apoi așezați la loc capacul suportului de baterie. La schimbarea bateriei aveți în vedere polaritatea corectă!

DATE TEHNICE:

Încărcare maximă admisă:	150 kg / 330 lb
Greutate minimă:	3 kg / 6 lb
Unități de măsurare optionale:	kg / lb / st
Precizie la măsurare:	0.1kg/0.001lb
Dimensiune ecran LCD:	69 x 34 mm
Dimensiune:	29 x 29 cm
Alimentare:	1 x baterie tip buton 3V (CR2032), inclus

NAPOMENE

- Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo.
- **OPASNOST OD DAVLJENJA!** Ambalažu držite dalje od dece!
- Uredaj štitite od udaraca, vlage, prašine, hemikalija, ekstremnih temperatura, elektromagnetskih polja i direktnе topote.
- Vagu ne postavljajte na mekanu površinu (na primer tepih), to može da utiče na preciznost merenja.
- Ne skraćite na vagu ili sa nje.
- Nemojte se oslanjati jednom nogom na ivicu vase da se vaga ne bi prevrnula.
- **KLIZAVOI**! Mokrim, vlažnim nogama nemojte stajati na vagu!
- Vaga služi samo za merenje težine osoba
- Uredaj je predviđen za kućnu upotrebu, nije predviđena za ustanove i javnu upotrebu.
- Prilikom zamene baterije obratite pažnju na pravilan polaritet!
- Baterije je zabranjeno rastavljati, kratko spajati ili bacati u vatru!
- Zabranjeno punjenje nepunjivih baterija! Opasnost od eksplozije!
- Uredaj i baterije je zabranjeno bacati u komunalni otpad!
- U slučaju greške u radu provjerite bateriju i po potrebi je zamenite.
- Ako uređaj duže vreme ne koristite, izvadite baterije. U suprotnom kiselina može da iscuri iz baterije i nanese štete koje se kasnije ne mogu otkloniti.

RAD

- Sa donje strane uređaja skinite poklopac baterije i postavite dugmasto bateriju 3V, CR2032, vratite poklopac.
- Po želji odaberite mernu jedinicu i vagu postavite u poziciju za merenje
- Vagu postavite na čvrstu ravnu površinu.
- Stanite na vagu.
- Nakon par sekundi sa displeja će se moći očitati merena vrednost.
- Nakon što ste sišli sa vase, vaga će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi.

ZAMENA BATERIJE

Skinite poklopac baterije sa donje strane, izvadite bateriju, i pazeći na polaritet postavite novu bateriju 3 V CR2032, vratite poklopac.

ČIŠĆENJE

Za čišćenje površine vase koristite suvu mekanu krpu. Vagu nikada ne potapajte u vodu i ne perite je pod mlazom vode. Ne koristite hemikalije. Ne koristite agresivna hemijska sredstva i abrazive.

OTKLANJANJE GREŠAKA

- Ako se na displeju pojavi ispis „Err“ to ukazuje na grešku prilikom merenja telesne masnoće ili vode.
- Ako se na displeju pojavi ispis „Lo“ to znači da je baterija prazna i da je treba zameniti.
- Skinite poklopac baterije sa donje strane, izvadite bateriju i pazeći na polaritet postavite novu bateriju, tip baterije: CR2032, 3 V, vratite poklopac.

TEHNIČKI PODACI:

Maksimalna opteretljivost:	150 kg/330 lb
Minimalna merena vrednost:	3 kg/6 lb
Birane merne jedinice:	kg/lb/st
Preciznost:	0.1 kg/0.001 lb
Dimenzije LCD displeja:	69 x 34 mm
Dimenzije:	29 x 29 cm
Napajanje:	1 x 3 V (CR2032) baterija, u sklopu

FIGYELMEZTETÉSEK

- Pred prvo uporabo zaradi varnega in točnega delovanja pazljivo preberite in proučite to navodilo. Shranite ga.
- NEVARNOST ZADUŠITVE! Embalažo shranite nedosegljivo otrokom!
- Napravo zaščitite pred udarci, vlago, prahom, kemikalijami, ekstremnimi temperaturami, elektromagnetskimi polji in direktno topoto.
- Tehnico ne postavljajte na mehko površino (na primer tepih), to lahko vpliva na natančnost merjenja.
- Ne skračite na tehnico ali z nje.
- Ne stopajte z eno nogo na rob tehnice, da se tehnica ne bi prevrnila.
- SPOLZKO! Z mokrimi, vlažnimi nogami ne stopajte na tehnico!
- Ta tehnica služi izključno za merjenje teže oseb.
- Naprava je namenjena za hišno uporabo, ni namenjena za ustanove in javno uporabo.
- Pri zamenjavi baterije bodite pozorni na polaritet!
- Baterije je prepovedano razstavljati, kratko spajati ali metati v ogenj!
- Prepovedano je polnjenje nepopolnjivih baterij! Nevarnost pred eksplozijo!
- Napravo in baterije je prepovedano metati v komunalni odpad!
- V kolikor se vam zdi da merjenje ni točno, preverite baterijo in ali ima baterija dober kontakt. Zamenjajte baterijo če je potrebno.
- Če dalj časa napravo ne uporabljate, odstranite baterije. V nasprotnem primeru lahko kislina izteče iz baterije in povzroči škodo katero se kasneje ne da odpraviti.

DELOVANJE

- S spodnje strani naprave odstranite pokrov baterije in vstavite gumbasto baterijo 3 V, CR2032, vrnite pokrov.
- Po želji izberite merilno enoto in tehnico postavite v položaj za merjenje.
- Tehnico postavite na čvrsto ravno površino.
- Stopite na tehnico.
- Po nekaj sekundah se bo zaslona lahko odčitala merjena vrednost.
- Po tem ko boste stopili iz tehnice, se bo tehnica avtomatsko izključila po nekaj sekundah.

ZAMENJAVA BATERIJE

Odstranite pokrov baterije na spodnji strani, odstranite staro baterijo in pazite na polaritetu ko vstavite novo baterijo 3 V CR2032, vrnite pokrov.

ČIŠČENJE

Za čiščenje površine tehnice uporabljajte suho mehko krpo. Tehnico nikoli ne potapljamte v vodo in ne umivajte je pod curkom vodo. Ne uporabljajte kemikalije. Ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva in jedka sredstva.

ODPRAVLJANJE NAPAK

- Če se na zaslonu pojavi izpis „Err“ to pomeni da je napaka pri merjenju telesne maščobe ali vode.
- Če se na zaslonu pojavi izpis „Lo“ to pomeni da je baterija prazna in da jo je treba zamenjati.
- Odstranite pokrov baterije na spodnji strani, odstranite staro baterijo in pazite na polaritetu ko vstavite novo baterijo, tip baterije: CR2032, 3V, vrnite pokrov.

TEHNIČNI PODATKI:

Maksimalna obremenljivost:	150 kg/330 lb
Minimalna merjena vrednost:	3 kg/6 lb
Izbrane merilne enote:	kg/lb/st
Natančnost:	0.1 kg/0.001 lb
Dimenzijs LCD zaslona:	69 x 34 mm
Dimenzijs:	29 x 29 cm
Napajanje:	1 x 3V (CR2032) baterija, priložena

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- A termék használatba vétele előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást, ésőrizze is azt meg.
- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem!
- Óvja a készüléket ütődéstől, nedvességtől, portól, vegyi anyagoktól, szélőséges hőmérsékletváltozásuktól, elektromágneses terektől, és közvetlen hősgázról.
- Nepokládejte váhu na měkkou plochu (například koberec), protože by to mohlo způsobit nepřesné vážení.
- Na váhu neskákejte, ani z váhy neveskujte.
- Nikdy nevstupujte na okraj váhy jednou nohou, protože váha by se tak mohla převrátit.
- NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ! Na váhu nestoupejte mokrýma nohami!
- Váha je určena výhradně k vážení hmotnosti osob.
- Tato váha je určena k vážení v domácnosti, není vhodná k používání ve zdravotnických zařízeních, ani ke komerčním účelům.
- Elemcserénél ügyeljen a helyes polaritásra!
- Az elemeket tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zámi!
- A nem töltethető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély!
- A készüléket és az elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni!
- V případě zjistění nesprávného fungování zkонтrolujte stav nabití baterie a v případě nutnosti baterii vyměňte.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a készülék belsejébe és visszafordíthatatlanul károsíthajták azt.

POUŽÍVÁNÍ VÁHY

- Do schránky na baterii umístěné ve spodní části váhy vložte jednu knoflikovou baterii typu CR 2032.
- Zvolte požadovanou měrnou jednotku, nastavte příslušnou pozici.
- Váhu umístěte na vodorovnou, rovnou a pevnou plochu.
- Postavte se na váhu.
- Po několika vteřinách se na displeji váhy vyobrazí naměřená váha.
- Po skončení vážení sesunte ze váhy, váha se po uplynutí několika vteřin automaticky vypne.

ELEMCSERE

Vegye le a mérleg ajánl található elemtártó fedelét, és vegye ki a benne lévő elemet. Helyezzen bele egy 3V, CR2032 típusú gombelement, majd helyezze vissza az elemtártó fedelét.

TISZTÍTÁS:

A mérleg tisztításához használjon puha, nedves ruhát, majd törölje szárazra. Soha ne merítse a mérleget víz alá, vagy öblítse le folyó víz alatt. Ne használjon agresszív, vagy súroló hatású tisztítószereket.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- Nápis „Err” vyobrazený na displeji poukazuje na závadu během měření obsahu vody nebo tuku v těle.
- Bude-li na displeji vyobrazen nápis „Lo”, je nutné vyměnit baterii.
- Sejměte kryt schránky na baterie umístěné ve spodní části váhy, vyměňte baterii (baterie typu CR2032), potom vraťte zpátky na místo kryt schránky na baterie. Při vkládání baterie věnujte pozornost správné polaritě!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Maximální zatížitelnost:	150 kg/330 lb
Minimální měřitelná hmotnost:	3 kg/6 lb
Volitelné měrné jednotky:	kg/lb/st
Přesnost vážení:	0.1 kg/0.001 lb
Rozměry LCD displeje:	69 x 34 mm
Rozměry:	29 x 29 cm
Napájení:	1 x 3V (CR2032) baterie, v příslušenství

UPOZORENJA

- Prije uporabe ovog proizvoda, molimo pažljivo pročitajte sljedeća uputstva, te ih sačuvajte u slučaju ponovne potrebe.
- **RIZIK OD GUŠENJA!** Držite pakiranje izvan dohvata djece!
- Uredaj zaštitite od udaraca, vlage, prašine, kemičalija, ekstremne promjene temperature, elektromagnetskog polja i direktnog toplinskog zračenja.
- Vagu ne stavljamte na mekanu površinu (kao što je tepih), jer to može dovesti do netočnih mjerena.
- Ne skačite na vagu, niti sa nje.
- Nemojte stajati na kraj vase jednom nogom, jer to može dovesti do padanja sa nje.
- Opastnost od sklizanja! Nemojte stajati na vagu mokrim nogama!
- Vaga je namijenjena samo za mjerjenje težine osoba.
- Uredaj je namijenjen samo za kućnu uporabu, ne za medicinske ili komercijalne svrhe.
- Pripazite na točan polaritet baterije!
- Zabranjeno je otvarati, paliti, te kratki spoj baterije!
- Zabranjeno je puniti nepunjive baterije! Rizik od eksplozije!
- Kako uredaj tako i baterija ne smije biti odlagana kao kućni otpad!
- U slučaju bilo kakvog kvara, provjerite bateriju, te ju zamjenite ako je to potrebno.
- Ako vaga ne koristite duži vremenski period, izvadite njenu bateriju. U drugom slučaju tekućina može isticati na unutrašnje komponente uredaja uzrokujući nepopravljivu štetu.

RAD

- Postavite jedan komad tipa CR 2032 gumb baterije u odjeljak za bateriju na drugoj strani vase.
- Odaberite željenu mjeru jedinicu, te je postavite na pravo mjesto.
- Uredaj stavite na ravnu, glatku i tvrdnu površinu.
- Stanite na vagu.
- Nakon nekoliko sekundi, izmjerena težina će se prikazati na zaslonu.
- Nakon što je mjerjenje završeno, te ste sišli sa vase, ona će se isključiti automatski nakon nekoliko sekundi.

ZAMJENA BATERIJE

Sklonite poklopac odjeljka za bateriju na drugoj strani vase, te izvadite bateriju iz njega. Unutra stavite novu 3V gumb bateriju tipa CR2032, zatim vratite poklopac odjeljka za bateriju.

ČIŠĆENJE

Koristite meku, navlaženu krupu za čišćenje vase, zatim je osušite. Nikada vagu ne uranjajte u vodu, te ju nemojte ispirati ispod tekuće vode. Ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

PORUKE POGREŠKE

- „Err“ je symbol koji prikazuje grešku tokom mjerjenja tjelesne masnoće ili tjelesne vode.
- Uslučaju ako je symbol „Lo“ prikazan, baterija treba biti izvadenja iz uređaja.
- Otvorite poklopac odjeljka za bateriju na drugoj strani vase, te zamjenite bateriju (tip: CR2032), zatim vratite poklopac odjeljka za bateriju. Pripazite na polaritet zamjenjene baterije.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet maximalne težine:	150 kg / 330 lb
Minimalna mjerljiva težina:	3 kg / 6 lb
Mjerne jedinice koje mogu biti odabrane:	kg/lb/st
Točnost mjerjenja:	0.1 kg / 0.001 lb
Veličina LCD zaslona:	69 x 34 mm
Veličina:	29 x 29 cm
Napajanje:	1 x 3V (CR2032), uključena



(EN) Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

(H) A hulladék vált berendezés elkülönítetten gyűjtése, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés térlétesmentes átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATALANÍTÁSA

Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezeln. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Igaz biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatalanítva.

(SK) Výrobok nevyhuzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, alebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrájúcej sa likvidáciou elektrobadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaobrájúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ / AKUMULÁTOROV

Baterie / akumulátory nesmiet vyradiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

(RO) Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalitate similară. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediu înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind pe producători și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR/ACUMULATORILOR

Baterile și acumulatorii nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzate sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.



SRB MNE Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećeju životnu sredinu i može da naruši zdravje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnica u gde ste ih kupili ili prodavnica koja prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvataćemo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

SLO Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORJA IN BATERIJ

Izrošeni akumulatorji in baterije se ne smejo zavreči z ostalim odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje izrošenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

CZ Přistroje, které již nebudeste používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádné nebo nepoužívané přístroje můžete zdarma odevzdát v místní distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdáte můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

S bateriemi / akumulátoru se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdání upořádenebnych baterii / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajistěno zneškodnění zbytků baterii / akumulátorů ekologickým způsobem.

HR BIR Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravljie! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odloziti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovirne Vi Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvataćemo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA

Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan korištene i ispražnjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

H

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**

H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3.

www.somogyi.hu

Származási hely: Kína

SK

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**

Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK

Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.somogyi.sk

Krajina pôvodu: Čína

RO

Distribuitor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**

J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195

Cluj-Napoca, județul Cluj, România,

Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337

Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489

www.somogyi.ro • Țara de origine: China

SRB

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs

Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína

Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

SLO

Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**

Cesta zmage 13A, 2000 Maribor

Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64

Mail: office@elementa-e.si • www.elementa-e.si

Država porekla: Kitajska

