



MODEL: SM-2-BL, SM-2-WH

SRB

TOSTER ZA SENDVIČ

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

**PAŽNJA!**

**PRE KORIŠĆENJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE, KOJE SU NAVEDENE U OVIM UPUTSTVIMA.**

**PAŽNJA!**

**SLIJEDITE SVE SIGURNOSNE UPUTE I SIGURNOSNE MJERE!**

**UPUTE NEMOJTE BACITI. SAČUVAJTE IH ZA KASNIJE KORIŠĆENJE!**

Molimo, temeljito pročitajte ove upute pre priključenja aparata na električnu mrežu. Sa time ćete izbeći moguće povrede ili nepravilno korišćenje. Posebno budite pažljivi u pogledu sigurnosnih uputa.

**SIGURNOSNE MJERE**

- Uređaj, uključujući kabl, ne smeju koristiti, sa njima se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca u dobi od najmanje 8 godina, oni koji su smanjene fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti ili koji imaju nedostatak znanja i iskustva, samo ukoliko ih nadzire neko ili ih je osoba, koja je odgovorna za njihovu bezbednost, naučila radu i korištenju uređaja.
- Pre korišćenja molimo, da temeljito pročitate upute za korišćenje, te da ih čuvate na sigurnom mestu.
- Ako aparat predate trećoj osobi, pored predajte i upute za korišćenje.
- Pogrešno delovanje i rukovanje sa aparatom može dovesti do smetnji u djelovanju aparata i do povrede korisnika.
- Ovaj aparat nije pogodan za komercijalnu upotrebu i za upotrebu na otvorenom.
- Pre nego što priključite aparat na električnu mrežu, proverite da li se napon električne mreže poklapa sa nalepnicom i specifikacijom na aparatu.
- Pre svakog čišćenja isključite aparat iz električne mreže.
- Delovi aparata se za vrijeme rada zagreju, zato aparat držite samo za ručku. Ne dodirujete metalne delove, pošto mogu biti izuzetno vrući.
- Aparat ili utikač ne potapajte u vodu ili druge tekućine. Životna opasnost zbog strujnog udara!
- Deca ne mogu prepoznati opasnosti, koje su povezane sa pogrešnim korišćenjem električnih aparata. Deca ne smeju koristiti aparate bez nadzora.
- Aparat ne koristite u slučaju, da je oštećen električni kabl ili utikač, ako je aparat pao na tlo ili je bio drugačije oštećen. U takvim slučajevima, aparat odnesite u ovlašteni servis
- Ne dozvolite da kabl visi preko oštarih rubova, a isto tako mora biti dovoljno udaljen od vrućih predmeta i otvorene vatre.
- Aparat postavite na stabilnu, ravnu površinu, udaljeno od vrućih predmeta ili otvorene vrate.
- Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora za vreme dok se koristi.

**UPOZORENJE**

Ako je napojni kabal oštećen, ga mora zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično osposobljeno lice, kako bismo izbjegli opasnost. Ovaj uređaj je namijenjen za rad kod standardne utičnice. Uređaj nije namijenjen za industrisku ili komercionalnu upotrebu.

**PRE PRVOG KORIŠĆENJA**

- Odstranite svu ambalažu.
- Očistite površinu za pečenje sa mekom i vlažnom krpom te je osušite.
- U potpunosti odmotajte kabl za napajanje.

**SASTAVNI DIJELOVI**

1. Ručica
2. Neklizajuće noge
3. Zeleno kontrolno svetlo termostata
4. Crveno kontrolno svetlo (napajanje)
5. Kućište aparata
6. Površina za pečenje (za 2 tosta)



## KORIŠĆENJE

- Aparat priključite u odgovarajuću utičnicu.
- Upale se dva kontrolna svetla i ploča počinje da se zagreva.
- Pre nego što postavite tost, aparat se mora zagrejati.
- Za vreme zagrevanja aparata pripremite sendvič.
- Kada se aparat dovoljno zagreje, zeleno svetlo se ugasi.
- Sada možete postaviti kriške tosta.
- Otvorite aparat.
- Umetnite krišku tosta na donju ploču. Pazite, da strana namazana maslacem, bude okrenuta prema vani.
- Sada stavite nadev na krišku tosta (na primer šunka, sir, ananas, itd.) i pokrijte sa drugom kriškom. Ponovno pazite, da strana namazana sa maslacem, bude okrenuta prema vani.
- Zatvorite aparat i pričvrstite sa osiguračem.
- UPOZORENJE: ako su kriške tosta previše napunjene, aparat neće biti moguće zatvoriti.
- Za vreme pečenja se termostat automatski uključuje i isključuje. Sa termostatom se isto tako uključuje i isključuje zeleno kontrolno svetlo.
- Po završetku postupka (pečenje približno 2-3 min), otvorite osigurač i odstranite sendviče uz pomoć drvene ili plastične lopatice. Nikako ne koristite oštre i metalne predmete (na primer noževi, metalne lopatice,...), pošto mogu oštetiti oblogu na pločama.
- Ako želite peći više tost sendviča, zatvorite aparat i sačekajte da se ploče dovoljno zagreju.
- Kada se zeleno kontrolno svetlo ugasi, ponovite postupak, kako je opisano gore.
- Po završetku pečenja tosta, isključite kabl za napajanje iz električne mreže, otvorite i ostavite aparat, da se ohladi.
- PAŽNJA: Površina ploča kao i samo kućište aparata se jako zagreju. Opasnost od opekotina! Aparat držite samo za ručicu.
- Aparat za vreme korišćenja mora biti uvek postavljen u vodoravnom položaju.

## SAVETI ZA UKUSNE SENDVIČE

- Neka se aparat potpuno zagreje pre nego što umetnete tost.
- Stavite tost sa stranom na kojoj je maslac okrenutim prema vani.
- Koristiti možete maslac svih vrsta.
- Kod voćnih punjenje ispečeni hleb će biti hrskav, ako na njega pospemo malo šećera.
- Savetujemo korišćenje sledećih komponenti: sir, ananas, paradajz, kuhano meso, luk, bilje i začini.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Najpre isključite utičnicu iz električne mreže!
- Aparat očistite samo kada je potpuno ohlađen.
- Kućište i ploče za grijanje čistite sa mekom i vlažnom krpom.
- Jednostavno odstranite mrvice i ostatke hrane sa mekanom četkom.
- Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili oštre predmete (žičane četke, noževi, itd.) za čišćenje aparata.
- UPOZORENJE: aparat ne potapajte u vodu ili druge tekućine. Opasno po život zbog strujnog udara!

MODEL	NAPON (V)	FREKVENCIJA (Hz)	SNAGA (W)	BOJA
SM-2-BL	220 - 240	50 / 60	700-800	Crn
SM-2-WH	220 - 240	50 / 60	700-800	Beo

**25**  
meseci  
garancije

## **GARANTNI list**

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

**Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.**

**Podaci o servisu**

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: \_\_\_\_\_

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: \_\_\_\_\_

Period za koji se produžuje garancija: \_\_\_\_\_

**Napomena:** \_\_\_\_\_

**M.P.**
**Podaci o servisu**

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: \_\_\_\_\_

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: \_\_\_\_\_

Period za koji se produžuje garancija: \_\_\_\_\_

**Napomena:** \_\_\_\_\_

**M.P.**
**Podaci o servisu**

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: \_\_\_\_\_

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: \_\_\_\_\_

Period za koji se produžuje garancija: \_\_\_\_\_

**Napomena:** \_\_\_\_\_

**M.P.**

## Podaci o proizvodu

Popunjiva prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

## Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

## Broj reklamacije

(\* podaci iz knjige reklamacija )

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

**Uvoznik  
Elementa d.o.o.**Jovana Mikića 56, 24000 Subotica  
Tel:024/686-270, www.elementa.rs**Ovlašćeni servis**Elementa d.o.o.  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica  
Tel:024/686-270  
www.elementa.rs

## Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

### Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

### Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljivan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

### Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

**Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.**