



MODEL: RH-1558-1BL, RH-1558-1GY

SRB

FEN ZA KOSU

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

UVOD

Hvala vam na kupovini fena za kosu. Snažan motor omogućava brzo sušenje. Dva nastavka i dugme za hladno duvanje omogućavaju stvaranje savršene frizure. Fen je lagan i jednostavan za korišćenje, kako bi ste lako mogli držati u jednoj ruci fen, a drugom rukom oblikovati frizuru.

VAŽNE NAPOMENE

Ovaj uređaj namenjen je za korišćenje u domaćinstvu, a ne u komercijalne svrhe. Ova uputstva pažljivo čuvajte i po potrebi dajte sledećem korisniku. Čak i ako ste se već upoznali sa korišćenjem fena za kosu, uzmite vremena i pažljivo pročitate celo uputstvo.

Za vašu bezbednost

- Uređaj ne koristite u blizini kade za kupanje, tuševa ili drugih izvora vode.
- Kada uređaj u kupatilu prestanete koristiti, isključite ga iz utičnice, jer u blizini vode, čak i kada je isključen, uređaj predstavlja opasnost.
- Ako vaš uređaj padne u vodu, odmah ga isključite iz zidne utičnice. Ne dohvaćajte ga iz vode dok uređaj nije isključen iz zidne utičnice.
- Kablo za napajanje nikada ne motajte oko fena za kosu.
- Nikad ne zatvarajte dovod vazduha na zadnjoj strani fena za kosu.
- Pre uključivanja uređaja, pazite da je navedeni napon struje za napajanje uređaja jednak strujnom naponu u vašoj kući.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Isključite uređaj kada se ne koristi ili pre čišćenja i održavanja. Uvek povucite za utikač, nikada za kablo.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen na način da može uticati na njegov rad.
- Ako je priključno kablo oštećeno, potrebno ga je zameniti novim. Obratite se ovlašćenom servisu: za zamenu su potrebni određeni alati.
- Za zaštitu od električnog udara, uređaj, kablo ili utikač nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kablo, ne smeju koristiti, s njim se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Deca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe koje imaju smanjene fizičke, osetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak znanja i iskustva, samo ako ih neko kontroliše tokom korišćenja uređaja, odnosno osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost i koja ih je naučila o radu i korišćenju uređaja.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema delova koje možete sami zameniti. Za popravak, obratite se ovlašćenom servisu.
- Koristite samo dodatke koje je preporučio proizvođač.
- Uređaj ne koristite u prostorima koja su zasićena zapaljivim parama.
- Uređaj ne koristiti na otvorenom.
- Uređaj čuvajte u zatvorenim prostorijama na suvom mestu.

**UPOZORENJE!**

Ako je kablo za napajanje oštećeno, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti. Ovaj uređaj je namenjen za rad u standardnoj utičnici. Uređaj nije namenjen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.

PRE PRVOG KORIŠĆENJA

- Izvadite uređaj i uklonite svu ambalažu.
- Usmerivač vazduha postavite na prednji deo fena za kosu (po potrebi).
- Pre prvog korišćenja pročitajte upute za upotrebu.

OPIS DELOVA

1. Usmerivač vazduha
2. Dugme za uključenje/izbor brzine
3. Napojno kablo
4. Otvori za dovod vazduha



KORIŠĆENJE FENA ZA KOSU

1. Po potrebi, na prednji deo fena za kosu postavite usmerivač vazduha.
2. Fen uključite u utičnicu struje.
3. Na ručki prebacite prekidač za uključivanje u poziciju za prvu ili drugu brzinu.
4. Kad završite sušenje, prebacite dugme nazad u položaj isključeno.
5. Isključite fen za kosu iz zidne utičnice.

SAVETI ZA SUŠENJE

1. Pri pranju kose koristite šampon i regeneratore. Dobro isperite kosu. Sa peškirom obrišite kosu kako biste uklonili višak vode. Kosu sušite po delovima, pomažući se četkom. Vrući vazduh usmeravajte prema kosi, a ne temenu (vlasištu).
2. Ne ometajte ulaz vazduha u zadnji deo fena tokom sušenja kose.
3. Nemojte usmeravati vruć vazduh na jedno mesto dugo vremena, kako bi izbegli prekomerno isušivanje. Fen za kosu tokom sušenja stalno pomerajte.
4. Za brzo oblikovanje kose, pre sušenja je navlažite.
5. Fen ima priložen usmerivač vazduha. Sa usmerivačem možete fokusirati protok vazduha.

ČUVANJE

Kablo za napajanje pažljivo omotajte i fen za kosu ostavite na bezbednom mestu, van dohvata dece.

ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja isključite uređaj iz utičnice.
- Za čišćenje koristite mekanu, suhu krpu.
- Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u spreju.

Oprez: Nikada ne uranjajte uređaj ili kablo za napajanje u vodu.

SERVISIRANJE

Za bilo kakve popravke u garantnom roku ili nakon, obratite se ovlašćenom servisu i biće nam drago da možemo pomoći. Ako imate oštećeno strujno kablo savetujemo da zbog bezbednosnih razloga obratite se ovlašćenom servisu gde će ga zameniti.

Pre nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i originalnoj ambalaži.

TEHNIČKI PODACI

Model:	Snaga:	Napon:	Izbor brzine:
RH-1558-1BL, RH-1558-1GY	1000W	230V~50Hz	2 brzine