



MODEL: THT-8866-WH, THT-8866-BL THT-8866-RD

SRB

TOSTER

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

**PAŽNJA!**

PRE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJA SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**PAŽNJA!**

POSTUJTE SVE BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I BEZBEDNOSNE MERE!

PRIRUČNIK NEMOJTE BACITI. ČUVAJTE GA ZA KASNIJU UPOTREBU!

Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva pre spajanja aparata na električnu mrežu. Time ćete izbeći moguća oštećenja ili nepravilnu upotrebu. Obratite posebnu pažnju na bezbednosna upozorenja.

Za vašu bezbednost

- Aparat, uključujući kabl, ne smeju koristiti, sa njime se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe koje su bez nadzora. Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, perceptivnim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim znanjem i iskustvom, samo ako ih neko nadzire pri korišćenju ili ih je osoba, odgovorna za njihovu bezbednost, naučila o radu i upotrebi aparata.
- Pre upotrebe molimo da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu i čuvate ih na bezbednom mestu.
- Ako uređaj predate trećoj osobi, uvek dajte i uputstva za upotrebu.
- Nepravilan rad i rukovanje aparatom može uzrokovati kvar u radu uređaja i dovesti do povrede korisnika.
- Ovaj aparat nije namenjen za komercijalnu upotrebu i upotrebu na otvorenom.
- Pre nego što spojite aparat na električnu mrežu, proverite odgovara li napon električne mreže sa nalepnicom i specifikacijom na uređaju.
- Pre svakog čišćenja isključite aparat iz električne mreže.
- Delovi aparata se zagrevaju tokom. Nemojte dodirivati metalne delove, jer mogu biti vrlo vrući.
- Ne uranjajte aparat ili utikač u vodu ili druge tekućine. Pretnja po život zbog električnog udara!
- Deca ne mogu prepoznati rizike povezane sa nepravilnom upotrebom električnog aparata. Deca nikada ne smeju koristiti uređaj bez nadzora.
- Nemojte koristiti uređaj u slučaju da su električni kabl ili utikač oštećeni, ako je uređaj pao na pod ili je na bilo koji drugi način oštećen. U takvim slučajevima, odnesite aparat u ovlašćeni servisni centar.
- Nemojte dozvoliti da kabl visi preko oštih ivica, mora biti dovoljno daleko od vrućih predmeta i otvorenog plamena.
- Postavite aparat na stabilnu, ravnu površinu, daleko od vrućih predmeta ili otvorenog plamena (npr. grejače ploče).
- Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora tokom korišćenja.

UPOZORENJA

Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili odgovarajuće osposobljena osoba kako bi izbegli opasnosti. Ovaj aparat je namenjen za rad u standardnoj utičnici. Aparat nije namenjen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.

PRE PRVE UPOTREBE

- Uklonite svu ambalažu.
- Odvijte kabl za napajanje u potpunosti.

Kod prvog korišćenja aparat se može početi dimiti. To je sasvim normalno, jer se zaštitni slojevi na grejnim elementima zagrevavaju. Nakon nekoliko minuta dim će prestati izlaziti iz aparata.

SASTAVNI DELOVI

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Kućište aparata | 4. 5 stepenski regulator zapečenosti |
| 2. Otvori za hleb | 5. Dugme za zaustavljanje |
| 3. Dugme za uključiti | 6. Posuda za mrvice |





POZOR: Vruća površina!
Dijelovi aparata se zagrijavaju tijekom rada. Nemojte dodirivati metalne dijelove, jer mogu biti vrlo vrući.

UPOTREBA

1. Aparat priključite na odgovarajuću utičnicu.
2. Regulator zapečenost (4) postavite na željeni stepen (od 1 do 5).
3. U otvor za hleb (2) stavite krišku hleba.
Napomena: Ne stavljajte više od jedne kriške hleba u jedan otvor.
4. Dugme za uključiti pritisnite prema dole po vodilici i aparat će početi peći hleb.
5. Aparat će se nakon nekog vremena sam isključiti i izbaciti pečenu krišku hleba iz otvora.



UPOZORENJE:
Ne koristite pribor (nož, viljuška...) za odstranjivanje hleba iz otvora.



UPOZORENJE:
Ovaj aparat je namenjen pečenju kriški hleba. U uređaj ne stavljajte pripremljene sendviče, jer sastojci padaju u unutrašnjost uređaja i oštećuju ga.

5 stepenski regulator zapečenosti

Sa regulatorom zapečenosti određujete zapečenost hleba. Stepenski zapečenosti slede od 1 do 5, pri čemu stepen 1 predstavlja najmanju prepečenost kriške hleba, stepen 5 najviše prepečenu krišku hleba.

Zavisno od izabranog stepena produživat će se vreme pečenja. U donjoj tabeli proverite približno vreme pečenja po stepenima.

Stepen	1	2	3	4	5
Vreme	50-70 sek	70-100 sek	100-140 sek	140-160 sek	160-190 sek

Funkcija zaustavljanja

Ako želite pre vremena prekinuti postupak pečenja, pritisnite dugme za zaustavljanje (5). Aparat će izbaciti kriške hleba i ugasić se.

ČIŠĆENJE

1. Aparat isključite iz utičnice električne mreže.
2. Aparat se treba ohladiti pre nego što počnete sa čišćenjem.
3. Vanjski deo aparata obrišite sa vlažnom krpom.
4. Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili oštre predmete (žičane četke, noževe...itd.) za čišćenje aparata.
5. Odstranite i ispraznite posudu za mrvice.



Upozorenje:
Ne čistite unutrašnjost aparata, jer tako oštećujete grejaće elemente.
Voda ili druge tekućine ne smeju dospeti u unutrašnjost aparata.

Posuda na izvlačenje za mrvice

Na donjem delu aparata postavljena je posuda na izvlačenje za mrvice. Posudu izvucite i iz nje odstranite mrvice. Posudu vratite nazad u aparat tako da se čuje kako zakoči.

NAPOMENE

Aparat ni namenjen za korišćenje osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu pod nadzorom ili su upoznati sa uputama za rad sa aparatom od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

Servisiranje

Za bilo kakvo servisiranje za vreme garancije ili nakon nje, obatite se ovlašćenom servisu i rado ćemo vam pomoći. Ukoliko vam je oštećen napojni kabl, savetujemo vam da se iz bezbednosnih razloga obratite ovlašćenom servisu, gde će vam ga zameniti.

Pre nego što uređaj dostavite na servis mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži.

11. TEHNIČKI PODACI

NAZIV	MERNA JEDNICA	TIP THT-8866-WH, THT-8866-BL, THT-8866-RD
Napon	V	250 - 240
Frekvencija	Hz	50 / 60
Snaga	W	600 - 750
Masa	kg	0,75 kg

Korišćenje energije pri ugašenom aparatu: 0 W

ISKRA sadržava sva prava do izmene ili ili ažuriranja svojih proizvoda, bez obaveze informisanja kupaca koji već poseduju slične modele električnih uređaja.

25
meseci
garancije

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite nepravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Podaci o servisu

Popunjiva ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjiva ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjiva ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

Uvoznik
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs

Ovlašćeni servis
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlaštenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.