

**STV Sava** je daljinski upravljač koji je projektovan da može upravljati najvećim brojem televizora brenda **Vivax**.

## Podešavanje:

Potrebno je izabратi jedan od 14 ponuđenih tastera (na primer 1), pritisnuti ga i zadržati pritisnutim u trajanju od 6 sekundi dok lampica ne zablinka tri puta sporo. Time ste podešavanje završili i možete testirati funkcionalnost daljinskog upravljača na Vašem televizoru.

Ako ne odgovara, možete ponoviti postupak sa preostalih 13 tastera.

Radi lakšeg pronalaženja odgovarajućeg moda, možete pronaći model Vašeg uređaja u tabeli:

### Taster Podržani modeli

1	VIVAX: TV49LE78T2S2, TV32LE74SM, TV32LE77SMG, TV40LE78T2S2SM, TV49LE75T2, TV49LE762SM
2	VIVAX: TV32LE79T2, TV40LE70, TV32LE78T2G, TV40LE75T2, TV32LE72T2
3	VIVAX: TV32LE120T2S2
4	COLOSSUS: CSS10100-32HDLCDTV, ELIN: LE3229, VIVAX: TV32LE110SM, TV32LE110T2S2
5	VIVAX: TV32LE90T2, TV32LE91T2, TV32LE93T2, TV32LE94T2
6	VIVAX: TV32S55, TV32S60T2, TV32S50, ELIN: 32DLD12AT011, ADLER: 32RTE1
7	VIVAX: TV2230
8	VIVAX: TV32LE64T2, TV32LE11, TV32LE64T2, VOX: 32DSA662B
9	VIVAX: TV3215, TV3250, TV4015
0	VIVAX: TV32LE111ST2, TV40LE112T2S2, TV3211SMT2
MUTE	VIVAX: TCL SMART, THOMSON: 32HB5426
MENU	VIVAX: TV43S60T2S2SM
ENTER	VIVAX: TV55UHD120T2S2SM, TV55UHD121T2S2SM, TV65UHD121T2S2SM
DISPLAY	VIVAX: LCD