



Uputstvo za upotrebu

Mini bežična tastatura

P9

Pre prve upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti. Za pravilno korišćenje ovog proizvoda nepodno je poznavanje Windows operativnog sistema, poznavanje rada sa računarskim mrežama, kao i znanje engleskog jezika.

O proizvodu

Ova tastatura je kombinacija tastature, miša i TouchPad-a u jednom. Moguće je koristiti za upravljanje PC-jem, smart TV uređajima, XBOX konzolom, mobilnim telefonima i sl.

Povezivanje sa prijemnikom

Izvadite USB prijemnik iz pakovanja. Ubacite ga u slobodan USB ulaz na uređaju koji želite da povežete. Povucite prekidač na zadnjoj strani tastature na ON poziciju da se veza uspostavi.

Ukoliko ne koristite tastaturu 3 minuta, aktiviraće se SLEEP funkcija. Ona omogućava duže trajanje baterije. Da biste ponovo aktivirali tastaturu, dovoljno je pritisnuti bilo koji taster na njoj.

TouchPad

TouchPad omogućava korišćenje tastature sa funkcijom miša. Podržava funkciju više prstiju. Klikom na touchpad jednom obavlja funkciju kao levi taster miša, klik sa dva prsta u isto vreme obavlja funkciju kao desni taster miša, povlačenje sa dva prsta omogućava skrolovanje ekrana.

Posle korišćenja

Nakon korišćenja uređaja, povucite prekidač na OFF poziciju da biste isključili tastaturu.

Pozadinsko osvetljenje

Tastatura ima mogućnost pozadinskog osvetljenja. Ova funkcija omogućava komforno korišćenje u mraku ili pri slabijoj svetlosti. Da biste uključili osvetljenje pritisnite istovremeno tastere sa simbolom .

Punjenje

Uređaj poseduje punjivu litijumsku bateriju koju je potrebno napuniti pre prve upotrebe.

Uređaj možete koristiti tokom punjenja, ali to produžava vreme punjenja.

Kada je baterija skoro prazna, indikator baterije će treptiti na uređaju.

Uređaj će se automatski isključiti ako se baterija isprazni.

Tehnički podaci

Radni napon: 3.7 V

Radna struja: 8~15 mA

Struja punjenja: <200 mA

Baterija: Litijumska, 300 mAh

Kompatibilni sistemi: Windows: 2000, XP, Vista, CE, 7, 10, Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)

Domot: do 10 m

Masa: 90 g

Dimenzije: 147x85x16 mm

Održavanje

Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu sa sapunom . Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Napomene

Uređaj ne rastavljajte. Zamenu baterije prepustite ovlašćenim licima u servisu.

Ukoliko se uređaj ne koristi duže vreme, može doći do pražnjenja baterije.

Nakon punjenja uređaj isključite sa punjača.

Prekomerno punjenje skraćuje životni vek baterije.

Nemojte izlagati uređaj ekstremnoj toploti ili hladnoći. Ekstremne temperature utiču na radni vek baterije.

Detekcija kvarova

Problem	Mogući problemi	Rešenje
Uređaj ne reaguje	1.Prazna baterija 2.Uređaj nije uključen	1.Punite uređaj najmanje 15 minuta
Tastatura ne može da uspostavi vezu sa USB prijemnikom	1. USB prijemnik nije dobro priključen	1.Isključite i ponovo priključite prijemnik na USB port
Pokazivač miša se ne kreće po komandi ili ne reaguje	1.Uređaj nije u dometu 2.Baterija je skoro prazna	1.Približite tastaturu USB prijemniku 2.Napunite tastaturu
Uređaj se ne puni	1.Neispravna baterija 2.Proverite vezu	1.Obratite se lokalnom zastupniku za zamenu 2.Proverite da li je uređaj pravilno priključen na punjač

Funkcije

Kombinacije	Funkcija	Kombinacija	Funkcija
Fn + Esc = F1	Pomoć	Shift + 1	!
Fn + 1 = F2	Preimenovanje	Shift + 2	@
Fn + 2 = F3	Pretraga	Shift + 3	#
Fn + 3 = F4	Adresar	Shift + 4	\$
Fn + 4 = F5	Osveži	Shift + 5	%
Fn + 5 = F6	Switch	Shift + 6	^
Fn + 6 = F7	DOS Special	Shift + 7	&
Fn + 7 = F8	Omogući opciju	Shift + 8	*
Fn + 8 = F9	Brzo smanjivanje zvuka u Windows Media player	Shift + 9	(
Fn + 9 = F10	Meni Aktivacija	Shift + 0)
Fn + 0 = F11	Ceo ekran	Shift + `	~
Fn + ` = F12	Sačuvaj		

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Zakon o zaštiti potrošača, Član 5., Stav 1.).

Kupci koji aparat koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošačem i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača.

Uredaj će se smatrati saobraznim ako:

1. Odgovara opisu i tehničkim detaljima koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
2. Ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključivanja ugovora;
3. Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
4. Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od starne prodavca, proizvođača ili predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Odgovornost za saobraznost se odnosi na defekte nastale normalnom upotrebom proizvoda, usled fabričke greške, koji prouzrokuju znatno nefunkcionisanje proizvoda, koje je takve prirode da ograničava normalno korišćenje proizvoda u skladu sa njegovom namenom.

Period trajanja odgovornosti za saobraznost je 24 meseca , počev od dana kupovine.

U slučaju nesaobraznosti proizvoda imate pravo da zahtevate od trgovca da se nesaobraznost otkloni, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahtevate odgovarajuće umanjeње cene ili da raskinete ugovor u pogledu kupljenog proizvoda.

Kao potrošač, na prvom mestu, možete da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti na ovaj način nije moguće možete da zahtevate umanjeње cene ili da izjavite da raskidate ugovor, ako:

- nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- ne možete da ostvarite pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Kao potrošač imate pravo da zahtevate zamenu, odgovarajuće umanjeње cene ili raskid ugovora zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz Vašu izričitu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, imate pravo da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjeњem cene ili da izjavite da raskidate ugovor.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitiće okolinu, Vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.