



# Uputstvo za upotrebu

Sport kamera



**SCM-X7**

**Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na engleskom jeziku.**

## **SPORT KAMERA ZA SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE**

Video rekorder i foto aparat • Namenjena za ekstremne uslove • Mogućnost snimanja pod vodom • Izuzetno otporna i stabilna • Sa LCD displejom • Datum i vreme na snimcima i fotografijama • Ugrađeni mikrfon i zvučnik • Upotrebljivo i u kući i na izletu • Vodootoporno kućište koje omogućava snimanje fascinantnih vodenih sportova; vodootoporno do 30 m pod vodom • Displej visokog kvaliteta koji služi za reprodukciju i prikaz snimljenog video zapisa • Uklonjiva baterija koju je vrlo lako zameniti u cilju produžavanja radnog veka kamere • Snimanje video zapisa i u toku punjenja baterije • Senzor od 1.3 megapiksela; široko-ugaona optika • HDMI HD izlazni interfejs • Web kamera • Podrška memorijskih kartica kapaciteta do 64GB maksimum • Izbor od nekoliko rezolucija snimanja: 1080p, 720p, WVGA • Video zapis u AVI formatu • Režimi snimanja fotografija: Jedna fotografija, kontinuirano snimanje



## **POSTAVLJANJE MEMORIJSKE KARTICE**

**NAPOMENA:** kamera zahteva micro SD karticu klase 10.

Pre postavljanja memorijske kartice isključite kameru. Postavite micro SD memorijsku karticu. Karticu ne smete na silu da ubacujete. Kartica ulazi u ležište samo na jedan način! Kamera podržava memorijske kartice do 64GB. Ne dodirujte rukama kontakte na kartici! Na memorijskoj kartici ne držite druge fajlove sem fajlova koje kamera napravi, drugi fajlovi mogu da usporavaju rad kamere. Koristite samo kvalitetne memorijske kartice, i one ponekad rade nepouzdan, u zavisnosti od stanja i tipa. Rad kartice nije garantovan. **Napomena!** Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara, ni u tom slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka dogodilo upotrebom ovog uređaja. Preporučuje se stvaranje sigurnosnih kopija na računaru.

## **POSTAVLJANJE BATERIJE**

1. Pritisnite poklopac za bateriju da biste otvorili mesto na koje se ona postavlja.
2. Postavite bateriju obračunajući pažnju na polaritet.
3. Fiksirajte poklopac za baterije.

## **PUNJENJE BATERIJE**

Bateriju uređaja možete puniti preko priloženog USB kabela (povezivanjem kamere i računara preko USB kabela).

## **UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE KAMERE**

Držite POWER taster 3 do 5 sekundi da biste uključili/isključili kameru.

## BIRANJE REŽIMA

Uključite kameru i pritisnite taster Power/Mode kako biste odabrali odgovarajući režim rada kamere ili pristupili podešavanjima kamere. Režimi rada se smenjuju sledećim redosledom: snimanje videa, snimanje fotografija, reprodukcija postojećih video fajlova, podešavanja.

### Režim snimanja video zapisa

1. Za snimanje video zapisa najpre se uverite da je kamera postavljena u režim za snimanje video zapisa.
2. Ako je na displeju prikazana ikonica režima za snimanje, pritisnite taster OK, kako biste započeli snimanje. Kada je snimanje u toku, na displeju treperi crvena ikonica.
3. Pritisnite taster OK, kako biste prekinuli snimanje. Nakon prekida snimanja, crvena ikonica prestaje da treperi.

### Režim fotografisanja

1. Da biste napravili fotografije najpre se uverite da je kamera postavljena u režim fotografisanja.
2. Ako je na displeju prikazana ikonica za režim fotografisanja, pritisnite taster OK kako biste napravili fotografije.

### Režim reprodukcije sadržaja

1. Za pregled fotografija i video zapisa, najpre se uverite da je kamera u režimu reprodukcije sadržaja
2. Pritisnite tastere GORE i DOLE kako biste odabrali sadržaj koji želite da reprodukujete i nakon toga pritisnite taster OK za početak reprodukcije.

## POSTAVKE

Da biste pristupili postavkama kamere, najpre uđite u režim postavki. Pritiskom na taster OK možete pristupiti postavkama. Tasterima GORE i DOLE možete birati postavke, tasterom Power/Mode možete napustiti postavke.

**Resolution** – odabir rezolucije video zapisa

**EV** – postavka ekspozicije

**Motion detection** - automatski početak snimanja kada kamera detektuje pokret

**Cyclic Record** - odabir dužine trajanja pojedinačnog video zapisa (off – 1, 2, 3, 5 ili 10min)

**Record Audio** – snimanje video zapisa

**Date Label** – vremenski zapis na fotografijama i video zapisu

**Photo resolution** – odabir rezolucije fotografija

**Image Quality** – odabir kvaliteta fotografija

**Capture time** – odabir načina pravljenja fotografija (pojedinačna fotografija ili pravljenje fotografija po vremenskim intervalima)

**Acuity** – oštrina

**White balance** – balans bele boje

**Screen Saver** – automatska zaštita ekrana

**Auto Power off** – postavka automatskog isključenja kamere

**Language** – odabir jezika

**Date Setting** – postavke vremena i datuma

**Wi-Fi SSID** – postavke imena Wi-Fi konekcije

**Wi-Fi Password** – postavke Wi-Fi lozinke

**Delete** – brisanje trenutnog sadržaja ili celokupnog sadržaja

**File is locked** – zaključavanje/otključavanje trenutnog sadržaja ili celokupnog sadržaja

**Beep Sound** – zvuk pritiskanja tastera (uključeno/isključeno)

**Photo burst** – pravljenje serija fotografija (jednim pritiskom više fotografija 3, 5 ili 10)

**Format** – formatiranje memorijske kartice (brisanje kompletnog sadržaja)

**Restore factory** – vraćanje fabričkih postavki

**Version** – verzija softvera

## POVEZIVANJE KAMERE SA PAMETNIM TELEFONOM

Ukoliko želite da u potpunosti kontrolišete rad kamere putem mobilnog telefona, neophodno je da najpre preuzmete "GoTrack" aplikaciju iz Google prodavnice ili skeniranjem QR koda na vaš mobilni telefon. Uključite kameru i pritisnite taster GORE kako biste uključili Wi-Fi na kameri. Uključite Wi-Fi konekciju na telefonu i u Wi-Fi postavkama pronađite kameru i povežite se na nju. Podrazumevano ime kamere je ActionCam\_, podrazumevana lozinka je 123456789. Nakon što ste se povezali na kameru, otvorite GoTrack aplikaciju na mobilnom telefonu, kamera se povezuje automatski i nakon toga će se na mobilnom telefonu prikazati slika sa kamere. Takođe je moguće i vršiti sve postavke kamere preko telefona putem ove aplikacije.



## SKLADIŠTENJE FAJLOVA I REPRODUKCIJA

Kada ste završili sa snimanjem, pomoću USB kabela priključite kameru na računar i kopirajte snimke i fotografije.

## ČIŠĆENJE

Za čišćenje koristite suhu mekanu krpu. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj! Sočivo treba da je uvek čisto, pazite da ga ne ogrebete!

## OTKLANJANJE GREŠAKA

U slučaju bilo kakve greške isključite uređaj! Nakon čega ga probajte ponovo uključiti. Ako problem nije otklonjen obratite se stručnom licu! Ako nije odgovarajući kvalitet slike detaljno proverite podešavanja u meniju.

## NAPOMENE

- Pre prve upotrebe potrebno je da se formira baterija!
- Proizvod postavite i fiksirajte bezbedno!
- Displej nije osetljiv na dodir, ne dodirujte ga!
- Preporučeni format memorijske kartice: FAT32. Ne koristite NTFS format!
- Memorijsku karticu postavite ili vadite samo u isključenom stanju! U suprotnom se mogu podaci ili uređaj oštetiti.
- U ekstremnoj toploti ili hladnoći ostavljeni uređaj ili kartica mogu da se oštete u vozilu.
- Nepravilan rad mogu da prouzrokuju jedinstveni parametri memorijske kartice, to nije greška uređaja!
- U toku vožnje nemojte raditi procedure koje odvrćaju pažnju sa vožnje! Rukovanje uređajem u toku vožnje može da prouzrokuje nesreće. Preporučuje se da u toku vožnje displej bude zatvoren i da se otvara samo prilikom reprodukcije snimaka.
- Uređaj i njegove delove ne montirajte na takva mesta gde smetaju pri vožnji!
- Ukoliko primetite neku nepravilnost odmah isključite uređaj i obratite se prodavcu. Mnoge se greške veoma lako otklanjaju.
- Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj. Greške prouzrokovane nepravilnim i nepropisnim rukovanjem ne spadaju u garanciju.
- Pre upotrebe se uverite da nema zakonskih prepreka za korišćenje ovog uređaja!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs).
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

## TEHNIČKI PODACI

Veličina displeja: 2"

Senzor slike: 1,3 mpix

Rezolucija video zapisa: 1080P 30fps, 720P 30fps, WVGA 30fps, VGA 30fps

Format video zapisa: AVI

Rezolucija fotografija: 2 mpix, 5 mpix, 8 mpix, 12 mpix

Format fotografije: JPEG

Ugao snimanja: 140°

Baterija: Li-ion 3,7 V / 900mAh

Dužina rada sa jednim punjenjem: ~90 min snimanja u 1080P rezoluciji

Interfejs: micro USB, micro SD, micro HDMI

Dimenzije: 59,2 x 41,1 x 29,2 mm

Dodatno kućište vodootporno na dubini od 30 m

Oznaka: SCM-X7

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.