

Uputstvo za upotrebu

mSD-32G/Netac, mSD-64G/Netac

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

- Držite microSD memorijsku karticu van domaćaja dece. Postoji opasnost da bude progutana. MicroSD se ne sme progutati. Ukoliko mislite da je microSD progutana ili da je na bilo koji način završila u telu, istog momenta potražite lekarsku pomoći!
- Ne dodirujte konektore microSD memorijske kartice prstom ili metalnim predmetima.
- MicroSD memorijska kartica sadrži osetljive elektronske komponente. Nemojte je udarati, savijati niti ispuštati.
- Ne rastavljamte i prepravljajte microSD memorijsku karticu, to može da prouzrokuje kvar. Greške prouzrokovane nepravilnim i nepropisnim rukovanjem ne spadaju u garanciju.
- MicroSD memorijsku karticu štitite od pare, tečnosti, vrućine, vlage, udaraca, direktnog sunca i smrzavanja!
- Ne koristite niti skladištite na mestu koje je pod uticajem:
 - ekstremno visoke temperature, kao što je automobil parkiran na suncu
 - direktne sunčeve svetlosti
 - visoke vlažnosti ili korozivnih supstanci
 - preterane prašine
- Ne pokušavajte da u slot za microSD memorijsku karticu postavite memorijsku karticu različitog tipa.
- Preporučuje se da napravite rezervnu kopiju važnih podataka.
- Snimljeni podaci se mogu izgubiti ili oštetiti ako:
 - izvadite ili isključite microSD memorijsku karticu iz uređaja za vreme čitanja ili upisivanja podataka na microSD memorijsku karticu.
 - microSD memorijsku karticu koristite na mestu na kome staticki elektricitet ili električni šum mogu ometati karticu.
- Kada nosite microSD memorijsku karticu, obavezno je stavite u njen omot da biste izbegli staticki elektricitet.
- Pre korišćenja microSD memorijske kartice sa uređajem koji nije računar, kao što je digitalna kamera ili prenosivi audio uređaj, formatirajte (inicijalizujte) microSD memorijsku karticu pomoći uređaja. Neki uređaji možda neće podržati format za računare i prikazača poruku kojom se preporučuje da formatirajte microSD memorijsku karticu. U tom slučaju, iskopirajte podatke sa kartice na vaš računar i formatirajte karticu pomoći uređaja. Svi podaci na microSD memorijskoj kartici biće obrisani kada je formatirate. Za dodatne informacije pogledajte uputstvo koje ste dobili uz uređaj.
- Ne stavljamte strane predmete u slot za microSD memorijsku karticu.

Slot za microSD memorijsku karticu se može koristiti samo za čitanje sa ili upisivanje na podržane memorijske kartice i ne može se koristiti u druge svrhe.

• Neki tipovi microSD memorijskih kartica, na primer one sa funkcijom UHS (funkcija ultra velike brzine prenosa podataka), mogu postati ekstremno vruće usled neprekidnog pristupa memorijskim karticama. U tom slučaju, sačekajte malo da se memorijska kartica ohladi pre nego što je izvadite.

NAPOMENA! Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara. Preporučuje se pravljenje sigurnosnih kopija na računaru.

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Oznaka: mSD-32G/Netac, mSD-64G/Netac

Proizvođač: Shenzhen Lianda

Digital CO, LTD

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs