

CENTRALNI SERVIS:  
TR MUSICMAN  
Miloša Velikog 31  
36000 Kraljevo  
036 351 599, 069 242 1581  
batteryhouse@musicman.rs

REMINGTON®

UVOZNIK:  
**MUSICMAN**  
batteries & lighting

Cara Dušana 48  
36000 Kraljevo, Srbija  
036 353 961, 062 242 157  
www.musicman.rs

Naziv proizvoda: Trimer za kosu HC5150

Datum kupovine: \_\_\_\_\_

Prodavac: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

M.P.

**Garantni rok: 2 godine**

#### IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE

##### Napomena:

Garancija važi samo ako je datum prodaje na garantnom listu potvrđen pečatom i potpisom prodavca i poklapa se sa datumom na fiskalnom računu. Prilikom reklamacije Vas molimo da proizvod i garantni list sa računom priložite ovlaštenom servisu. Prepravke na garantnom listu nisu dozvoljene. Garancija za sve akumulatorske baterije u uređajima je 6 meseci! Ova garancija se odnosi samo na krajnjeg kupca, odnosno prvog sticaoca kupovine neprenosiva je na trećalica, čime se ne utiče na pretpostavku iz čl. 48 tačka 10 zakona o zaštiti potrošača.

1. Proizvod ima propositane, odnosno deklarirane karakteristike kvaliteta. Davalac garancije, u garantnom roku o svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostatke proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim.

2. Davalac garancije se obavezuje da će odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovoriti potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja, u skladu sa odredbom iz čl. 58 zakona o zaštiti potrošača.

3. Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primenjuju data tehnička uputstva. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlaštenom servisu zbog kojih proizvod ne funkcioniše ispravno.

#### USLOVI GARANCIJE

1. Garantni rok počinje danom prodaje aparata koji se unosi u garantni list i overava pečatom prodavnice i potpisom prodavca, uz obavezan fiskalni račun.

2. Kuoac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica, ugradnjom neoriginalnih rezervnih delova ili upotrebom neograničenog potrošnog materijala. Kupac je dužan da prouči uputstvo za upotrebu, pre puštanja aparata u rad.

3. Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma

4. Rok obezbeđenja servisa je 7 godina

5. Mrežice i nožići su potrošni delovi, pa samim tim ne podležu garanciji

U slučaju da nesaobraznost proizvoda nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodnom određene saobraznosti (član 55, stav 2) zakona o zaštiti potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna, saglasno zakonu o zaštiti potrošača.

Saglasno zakonu o zaštiti potrošača i odredbi iz člana 56 zakona, davalac garancije garantuje potrošaču sva prava iz člana 54 zakona, u punom obimu. Davalac garancije ni na koji način ne utiče na prava potrošača iz člana 54 zakona davanjem ovog garantnog lista, niti uslovima predviđenim istim garantnim listom.

#### Odredba iz čl. 54 zakona o zaštiti potrošača glasi:

„Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjeње cene ili da izjavi da raskida ugovor srazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3 ovog člana, javlja se u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvarna preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru

2. Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju

3. Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnih neugodnosti za potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnih nepogodnosti za potrošača. Za obavez trgovca koje natsanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navaedena u stavu 1 ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovcanaknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.”

Napomena servisera



## Uputstvo za upotrebu - Trimer za kosu HC5150

Hvala Vam što ste kupili novi Remington proizvod. Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu ovog proizvoda i da ga sačuvate.

OPIS:

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Komplet oštrica
3. 2 nastavka - češljeva
4. Punjenje - svetlosni indikator
5. Adapter za punjenje

VAŽNE SIGURNOSNE MERE:

- Uređaj nikada ne smete ostaviti bez nadzora kada je uključen u strujnu utičnicu.
- Strujni utikač i kabl držite dalje od zagrejanih površina
- Uverite se da strujni kabl i utikač nisu vlažni
- Ne isključujte proizvod mokrim rukama
- Uređaj ne smete koristiti ako je kabl oštećen
- Koristite i čuvajte urežaj na temperaturi 15-35°C
- Uvek isključite urežaj iz struje kada ga čistite
- Koristite samo delove koje ste dobili s uređajem
- Trimer se ne pere. Ako upadne u vodu, pre vađenja izvucite njegov utikač iz utičnice.
- Držite ovaj uređaj van domašaja dece. Ako ovaj urežaj koriste osobe smanjenih fizičkih, perceptivnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje nemaju iskustva, može doći do opasnosti. Osobe koje nadziru njihovu sigurnost trebaju im dati jasna uputstva ili nadgledati upotrebu uređaja.

POKRETANJE:

PUNJENJE VAŠEG TRIMERA: Trimer punite 14-16 sati pre prve upotrebe.

Uverite se da je proizvod isključen. Priključite adapter za punjenje na proizvod, a zatim u struju. Zsvetleće indikator punjenja. Vaš trimer se ne može prepuniti. Ipak, ako proizvod ne nameravate koristiti tokom dužeg perioda (2-3 meseca), isključite ga iz napajanja i odložite. Pre ponovne upotrebe, napunite svoj trimer. Za produženje radnog veka Vaših baterija, pustite ih da se isprazne do kraja svakih 6 meseci, a zatim ih ponovo punite 14-16 sati.

UPOTREBA SA KABLOM: Priključite adapter za punjenje na proizvod, a zatim u struju. Svetlo indikatora će se upaliti kabl ubacite u utičnicu. **OPREZ: Upotreba samo sa električnim kablom, može dovesti do smanjenja trajanja baterija.**

BEŽIČNA UPOTREBA: Kada je uređaj uključen, a njegova baterija u potpunosti napunjena, možete ga koristiti 30 minuta. S vremenom će se ovo vreme skratiti.

KAKO UPOTREBLJAVATI

PRE ŠIŠANJA: Proverite šišač da u njemu nema kose ili nečistoća. Osoba koja šiša neka sedne ispred Vas tako da joj glava bude u visini Vaših očiju. Pre šišanja uvek iščetkajte kosu, tako da ne bude zamršena i pazite da bude suva.

POSTAVLJANJE ČEŠLJA: Držite češalj nazubljenom stranom prema gore. Natakните ga prateći levu i desnu stranu kućišta; prednji deo češlja čvrsto uleže na oštricu trimera.

Položaj češlja	Kratki češalj	Dugi češalj
1	3 mm	24 mm
2	6 mm	27 mm
3	9 mm	30 mm
4	12 mm	33 mm
5	15 mm	36 mm
6	18 mm	39 mm
7	21 mm	42 mm

Bez nastavka postiže se dužina od 1mm.

UKLANJANJE ČEŠLJA: Držite trimer tako da su oštrice okrenute od Vas, gurnite češalj prema gore i od oštrica. Sa spoljne strane posredini svakog češlja nalazi se oznaka dužine (3-21mm i 24-42mm).

UPUTSTVO ZA ŠIŠANJE:

Upozorenje: Kako bi šišanje bilo jednolično, dozvolite češlju/oštrici lagano probijanje kroz kosu. Ne vucite ga kroz kosu prebrzo i prevelikom silom. Ako je reč o prvom šišanju, počnite sa najvećim češljem.

KORAK 1 – ZATILJAK

Češalj postavite na 3 ili 6 mm. Držite šišač tako da zupci pokazuju prema gore. Počnite šišati na sredini, u dnu vrata. Polagano podižite šišač, radeći uvek prema gore i prema spolja, podšišavajući vrlo polagano.

KORAK 2 – Potiljak

Kada je češalj namešten na dužinu od 12 ili 18 mm, šišajte kosu na potiljku.

KORAK 3 – Bočne strane glave

Za šišanje zalizaka postavite češalj na 3 ili 6 mm. Promenite postavku na 9 mm te nastavite šišati teme.

KORAK 4 – Teme

Uzmite duži češalj, postavite na 24 ili 27 mm pa šišajte kosu na temenu suprotno od smera njenog rasta.

Ako je kosa na vrhu glave duža, koristite duži češalj (24 – 42 mm) kako biste postigli željeni rezultat.

Uvek počnite od zatiljka.

KORAK 5 – Završne radnje

Za fino uklanjanje kose po vratu koristite šišač bez češlja-nastavka. Za finu crtu oko uha koristite vođice za šišanje oko ušiju. S pojedinom vođicom za šišanje oko uha nakosite šišač i lagano prolazite oko svakog uha prema zadnjem delu vrata. Za postizanje jasne ravne crte zalizaka okrenite šišač naopako. Preokrenuti šišač postavite pod pravim uglom u odnosu na glavu, tako da vrhovi šišača lagano dodiruju kožu, a zatim pokrećite šišač prema dole.

KRATKI STILOVI – „RAVNI VRHOVI & KRATKA FRIZURA“

Počevši s najdužim češljem (24 – 42 mm), šišajte kosu od vrata prema temenu. Češalj držite plošno uz glavu pa polako pomičite šišač kroz kosu na prikazani način. (SLIKA 1) Isti postupak koristite šišajući odozdo prema gore, kao što je prikazano na slici. Potom šišajte kosu suprotno od smera u kojem raste pa je poravnajte sa zaliscima. (SLIKA 3) Kako biste dobili ravne vrhove, kosa na vrhu glave mora biti šišana vrhom ravnog češlja. Za stanjivanje kose po vratu koristite češljic bliži koži.

ODRŽAVANJE VAŠEG TRIMERA:

NAKON SVAKE UPOTREBE: Proverite je li šišač isključen i isključen iz napajanja. Četkicom očistite kosu koja se nakupila između oštrica. Ne potapajte šišač u vodu. Uređaj čistite vlažnom krpom, a zatim ga odmah osušite. Četkicom nežno očistite ostatke kose sa češlja i oštrice šišača. Oštrice ne ispirajte vodom.

UPOZORENJE: Pre čišćenja uvijek isključujte trimer iz napajanja.

OPREZ KOD ČIŠĆENJA: Sa šišača možete skinuti samo prilagodljivi češalj i oštricu kako biste ih očistili.

Čistiti smete samo mekanom četkicom, kao što je ona, koja se nalazi u kompletu s proizvodom.

Za oštrice koristite lagano ulje koje se nalazi u kompletu ili ulje za šivače mašine. Za čišćenje uređaja ili oštrica nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva. Pripazite da oštrice ne dođu u dodir sa tvrdim predmetima te da ne budu izložene pritisku. Ne rastavljajte sklop oštrica. Delovi se ne smeju potapati u vodu jer će doći do oštećenja. Upamtite: Kada čistite šišač, morate ga isključiti.

SVAKIH ŠEST MJESECI

U redovnim razmacima oštrice treba skinuti i očistiti. Pomoću odvijača uklonite 2 šrafa koja pridržavaju fiksnu oštricu. Ne uklanjajte oštrice. Mekom četkom za čišćenje iščetkajte kosu između oštrica. Ne uklanjajte ulje za podmazivanje sa oštrica. Iz šišača nije neophodno ukloniti malu pomičnu oštricu. Ako je pomična oštrica uklonjena, može se vratiti postavljanjem držača obložene oštrice iznad zatika u unutrašnjost glave uređaja.