



MODEL: JB-3217G

SI	ELEKTRIČNA KUHALNA PLOŠČA	NAVODILA ZA UPORABO
HR	ELEKTRIČNA PLOČA ZA KUHANJE	PREVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	ELEKTRIČNA PLOČA ZA KUHANJE	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	ELEKTRIČNA PLOČA ZA KUVANJE	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
MK	ЕЛЕКТРИЧНА ПЛОЧА ЗА ГОТВЕЊЕ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
KS	PLAKĚ ELEKTRIKE GATIMI	PĚRKTHIM I UDHĚZIMEVE ORIGJINALE
HU	ELEKTROMOS FŐZŐLAP	AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA
DE	ELEKTRISCHE KOCHPLATTE	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
CZ	PŘENOSNÁ ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA	PŘEKŁAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU
SK	PRENOSNÁ ELEKTRICKÁ VARNÁ DOSKA	PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU
GB	ELECTRIC COOKING PLATE	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ova uputstva za upotrebu se odnose na ovaj uređaj. Oni sadrže važne informacije o početku rada i rukovanju uređajem.

Pre upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu, posebno bezbednosna uputstva. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do ozbiljnih povreda ili oštećenja uređaja.

Uputstva za upotrebu su zasnovana na važećim standardima i propisima u Evropskoj Uniji.

U inostranstvu se takođe pridržavajte propisa i zakona pojedine zemlje.

Sačuvajte uputstva za upotrebu za kasniju upotrebu. Ako date uređaj trećim licima, dajte im i ova uputstva u isto vreme.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Sledeći simboli i reči upozorenja se koriste u uputstvima za upotrebu ili na uređaju:



UPOZORENJE!

Ovaj simbol/reč upozorenja označava opasnost srednjeg rizika koja, ako se ne izbegne, može dovesti do oštećenja imovine, smrti ili ozbiljnih povreda.



BELEŠKA!

Simbol pruža korisne dodatne informacije o korišćenju uređaja.



UPOZORENJE!

Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnim korišćenjem uređaja, neadekvatnim održavanjem i intervencijom na uređaju u cilju zamene delova ili modifikacije. Samo ovlašćeno servisno osoblje proizvođača uređaja može da interveniše na uređaju.



UPOZORENJE

Nepoštovanje uputstava i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može dovesti do strujnog udara, požara i/ili čak ozbiljnih povreda.

Tokom upotrebe, uvek držite uređaj za plastičnu, izolacionu ručku, jer ako ga držite za metalne delove, njegovi metalni delovi mogu doći u kontakt sa skrivenim električnim provodnicima.

NAMENA

Uređaj je namenjen za zagrevanje i pripremu hrane.

Namenjen je za upotrebu u domaćinstvima i sličnim okruženjima kao što su:

- prodavnice, kancelarije i druga radna mesta,
- farme,
- hoteli, moteli i drugi smeštaj za goste,
- okruženja koja nude noćenje sa doručkom.

ZA SVOJU SIGURNOST

- Upotreba, čišćenje i održavanje uređaja nije dozvoljeno za decu mlađu od 8 godina, a za stariju decu samo ako su pod stalnim nadzorom odraslih.
- Uređaj ne smeju da koriste deca ili nemoćne osobe bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Uređaj nije namenjen za upotrebu sa eksternim tajmerom ili posebnim daljinskim upravljačem.
- Sa uređajem se može koristiti samo odgovarajući konektor.
- Ne uranjajte kabl ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost, jer to može izazvati strujni udar.
- Pre čišćenja ili kada nije u upotrebi, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Da biste ga isključili, držite utikač i izvucite ga iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl. Nikada nemojte nositi uređaj za kabl.
- Nemojte koristiti uređaj sa oštećenim električnim kablom, utikačem ili u slučaju bilo kakvog oštećenja.
- Električni kabl ne sme da visi preko ivice stola, pulta ili da dodiruje vruće površine. Ne postavljajte uređaj blizu gasnih gorionika, električnih grejača ili pećnica.
- Postavite uređaj na ravnu površinu. Ne postavljajte ga na daske ili neravne površine.
- Ne pokušavajte da popravite ili rastavite uređaj. Na uređaju nema delova koje možete sami zameniti. Obratite se ovlašćenom servisu radi popravke.
- Čuvajte uređaj u zatvorenom prostoru na suvom mestu, van domašaja dece.
- Nemojte čistiti uređaj oštrim sredstvima.
- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku.

UPOZORENjA

Uređaj nije namenjen za upotrebu sa eksternim tajmerom ili odvojenim daljinskim upravljačima.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost. Ovaj uređaj radi sa standardnom utičnicom. Uređaj nije namenjen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.



Opres: Tople površine! Opasnost od opekotina! Delovi uređaja se zagrevaju tokom rada. Ne dodirujte vruće delove. Koristite poluge ili dugmad.



PAŽNjA:

Ovaj uređaj je klasifikovan kao zaštita klase I i mora biti povezan sa zaštitno uzemljenje.

**POSEBNA UPOZORENjA**

- Uverite se da je uređaj u bezbednom položaju pre upotrebe.
- Uvek isključite uređaj nakon upotrebe.
- U slučaju kvara, uvek izvucite kabl za napajanje iz utičnice, takođe pre čišćenja i održavanja i posle upotrebe.
- Upotreba produžnog kabla u kolutu dovodi do gubitka snage, moguće u kombinaciji sa naknadnim nagomilavanjem toplote u kablju. Prema tome, kabl mora biti potpuno odmotan kada koristite kabl u kolutu.
- Nakon upotrebe ostavite uređaj da odstoji oko 30 minuta da se ohladi.
- Ne naslanjajte uređaj na zid ili druge uređaje. Uređaj treba da ima najmanje 10 cm prostora oko sebe.
- Ne pokrivajte uređaj.
- Uređaj će postati veoma vruć tokom upotrebe. Ne dirajte nijedan deo uređaja odmah nakon upotrebe.
- Ako iz uređaja počne da izlazi tamni dim, odmah isključite uređaj. Sačekajte da se dim nestane pre nego što izvadite posudu iz uređaja.
- Nakon raspakivanja, proverite da li uređaj nije oštećen; ako niste sigurni u to, nemojte ga koristiti i kontaktirajte prodavca.

- Pre nego što povežete uređaj, proverite da li njegova snaga odgovara snazi izvora napajanja. Panel se nalazi na dnu uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim u kućne svrhe. Kada prestanete da ga koristite, isključite napajanje.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
- Ako primetite da postoji pukotina na grejnoj ploči, morate odmah isključiti struju.
- Aparat je namenjen samo za zagrevanje i kuvanje hrane i može se koristiti samo kada se na njemu nalazi posuđe.
- Posuđe, bez obzira na veličinu, ne sme biti izvan ploče za kuvanje.
- Ne dodirujte površinu grejne ploče kada se uređaj zagreva. Temperatura pristupne površine može biti visoka kada uređaj radi.
- Uverite se da kabl ne dođe u kontakt sa vrelom površinom ploče za kuvanje.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada želite da zagrejete ulje.
- Uređaj mora biti potpuno ohlađen pre skladištenja.
- Ako je kabl oštećen i treba ga zameniti, mora ga zameniti servisni agent proizvođača ili slično kvalifikovani tehničar da bi se izbegla opasnost.



OPREZ: NIKADA NE URANJAJTE UREĐAJ ILI KABL ZA NAPAJANJE U VODU.

OPIS DELOVA

1. Konektor za napajanje
2. Ploča za kuvanje
3. Regulator nivoa temperature
4. Kontrolna lampica rada
5. Sklopive ručke za nošenje

PRE PRVE UPOTREBE

- Pročitajte uputstva i upozorenja.
- Uklonite pakovanje. Uverite se da li su svi delovi kompletni. Tokom proizvodnje, neki delovi su prekriveni tankim slojem ulja radi zaštite.
- Uključite uređaj u utičnicu. Pre prve upotrebe ringle, okrenite regulator temperature (3) na najviši nivo (položaj 5) na 3 do 5 minuta kako biste dozvolili da ostaci ispare. Uradite to kada na ringli nema posuđa. U početku može postojati blagi miris tokom zagrevanja. Obezbedite dovoljnu ventilaciju u prostoriji.
- Očistite proizvod (pogledajte poglavlje Čišćenje i održavanje).

UPOTREBA

- Uključite uređaj okretanjem regulatora temperature. Kada se upali kontrolna lampica (4), uređaj je u upotrebi.
- Okrenite regulator u željeni položaj da biste postigli željenu temperaturu.

TEMPERATURA KUVANJA

POSITION	FUNCTION
0	ISKLUČENO
1	Niske temperature
5	Najviša temperatura

- Kontrolna lampica na prednjoj strani uređaja će se ugasiti kada ploča za kuvanje dostigne izabranu temperaturu i proces grejanja i isključivanja će se ponoviti da bi se održala temperatura.
- Kada se uređaj ne koristi, okrenite regulator temperature u položaj (0) i isključite ga.

ODREĐENI ZAHTEVI ZA POSUĐE

Za što efikasniju upotrebu posuđe mora imati čvrstu i što ravnomjerniju podlogu. Prečnik dna posude mora biti manji od prečnika ploče za kuvanje (otprilike 15 do 17 cm). Maksimalna zapremina posude može biti 1 litar. Ne koristite posuđe sa konveksnim, konkavnim ili neravnim dnom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Očistite uređaj nakon svake upotrebe.

Uređaj će i dalje biti vruć odmah nakon upotrebe. Ostavite uređaj da se ohladi pre čišćenja.

Pre čišćenja, isključite uređaj.

Uverite se da kabl ne dodiruje vruće površine.

Ne potapajte uređaj ni u kakvu tečnost.

Očistite uređaj vlažnom mekom krpom i nemojte koristiti abrazivna sredstva.

Zapečene mrlje možete ukloniti blagim sredstvom za čišćenje ili krpom navlaženom deterdžentom.

Obrišite uređaj suvom krpom ili papirnim ubrusom i ostavite da se potpuno osuši.

NAPOMENA: Garancija ne pokriva zamenu proizvoda zbog oksidacije delova uređaja.

SKLADIŠTE

- Isključite uređaj iz utičnice.
- Svi delovi uređaja treba da budu čisti i suvi.
- Držite uređaj na suvom i čistom mestu van domašaja dece.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Model:	JB-3217G
Napon ~ Frekvencija:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Snaga:	1500 W
Veličina električne grejne ploče:	Ø 185 mm
Težina:	2,3 kg
Podešavanje nivoa toplote:	5 nivoa

Potrošnja energije kada je uređaj isključen: 0 W