



MODEL: EKG-1701-GS

SI	ELEKTRIČNI GRELNIK VODE	NAVODILA ZA UPORABO
HR	ELEKTRIČNO KUHALO VODE	PREVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	ELEKTRIČNO KUHALO VODE	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	ELEKTRIČNO KUVALO VODU	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
MK	ЕЛЕКТРИЧЕН ГРЕЈАЧ НА ВОДА	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА



Uputstva za upotrebu

- Ova uputstva za upotrebu odnose se na ovaj aparat. Sadrže važne informacije o početku korišćenja i rukovanja proizvodom.
- Pre početka korišćenja aparata, pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu, posebno sigurnosne uputstva.
- Nepridržavanje ovih uputstava za upotrebu može dovesti do ozbiljnih fizičkih povreda ili oštećenja aparata.
- Uputstva za upotrebu zasnovana su na standardima i propisima koji su na snazi u Evropskoj uniji.
- U inostranstvu takođe poštuju propise i zakone svake zemlje.
- Čuvajte uputstva za upotrebu za kasnije korišćenje. Ako svoj aparat dajete trećim stranama, istovremeno morate priložiti i ove uputstva za upotrebu.

Objašnjenje znakova

U uputstvima za upotrebu ili na aparatu navedeni su sledeći simboli i reči upozorenja:



UPOZORENJE!

Ovaj simbol/reč označava rizik sa srednjim nivoom rizika, koji, ako se ne izbegne, može rezultovati materijalnim oštećenjem, smrću ili teškom fizičkom povredom.



NAPOMENA!

Simbol pruža korisne dodatne informacije o korišćenju aparata.



UPOZORENJE!

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz nepravilne upotrebe aparata, nepravilnog održavanja i intervencija na aparatu, u cilju zamene delova ili modifikacije. Intervencije na aparatu može izvoditi samo ovlašćeni serviser proizvođača aparata.

Nepridržavanje uputstava i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može prouzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne povrede.

U slučaju upotrebe aparata, gde njegovi metalni delovi mogu doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima ili sa vlastitim električnim kablom (ako je ugrađen), uvek držite aparat za plastičnu, izolacionu ručku.

NAMENSKA UPOTREBA

Aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim prostorima, kao što su:

- u prodavnicama, kancelarijama i ostalim radnim prostorima od strane kuhinjskog osoblja,
- na farmama,
- u hotelima, motelima i ostalim stambenim površinama od strane gostiju,
- u prostorima koje nude noćenje sa doručkom.

Pažljivo čuvajte ove uputstva i prosledite ih sledećem korisniku ako je potrebno. Pre upotrebe vašeg aparata važno je pročitati i slediti uputstva koja će vam biti korisna za kasniju upotrebu. Obratite posebnu pažnju na odeljak koji se odnosi na "Vašu bezbednost".

ZA VAŠU BEZBEDNOST

- Aparat, uključujući kabl, ne smeju koristiti, sa njima se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili osobe umanjenih sposobnosti koje su bez nadzora. Nikad ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Aparat ne smeju koristiti deca stara između 0 i 8 godina. Aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina, ako su pod stalnim nadzorom. Aparat mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, čulnih ili mentalnih mogućnosti ili koje imaju premalo iskustva ili znanja, ako ih pri korišćenju nadzire osoba odgovorna za njihovu bezbednost ili su shvatila uputstva za sigurno korišćenje i razumeju rizike koji su uključeni.
- Aparat smeju koristiti deca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, čulnih ili mentalnih mogućnosti ili koje imaju premalo iskustva ili znanja, ako ih pri korišćenju nadzire osoba odgovorna za njihovu bezbednost ili su shvatila uputstva za sigurno korišćenje i razumeju rizike koji su uključeni.
- Aparat i njegov spojni kabl ne smeju biti na dohvatu ruke dece mlađe od 8 godina.
- Aparat nije namenjen za korišćenje sa vanjskim tajmerom ili zasebnim daljinskim upravljačem.
- Aparat se može koristiti samo za ovaj odgovarajući priključak.
- Čišćenje i održavanje aparata ne smeju izvoditi deca, osim ako nisu starija od 8 godina i koja su pod nadzorom.

- Radi zaštite od strujnog udara, aparat, kabl ili utikač nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Aparat ne smeju koristiti deca ili osobe umanjenih sposobnosti koji su bez nadzora. Nikad ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se izbeglo igranje sa aparatom.
- Pre čišćenja ili kada nije u upotrebi, isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice. Za isključivanje držite utikač i izvucite ga iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl. Nemojte nikada nositi aparat za kabl.
- Nemojte koristiti aparat sa oštećenim napojnim kablom, utikačem ili bilo kojim oštećenjem.
- Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola, pulta ili dodiruje vruće površine. Nemojte aparat približavati gorioniku gasa, električnim grejačima ili pećima.
- Postavite aparat na ravnu površinu. Nemojte postavljati aparat na ploču ili na neravne površine.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastavljati aparat. Na aparatu nema delova koje možete sami zameniti. Za popravak obratite se ovlašćenom serviseru.
- Aparat držite u zatvorenom prostoru na suvom mestu, van dohvata dece.
- Aparat ne čistite grubim materijalima.
- Aparat ne koristite za druge namene osim za one koje su opisane u ovome priručniku.

UPOZORENJE



OPREZ: Vruća površina! Opasnost od opekotina!
Delovi aparata se zagrevaju tokom rada. Ne dirajte vruće delove. Koristite ručke ili dugme.



Aparat nije namenjen za korišćenje sa spoljnim tajmerom odnosno zasebnim daljinskim upravljačem.

Ako je kabl napajanja oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično osposobljena osoba, kako bi izbegli opasnosti. Ovaj aparat je namenjen za rad sa standardnom utičnicom.

Pre prve upotrebe

1. Uklonite pakovanje uređaja.
2. Napunite uređaj čistom hladnom vodom do MAX označenog na skali i dovedite do ključanja. Izlijte kipuću vodu i ponovite postupak.

3. Zatim očistite uređaj i obrišite ga suvom krpom. Uređaj je tada spreman za upotrebu.

SASTAVNI DELOVI UREĐAJA

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Baza sa kablom za napajanje | 6. Dugme za otvaranje poklopca |
| 2. LED osvetljenje | 7. ON/OFF prekidač |
| 3. Kućište uređaja | 8. Ručica |
| 4. Izliv | 9. Maksimalni nivo vode (MAX) |
| 5. Poklopac | |

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Punjenje kuvala vodom

1. Prilikom punjenja uređaja, on mora biti isključen iz napajanja.
2. Napunite uređaj vodom do željene količine. Uređaj možete napuniti do oznake MAX - 1.8L, kako je označeno na skali uređaja.
3. Ne sipajte manje od 0,5 litara vode u uređaj (oznaka MIN – 0,5L).

Uključivanje

1. Postavite bazu uređaja na suhu i ravnu površinu.
2. Postavite kućište uređaja na bazu. Kada je kućište uređaja pričvršćeno za bazu, uređaj se automatski povezuje na napajanje.
3. Uključite kabl za napajanje u uzemljenu električnu utičnicu.
4. Uključite uređaj pomoću prekidača ON/OFF. LED osvetljenje će se upaliti.

Isključivanje

1. Kada voda proključa, uređaj se automatski isključuje.
2. Ne skidajte kućište uređaja sa baze dok se potpuno ne isključi.
3. Uređaj ima zaštitu od pregrevanja. Ako uključite uređaj bez ulivanja vode u njega, aktiviraće se sigurnosno isključivanje. Voda u uređaju uvek treba da prelazi oznaku za minimalnu količinu vode. Ako se aktivira automatsko sigurnosno isključivanje, isključite uređaj iz napajanja i sačekajte 5 do 10 minuta da se uređaj ohladi. Zatim ga ponovo napunite vodom i uključite - uređaj će zagrejati vodu i isključiti se kao u normalnom radu.
4. Da biste ispraznili uređaj, podignite ga sa baze, a zatim ispraznite vodu.

Održavanje i čišćenje

Obrišite spoljašnjost uređaja mekom, vlažnom krpom. Uklonite tvrdokorne mrlje krpom umočenom u blagi tečni deterdžent. Nemojte koristiti oštre sundere i praškove. Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju tečnost. S vremena na vreme u uređaju se pojavljuju tragovi kamenca, posebno na grejnom elementu, što smanjuje efikasnost grejanja. Količina kamenca (a samim tim i potreba za čišćenjem) u velikoj meri zavisi od tvrdoće vode u vašoj mreži i koliko često koristite uređaj. Zbog toga je potrebno redovno uklanjati kamenac sa uređaja po postupku opisanom u sledećem paragrafu.



Opres: Nikada ne uranjajte uređaj ili kabl za napajanje u vodu.

Uklanjanje kamenca

Redovno uklanjajte kamenac sa grejača uređaja, najmanje dva puta mesečno za svakodnevnu upotrebu. Preporučujemo upotrebu filtrirane vode, koja će smanjiti nakupljanje kamenca na grejnom elementu.

1. Napunite uređaj do maksimuma smešom u sledećem odnosu:
1 (vinsko sirće) : 2 (voda)

2. Ostavite smešu da odstoji u uređaju preko noći.
3. Sledećeg jutra, izlijte smešu.
4. Ponovo napunite uređaj vodom do MAX i prokuvajte.
5. Ocedite vodu i uklonite kamenac.
6. Isperite unutrašnjost uređaja čistom vodom.

Čuvanje

1. Isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje iz električne mreže. Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.
2. Pratite sva uputstva u poglavlju „Održavanje i čišćenje“
3. Čuvajte uređaj na suvom mestu.

Servisiranje

Za bilo kakvo servisiranje tokom ili nakon garantnog roka, obratite se ovlašćenom servisu i oni će vam rado pomoći. Ako imate oštećen kabl za napajanje, savetujemo vam da se iz bezbednosnih razloga obratite ovlašćenom servisu radi zamene.

Pre predaje uređaja na servis, on mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnom pakovanju.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili instrukcije u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Isključite uređaj i izvucite utikač iz električne mreže pre zamene pribora.

MODEL	NAPON (V)	FREKVENCIJA (Hz)	SNAGA (W)	KAPACITET (L)
EKG-1701-GS	220 - 240	50-60	2200	1.8

Potrošnja energije kada je uređaj isključen: 0 W