



MODEL: I-12T

SI	ELEKTRIČNA OKROGLA PEČICA	NAVODILA ZA UPORABO
HR	ELEKTRIČNA OKRUGLA PEĆNICA	PREVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	ELEKTRIČNA OKRUGLA PEĆNICA	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	ELEKTRIČNA OKRUGLA PEĆNICA	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
MK	ЕЛЕКТРИЧНА ТРКАЛЕЗНА РЕРНА	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
KS	FURRË ELEKTRIKE E RRUMBULLAKËT	PËRKTHIM I UDHËZIMEVE ORIGJINALE
HU	ELEKTROMOS KERÉK SÜTŐ	AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
DE	ELEKTRISCHER RUNDER OFEN	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
GB	ELECTRIC ROUND OVEN	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

UPOZORENJA

- Napon upotrebe je 220-240V (-)
- Koristite osigurač od 16 A sa vašom pećnicom.
- Mrežni kabl je opremljen uzemljenim utikačem. Uvek proverite da li je utikač umetnut u uzemljenu utičnicu.
- Pre prve upotrebe vaše pećnice, izolacioni materijali i grejni delovi će imati miris i biće dima. Iz tog razloga, prvi put koristite praznu rernu 30 minuta, a zatim provetrite prostoriju.
- Ova pećnica je dizajnirana za kuvanje hrane. Ne sme se koristiti u druge svrhe.
- Uvek se uverite da je vaš kabl za rernu podalje od zagrejanih komponenti. Nikada ne dozvolite da kabl za napajanje dođe u kontakt sa vrućim delovima.
- Uverite se da je rerna min. 10 cm od zida pozadi i sa strane tokom upotrebe.
- Vrata ili spoljne površine mogu postati vruće dok uređaj radi.
- Postavite pećnicu na glatku površinu i ne stavljajte na nju nikakve poklopce, vaze itd.
- Temeljno operite sav pribor pre upotrebe.
- Kada su vrata rerne otvorena, nemojte primenjivati preteranu silu sa teškim predmetima i nikada ne stavljajte vruće posude, pladnjeve itd. tek izvađene iz rerne.
- Ne pomerajte pećnicu odmah nakon upotrebe. Sačekajte da se rerna ohladi.
- Nikada ne koristite svoju pećnicu u mokrom, vlažnom, zapaljivom okruženju.
- Nikada nemojte kapati vodu ili udarati vruće staklo.
- Nemojte koristiti opremu ako na površini grejne ploče postoje pukotine.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Ne stavljajte utikač opreme neposredno ispod utičnice.
- Uređaj ne smeju da koriste deca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili instrukcije.

- Deca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i ljudi
- sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja ako su nadzirani ili upućeni u bezbednu upotrebu uređaja i razumeju opasnosti koje su uključene.
- Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Ako je proizvod pokriven ili instaliran pogrešno, može doći do požara, pa nemojte koristiti proizvod koji koristi tajmer za automatsku kontrolu, tajmer ili bilo koji drugi mehanizam.
- Pećnica nije predviđena za upravljanje eksternim tajmerom ili posebnim sistemom daljinskog upravljanja
- Ova pećnica je namenjena za upotrebu u domaćinstvima i kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama, seoskim kućama, od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima tipa noćenje i doručak.

Za popravku:

Obratite se ovlašćenom servisu ako imate problema sa pećnicom. Nedostaci nastali kao posledica intervencije neovlašćene osobe i zloupotrebe nisu pokriveni garancijom. U takvim slučajevima, garancija za proizvod postaje nevažeća čak i ako garantni rok nije istekao.

NEKE INFORMACIJE ZA NOŠENJE I NOŠENJE UREĐAJA

- 1- Pre nego što premestite rernu na drugo mesto u kuhinji, uvek izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice.
- 2- Uvek transportujte svoju opremu u originalnom pakovanju i peni, ako pakovanje nije dostupno, možete koristiti ambalažu i penu koji pružaju jednaku zaštitu.



DUGME ZA KONTROLU
TERMOSTATA



DUGME ZA UPRAVLJANJE
GRIJAČE PEĆNICE

UPOTREBA KONTROLNIH DUGMADI

Dugme termostata

Komandno dugme za grejač pećnice

DUGME TERMOSTATA

Ovo dugme bira željenu temperaturu.

DUGME ZA UPRAVLJANJE GRIJAČIMA PEĆNICE

Ovo dugme se koristi za izbor između dostupnih funkcija kuvanja, na sledeći način:

Prženje (gornji grejač) “☼”

Kuvanje (donji grejač) “☼”

Kuvanje-prženje (gornji grejač, donji grejač) “☼☼”

Beleška: Ako se dugme tajmera i dugme za kontrolu grejanja ne otvore zajedno, grejači se neće aktivirati.

NEONSKO SVETLO

Svetlo pokazuje da pećnica radi. (U slučajevima kada su termostatski i prekidački položaji uključeni). Ako lampica treperi i rerna se zagreva, proverite da li rerna radi tako što ćete okrenuti prekidač u odgovarajući položaj. Kada svetlo dostigne odgovarajući nivo toplote, automatski će se isključiti i pokazati da je unutrašnja temperatura pećnice na odabranoj temperaturi.

UPUTSTVO ZA KUVANJE (TABELA)

HRANA	STEPEN (°C)	KUVANJE
		VREME
PITE	175 - 200	20 - 25
TORTE	175 - 200	20 - 25
PILETINA	240	30 - 45
KOLAČI	180	20 - 30
JAGNJETINA	225 - 240	45 - 50
GOVEDINA	250 - 270	50 - 60
TESTO	200 - 220	30 - 40

BELEŠKA: Vreme kuvanja ne uključuje period predgrevanja od 10 minuta.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – DIREKTIVA 2011/65/EU

U cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, odlaganje električne i elektronske opreme vrši se u skladu sa propisima specifičnim za proizvođača i korisnika. Iz tog razloga, kao što je naznačeno simbolom na etiketi ili pakovanju, vaš proizvod se ne može odlagati na opštinsku deponiju. Korisnik ga može odneti na određeno opštinsko sabirno mesto i osigurati da se može koristiti za druge proizvode u skladu sa ponovnom upotrebom, recikliranjem ili direktivom.

POTROŠNJA ENERGIJE

Dragi potrošači,

Pročitajte preporuke u nastavku da biste efikasno koristili proizvod koji ste kupili u smislu potrošnje energije i uštede energije u vašoj zemlji.

- Izaberite pećnice sa visoko efikasnom toplotnom izolacijom za potrošnju električne energije.
- Često otvaranje vrata rerne tokom kuvanja dovodi do prodiranja hladnog vazduha u pećnicu i samim tim do gubitka energije. Iz tog razloga vodite računa da otvorite vrata rerne samo kada je potrebno.
- Pokušajte da kuvate više od jedne hrane u rerni. Možete uzimati hranu koja je kuvana na nižoj temperaturi i ne menjati temperaturu rerne, pa ćete trošiti manje energije.
- Ne zagrevajte rernu kada to nije potrebno. Ako je potrebno prethodno zagrevanje, nemojte to raditi duže nego što je potrebno.
- Pre nego što kuvate zamrznutu hranu u rerni, odmrznite je.
- Ne držite zapaljive, eksplozivne materijale oko pećnice. Postavite pećnicu na mesta udaljena od zapaljivih mesta.
- Ako nekoliko minuta ranije isključite električnu rernu i sačekate bez otvaranja vrata rerne, hrana će nastaviti da se kuva na postojećoj temperaturi i možete uštedeti energiju.

SERVIS I ČIŠĆENJE

Upozorenje: Pre čišćenja i servisiranja, izvucite utikač iz rerne.

- Sredstva za čišćenje: Pre upotrebe sredstava za čišćenje na vašoj rerni, proverite da li su odgovarajuća i preporučena od strane proizvođača ili ne. Nemojte koristiti kreme za oštećenje površine, abrazivne prahove za čišćenje, vunu od tvrde žice ili tvrde predmete.

- Unutrašnjost pećnice: Čišćenje emajlirane unutrašnjosti mora se obaviti kada je topla. Obrišite pećnicu mekom krpom natopljenom toplom vodom i sapunom. Možda će biti potrebno periodično temeljno čišćenje tečnim sredstvom za čišćenje.

BELEŠKA:

Ne čistite vrata rerne dok su staklene ploče vruće. Ako se ova mera ne preduzme, staklena ploča može da pukne.

- Pribor (tacna, roštilj): nakon upotrebe pribor stavite u vodu sa deterdžentom. Preostalu prljavštinu možete lako ukloniti četkom za čišćenje ili suđerom.

TEHNIČKI PODACI

Model: I-12T

- Snaga rerne: 1300 W
- Napon: 220-240V~50/60Hz
- Kapacitet rerne: 35 L
- Temperaturni opseg: 50-300°C
- Emajlirana unutrašnjost
- Elektrostatski obojena površina
- Električni prekidač za uključivanje/isključivanje sa svetlom
- Odlična toplotna i električna izolacija
- Staklo otporno na toplotu i udarce
- 2 emajlirana pleha za pečenje / 1 rešetka
- Dimenzije proizvoda (u mm): 520 × 520 × 310
- Dimenzije kutije (u mm): 540 × 540 × 330
- Neto težina: 11,15 kg
- Bruto težina: 12,15 kg