

AA/AAA tipski

# Punjač baterija

## Uputstvo za upotrebu

Punjač akumulatora je namenjen za punjenje isključivo **punjivih** baterija tipa AA i AAA .

Postavite 2 ili 4 komada akumulatora prema oznakama na uređaju. Obratite pažnju na polaritet (+, -).

Priključite uređaj na napajanje i proverite da li je punjenje počelo. Ukoliko ne svetli led indikacija malo pomerite akumulatora kako bi se namestili u ležište.

Uvek stavljajte potpuno prazne akumulatore, osim kod modela **MW8168GS i MW 1270** koji ima funkciju za pražnjenje akum. Punite samo NiCd ili NiMh akumulatore.

Vodite računa da prilikom punjenja baterije budu istog tipa.

Kada vreme punjenja istekne izvadite akumulatore iz uređaja, a uređaj izvucite iz mrežne utičnice.

U slučaju da baterije ostavite u uređaju, opcija održavanja nivoa napunjenosti baterija će se aktivirati.

**MW8278GS** - kao dodatnu opciju ima mogućnost punjenja 9V baterija. Opcija brzog punjenja, koja se selektuje na uređaju.

**MW8168GS** - ima opciju pražnjenja. Pre početka punjenja, pritisnuti taster KISUTES, i proces pražnjenja ce zapoceti, a nakon toga, automatski i proces punjenja.

**MW1270** - pored mrežne utičnice, poseduje mogućnost priključenja i na autoupaljač. Takođe, pre započinjanja punjenja, poseduje i opciju pražnjenja, koja se automatski aktivira.

(!) VAŽNO - SIGURNOSNE MERE

**Otklanjanje poklopca punjača je rizik od strujnog udara.**

**Standardne baterije je zabranjeno staviti u punjač.**

**Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.**



SERTIFIKAT

**MW8278GS** - 0705265900  
**MW8168GS** - 0705254000  
**MW1270** - 0705265500

AA/AAA tipski

# Punjač baterija

## Uputstvo za upotrebu

Punjač akumulatora je namenjen za punjenje isključivo **punjivih** baterija tipa AA i AAA .

Postavite 2 ili 4 komada akumulatora prema oznakama na uređaju. Obratite pažnju na polaritet (+, -).

Priključite uređaj na napajanje i proverite da li je punjenje počelo. Ukoliko ne svetli led indikacija malo pomerite akumulatora kako bi se namestili u ležište.

Uvek stavljajte potpuno prazne akumulatore, osim kod modela **MW8168GS i MW 1270** koji ima funkciju za pražnjenje akum. Punite samo NiCd ili NiMh akumulatore.

Vodite računa da prilikom punjenja baterije budu istog tipa.

Kada vreme punjenja istekne izvadite akumulatore iz uređaja, a uređaj izvucite iz mrežne utičnice.

U slučaju da baterije ostavite u uređaju, opcija održavanja nivoa napunjenosti baterija će se aktivirati.

**MW8278GS** - kao dodatnu opciju ima mogućnost punjenja 9V baterija. Opcija brzog punjenja, koja se selektuje na uređaju.

**MW8168GS** - ima opciju pražnjenja. Pre početka punjenja, pritisnuti taster KISUTES, i proces pražnjenja ce zapoceti, a nakon toga, automatski i proces punjenja.

**MW1270** - pored mrežne utičnice, poseduje mogućnost priključenja i na autoupaljač. Takođe, pre započinjanja punjenja, poseduje i opciju pražnjenja, koja se automatski aktivira.

(!) VAŽNO - SIGURNOSNE MERE

**Otklanjanje poklopca punjača je rizik od strujnog udara.**

**Standardne baterije je zabranjeno staviti u punjač.**

**Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.**



SERTIFIKAT

**MW8278GS** - 0705265900  
**MW8168GS** - 0705254000  
**MW1270** - 0705265500

AA/AAA tipski

# Punjač baterija

## Uputstvo za upotrebu

Punjač akumulatora je namenjen za punjenje isključivo **punjivih** baterija tipa AA i AAA .

Postavite 2 ili 4 komada akumulatora prema oznakama na uređaju. Obratite pažnju na polaritet (+, -).

Priključite uređaj na napajanje i proverite da li je punjenje počelo. Ukoliko ne svetli led indikacija malo pomerite akumulatora kako bi se namestili u ležište.

Uvek stavljajte potpuno prazne akumulatore, osim kod modela **MW8168GS i MW 1270** koji ima funkciju za pražnjenje akum. Punite samo NiCd ili NiMh akumulatore.

Vodite računa da prilikom punjenja baterije budu istog tipa.

Kada vreme punjenja istekne izvadite akumulatore iz uređaja, a uređaj izvucite iz mrežne utičnice.

U slučaju da baterije ostavite u uređaju, opcija održavanja nivoa napunjenosti baterija će se aktivirati.

**MW8278GS** - kao dodatnu opciju ima mogućnost punjenja 9V baterija. Opcija brzog punjenja, koja se selektuje na uređaju.

**MW8168GS** - ima opciju pražnjenja. Pre početka punjenja, pritisnuti taster KISUTES, i proces pražnjenja ce zapoceti, a nakon toga, automatski i proces punjenja.

**MW1270** - pored mrežne utičnice, poseduje mogućnost priključenja i na autoupaljač. Takođe, pre započinjanja punjenja, poseduje i opciju pražnjenja, koja se automatski aktivira.

(!) VAŽNO - SIGURNOSNE MERE

**Otklanjanje poklopca punjača je rizik od strujnog udara.**

**Standardne baterije je zabranjeno staviti u punjač.**

**Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.**



SERTIFIKAT

**MW8278GS** - 0705265900  
**MW8168GS** - 0705254000  
**MW1270** - 0705265500

AA/AAA tipski

# Punjač baterija

## Uputstvo za upotrebu

Punjač akumulatora je namenjen za punjenje isključivo **punjivih** baterija tipa AA i AAA .

Postavite 2 ili 4 komada akumulatora prema oznakama na uređaju. Obratite pažnju na polaritet (+, -).

Priključite uređaj na napajanje i proverite da li je punjenje počelo. Ukoliko ne svetli led indikacija malo pomerite akumulatora kako bi se namestili u ležište.

Uvek stavljajte potpuno prazne akumulatore, osim kod modela **MW8168GS i MW 1270** koji ima funkciju za pražnjenje akum. Punite samo NiCd ili NiMh akumulatore.

Vodite računa da prilikom punjenja baterije budu istog tipa.

Kada vreme punjenja istekne izvadite akumulatore iz uređaja, a uređaj izvucite iz mrežne utičnice.

U slučaju da baterije ostavite u uređaju, opcija održavanja nivoa napunjenosti baterija će se aktivirati.

**MW8278GS** - kao dodatnu opciju ima mogućnost punjenja 9V baterija. Opcija brzog punjenja, koja se selektuje na uređaju.

**MW8168GS** - ima opciju pražnjenja. Pre početka punjenja, pritisnuti taster KISUTES, i proces pražnjenja ce zapoceti, a nakon toga, automatski i proces punjenja.

**MW1270** - pored mrežne utičnice, poseduje mogućnost priključenja i na autoupaljač. Takođe, pre započinjanja punjenja, poseduje i opciju pražnjenja, koja se automatski aktivira.

(!) VAŽNO - SIGURNOSNE MERE

**Otklanjanje poklopca punjača je rizik od strujnog udara.**

**Standardne baterije je zabranjeno staviti u punjač.**

**Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.**



SERTIFIKAT

**MW8278GS** - 0705265900  
**MW8168GS** - 0705254000  
**MW1270** - 0705265500