

használati utasítás • návod na použitie • manual de utilizare • uputstvo za upotrebu • návod k použití • uputa za uporabu • instrukcja użytkowania

(EN) Before using the product for the first time, please, read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language. This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision. After unpacking the product, make sure it has not been damaged during transport. Keep children away from the packaging material, if it contains polybag or other hazardous components!

Operation

The voltage converter is designed to operate in 100-120 Volt products in countries with 200-240 V electrical supply. (For instance, the 110 V technical item purchased in the US becomes useable in Europe.)

1. Check the power consumption of the 110 V unit, as this adapter can only be used with ones have less than 100 W.
2. Connect the protective mains cable into a 230 V socket.
3. Plug the connector of the device you want to operate into the socket on the top of the adapter.
4. Switch the appliance on.

Warnings

The adapter can only be used in dry, indoor conditions.

Power it off by pulling it out from the mains when it is not in use.

 In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

This symbol of the crossed out wheeled bin – on the product or its packaging – indicates that the product should not be placed in municipal waste.

The appliance should be taken to a waste collection site licensed to collect waste electronic and electric equipment (WEEE) or the local waste management facility.

By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself.

For more information about recycling this equipment, please contact your local government, household waste disposal service or shop where you purchased the equipment.



A termék használata vételle előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és örözi meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatakor vonatkozó útmutatót kapnak, és megerősítik a biztonságos használhatósához eredő veszélyeket. Gyermeknek nem játszhatnak a készülékel. Gyermekek kizárálag felügyelet mellett vegezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermeket a csomagolástól, ha az zacsikó vagy más veszélyteljesítő összetevőt tartalmaz!

Működés

A feszültségkonverter azt a célit szolgálja, hogy 200-240V közötti elektromos hálózatokon rendelkező országokban is lehessen működtetni a 100-120 Voltra gyártott termékeket. (Például az USA-ban vásárolt 110 Voltos műszaki cikk Európában is használhatóvá válik.)

1. Ellenőrizze, hogy a 110V-os berendezésnek mekkora a teljesítmény felvételére, mert ez az adapter csak 100W alatt alkalmazható.
2. Csatlakoztassa a védőirányzóshálózati kábelt egy 230V-os aljzatba.
3. dugja az adapter telején található aljzatba a működtetni kívánt készülék csatlakozóját.

4. Kapcsolja be a készüléket

Figyelemzetések

Az adapter kizárálag bělteri, száraz körúmények között használható.

Használatakor kívül áramtalanítsa a hálózatot! Irténeten kihúzással

 Ha a hálózati csatlakozétek megsérül, akkor a cseréit kizárálag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba! Élettartama végén helyezze el elektronikai hulladék átvételere szaksosodott hulladékgyűjtő helyen. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare și păstrați-le într-un loc accesibil. Originalul a fost redactat în limba maghiară. Acest produs poate fi utilizat de către persoane cu capacitatea fizice, mentale sau senzoriale reduse, de către persoane care nu au cunoștințe sau experiență suficientă ori de către copii cu vîrstă sub 8 ani doar cu supraveghereea ori dacă au fost informați cu privire la instrucțiunile de utilizare și riscurile unei utilizări nesigure. Nu permiteți copilor să se joace cu produsul. Curătarea sau întreținerea produsului poate fi efectuată de către copii doar dacă sunt supravegheți. După despachetare asigurați-vă că produsul nu s-a deteriorat în timpul transportului. Înțeliți deparet copii de ambalaj, mai ales dacă acestea conțin pungi sau alte componente periculoase!

Funcționare

Convertoarele de tensiune sunt scopul de a oferi opțiunea de utilizare în țările cu rețea electrică de 200-240V a echipamentelor fabricate pe rețele electrice de 100-120 Volti. (De exemplu un echipament de 110 V cumpărat din SUA va putea fi utilizat și în Europa.)

1. Verificați sarcina echipamentelor de 110 V, deoarece adaptorul poate fi utilizat doar la cele sub 100W.
2. Conectați cablul cu protecție într-o priză de 230V.
3. Cuplați sticherul echipamentului pe care doriti să-l utilizați în mufă aflată pe partea superioară a adaptorului.

4. Pomiți echipamentul.

Atenționări

Adaptorul poate fi utilizat doar în interior, în mediu uscat. În afara utilizării scoateți-l de sub tensiune prin îndepărțarea sticherului din priza de rețea.

 Ak sa poškodi pripojovaci kábel, vymenu zverte výlučne výrobcovi, spomnochnejesobose výrobcu, alebo inému odborníkovi!

Tento pictogram – ktorý najde na prístroji alebo na balení prístroja – znamená, že prístroj nesmie vyhodiť do smeti s odpadmi z domácnosti. Prístroj odvodydate do zberu, na miesto určené pre elektrický odpad.

Toto činnosť chránite životné prostredie, združte fudi okolo Vás a vaše zdravie.

Aktuálne informácie o znehodnocovaní dostanete od miestnej samosprávy, od smetiarov, alebo od obchodu, kde ste výrobok zakúpili.

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare și păstrați-le într-un loc accesibil. Originalul a fost redactat în limba maghiară. Acest produs poate fi utilizat de către persoane cu capacitatea fizice, mentale sau senzoriale reduse, de către persoane care nu au cunoștințe sau experiență suficientă ori de către copii cu vîrstă sub 8 ani doar cu supraveghereea ori dacă au fost informați cu privire la instrucțiunile de utilizare și riscurile unei utilizări nesigure. Nu permiteți copilor să se joace cu produsul. Curătarea sau întreținerea produsului poate fi efectuată de către copii doar dacă sunt supravegheți. După despachetare asigurați-vă că produsul nu s-a deteriorat în timpul transportului. Înțeliți deparet copii de ambalaj, mai ales dacă acestea conțin pungi sau alte componente periculoase!

Funcționare

Convertoarele de tensiune sunt scopul de a oferi opțiunea de utilizare în țările cu rețea electrică de 200-240V a echipamentelor fabricate pe rețele electrice de 100-120 Volti. (De exemplu un echipament de 110 V cumpărat din SUA va putea fi utilizat și în Europa.)

1. Verificați sarcina echipamentelor de 110 V, deoarece adaptorul poate fi utilizat doar la cele sub 100W.
2. Conectați cablul cu protecție într-o priză de 230V.
3. Cuplați sticherul echipamentului pe care doriti să-l utilizați în mufă aflată pe partea superioară a adaptorului.

4. Pomiți echipamentul.

Atenționări

Adaptorul poate fi utilizat doar în interior, în mediu uscat. În afara utilizării scoateți-l de sub tensiune prin îndepărțarea sticherului din priza de rețea.

 Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!

Acestă pictogramă – care apare pe produs sau pe ambalaj – înseamnă că produsele nu pot fi tratate ca deșeuri menajere. Produsul trebuie predat la locații de

colecțare de deșeuri autorizate să primească deșeuri electronice sau la stații locale de tratare a deșeurilor. Cu această activitate protejează mediul, sănătatea proprie

și a celor din jur. Informații actuale legate de protecția mediului pot fi primite de la administrația locală, de la compania de deșeuri sau de la firma de unde ați achiziționat produsul.

használati utasítás • návod na použitie • manual de utilizare • uputstvo za upotrebu • návod k použití • uputa za uporabu • instrukcja użytkowania

(SRB) Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitate i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na madarskom jeziku. Ovaj uredaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starja od 8 godina smjeu da rukuju ovim uredajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smiju igратi sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smjeu da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nako što ste uredaj izvadili iz ambalaže, proučite da li nije slučajno ostalo u luku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne materijale kao što su najlonска folija i slično.

Rad uredaja

Ovaj pretvarač napona služi da bi se uredajem radnog napona 100-120V mogli upotrebljavati državama gde je mrežni napon 200-240V. (Na primer da bi se uredaji kupljeni u USA mogli koristiti u Evropi)

1. Pроверите потрошњу vašeg uređaja od 110V, ovaj adapter se sme opteretiti samo sa potrošnjicom do 100W
2. Uredaj priključite u uzemljenu standardnu utičnicu 230V.
3. U utičnicu sa gornje strane uključite potrošač od 110V koji želite koristiti.
4. Uključite priključeni uredaj

Napomena

Predviđeno za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama.

Nakon upotrebe adapter isključite iz struje

Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se radi o elektronskom otpadu koji je zabranjeno bacati sa otpadom iz domaćinstva. Elektronički otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa.

Ovim postupkomštite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informište u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

(CZ) Před použitím produktu si prosím přečtěte a uschovejte následující pokyny. Původní popis je v maďarštině. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí a děti mladší 8 let by toto zařízení měly používat pouze pod dohledem nebo by měly dostávat pokyny, jak zařízení používat a pochopit nebezpečí bezpečného používání. Děti by se se zařízením neměly hrát. Děti by měly spotřebici čistit nebo udržovat pouze pod dohledem. Po vybalení se ujistěte, že během přepravy nedošlo k poškození výrobku. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, pokud balení obsahuje sáčky nebo jiné nebezpečné složky.

Převozování

Převodník napětí je navržen pro provoz produktů fungujících na 100-120 V v zemích s elektrickým napájením 200-240V. (Například v USA zakoupený produkt fungující na 110 V bude pomocí adaptéra provozu schopen v Evropě.)

1. Zkontrolujte spotřebu elektřiny 110 V produktem, protože tento adaptér lze použít pouze pro výrobky s menší záťatitelností než 100 W
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky o napětí 230V
3. Zapojte připojku zařízení, které chcete použít, do zádičky v horní části adaptérů.
4. Zapněte zařízení

Upozornění

Adaptér se měl používat pouze ve vnitřních, suchých podmínkách.

Pokud se nepoužívá, odpojte jej odpojením od elektrické sítě

Jestliže dojde k poškození připojeného sítového vodiče, výměnu je oprávněno provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolena osobá!

Tento pictogram, který nalezneme na výrobku nebo jeho balení, znamená že se s ním nesmí nakládat jako s normálním domovním odpadem. Použitý přístroj odvezdejte ve sběrném mistě pro elektronický odpad nebo v místní sběrné odpadu.

Tímto chráníte životní prostředí a zdraví své i spoluobčanů. Aktuální informace o nakládání s odpady obdržíte u místní samosprávy, podniku pro sběr odpadu nebo u prodejce, ke kome jste přístroj zakoupili.

(HR) Prije prve uporabe proizvoda, pročitate upute za uporabu u nastavku i zadržite ih se za kasniju uporabu. Izvorne upute napisane su na madarskom jeziku. Ovaj uredaj mogu koristiti deca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobu bez iskustva, samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obavještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starja od 8 godina i pod nadzorom. Djeca se ne smijuigrati s ovim proizvodom. Nakon otpakivanja proizvoda, provjerite da nije oštećen tijekom transporta. Djecu držite podalje od ambalažnog materijala, ako sadrži vrećicu ili druge opasne komponente!

Uporaba

Pretvarač napona dizajniran je za rad na 100-120 Volt proizvodima u zemljama s 200-240 V napajanjem. (Na primer, 110 V tehnički predmet kupljen u SAD-u postaje upotrebljiv u Europi.)

1. Provjerite potrošnju energije uređaja jer se ovaj adapter može koristiti samo s onim koji ima manju od 100 W.
2. Spojite adapter u uzemljenu utičnicu 230 V.
3. Spojite konktor uređaja koji želite da koristite u utičnicu na vrhu adaptera.
4. Uključite uređaj.

Upozorenje

Adapter se može koristiti samo u zatvorenim, suhim prostorima. Isključite ga izvlačenjem iz el. utičnice ako ga ne koristite.

Ako se priključni kabel za struju ošteći, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajuća način!

Ovaj pictogram – koji se nalazi na proizvodu ili na njegovom pakiraju – znači da se ovaj uređaj ne može tretirati kao i ostali normalni uređaji iz domaćinstva. Uredaj može biti predati na deponiju koja je ovlašćena za prijem elektronskog otpada, odnosno na mješovoj deponiji otpada.

Time štite svoj okoliš, zdravje svojih sugrađana i vaše vlastito zdravje. Aktualne informacije u vezi s neutraliziranjem otpada možete dobiti u mješovoj samopopravi, od poduzeća za transport smeća, odnosno od poduzeća od koga ste kupili uređaj.

(PL) Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję użytkowania i zachować ją do przyszłego wykorzystania. Oryginalna instrukcja została sporządzona w języku węgierskim. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub postrzegania lub mentalnych, lub których brakuje wiele doświadczenia, dalej dzieci w wieku od lat osiemu mogą pracować z tym urządzeniem tylko wtedy, jeżeli będą pozostawać pod stałym nadzorem, lub jeżeli otrzymają specjalne przeszkołenie w zakresie użytkowania tego urządzenia i zrozumienia związane z jego użytkowaniem. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieci mogą czystić urządzenie lub wykonywać przewidziane dla użytkownika zabiegi konserwacyjne wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Dzieci należy trzymać z dala od opakowania, jeżeli zawiera ono worki foliowe lub inne komponenty zapobiegające zagrożeniu!

Działanie

Konwerter napiecia sieci służy do tego, aby w możliwe było użytkowanie urządzeń przeznaczonych do zasilania napieciem 100-120 V również w krajach, gdzie sieć elektryczna ma napiecie 200-240V. (Przykładowo artykuły techniczne zakupione w USA będą użyteczne również w Europie.)

1. należy sprawdzić, jaki jest pobór mocy urządzenia, ponieważ konwerter nadaje się tylko do zasilania urządzeń o mocy poniżej 100W.
2. Przewód sieciowy ze stykiem ochronnego uziemienia podłączamy do gniazda sieci 230V.
3. Do gniazda na górnjej części konwertera podłączamy urządzenie które zamierzamy wykorzystywać.
4. Włączamy urządzenie.

Ostrzeżenia

Konwerter wolno użytkować wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. W przypadku nie używanego urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę jego kabla z gniazdka sieciowego.

Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to jego wymianie może wykonac wyłącznie producent, jego służby serwisowe, lub osobą o podobnych kwalifikacjach!

Ten pictogram - znajdujący się na urządzeniu lub jego opakowaniu - oznacza, że urządzenie nie wolno traktować jak normalne odpady domowe.

Urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiierania odpadów elektronicznych lub do miejscowościowego zakładu utylizacji odpadów.

W ten sposób chronisz własne środowisko, a także zdrowie swoje i innych.

Informacja o utylizacji urządzeń jest dostępna w lokalnym urzędzie gminy, w firmach komunalnych oraz w sklepie, w którym zakupiłeś urządzenie.



200 - 240 V~ / 50 Hz • 100 - 120 V~ MAX. 100 W

