

Daljinski upravljač Nokia

FB4089

Za robnu marku: NOKIA

RTV:

NJK: 1134

MJK: 147

PTK: P4089Y

Kompatibilan sa originalnim oznakama DU:

56521910(TV)

56521919(TV)

56521934

56521955

56521962(TV)

56521964(TV)

56521974

56521976

56521978(TV)

56521979

56522331

56522347

56522609(TV)

RC200

RCF632(TV)

RCN200

RCN600(TV)

RCN610(TV)

RCN613

RCN620LF

RCN620(TV)

RCN621LF

RCN622(TV)

RCN624(TV)

RCN625

RCN626(TV)

RCN627

RCN632

RCN641(TV)

TVCONTROL1



Za sledeće modele televizora:

1156VT

2141HS

2541HS

2541S

3721EURO00546D

3721NC00546D

3721T00546D

372454336130

372454336131

3724EE54336150

3724EE54336181

3724EE54359300

3724VT54322540

3725372529

372554335050

372554335051

3725ACDC54364500

3725ACDC54364501

3725FVT54314440

3725FYF54323030
3725F54335510
3725UKCT54335180
3725UKFX54335230
3725UKYF54322930
3725UKACDV54302300
3725UKACDV54302301
3725VT54335100
3725VT54335101
3725VT54339850
3755VT54335790
3755254336120
45H10
4525UKCT54313260
4525UKFX54313290
5121TEURONC00509E
512554364280
512554364390
5125F54364480
5125UKFX54364320
5125VT54364290
5156NICAMF
5156UKSFN
5156UKVTSFN
5166NICAMF
55A2NICAM
55A10VTNICAM
55Y20NICAM
5521EURO
5521T
552454312050
552554363950
552554363951
5525F54366500
5525UKFX54364070
5525VT54363960
5531TN
5556NICAM54307180
5556NICAM54307490
5556VT54306990
557545
557547
557754359430
5577NICAM54359440
5577NICAM54363220
619754306860
619754316750
6197DPL54307140
6197DPL54316870
6197DPL54333220
6197UK54307570
61971
63E1FX
63L1FX
63L1SP
6331TTN
63542FVT54312060
6356NICAM54306910
6356NICAM54363710
6356UKSFN54313350
6356VT54363700
6357VT54319630
6358
636654310640
6366FNICAM54311300
6366NICAM54310690
6366UKSFN54311270
6368FNICAM
637754310570
637754319450

6377DPL54363100
6377FNICAM54363110
6377NICAM54359570
6377SFNDPL54337750
638554323460
6386
6386HIFI54368480
638754330000
6387FNICAM54329970
6387NICAM54330010
639554330220
639654354480
639854303040
7025FLOF
71E1FX
71L1FX
7131TMULTI
7131TN
7152T
7156FNICAM54306770
7156NICAM54339820
7156UKSFN54313540
7156VT54339750
715754320030
716654311350
7166FNICAM54311430
7166NICAM54311390
7166UKSFN54311420
7168FQUICK
7168VTNICAM
71754310630
717754359580
7177CLASSIC54337600
7177DPL54362970
7177DPLSP71L1
7177FLAS.54337630
7177FDPL54312070
7177FNICAM54362980
7177FLAIR54337620
7177FLAIR54338360
7177NICAM54359600
7177NICAMSP71L1
7177SAT54362950
7177SFNDPL54337860
7177SFNCLAS.54311910
7177SP71K1
7177UKSFN54322940
718FLAIR54310600
718FLAIR54310610
718654328190
7186DPL
7186FS71E1
718754329730
719554330230
7195I54303060
719654349350
7196F54326940
719854303000
72B20
7281T
728254307050
728254334530
7282UK54305470
729554322410
729654314890
7297PALPLUS
74F2FX
748754329520
7487DPL54322700
749654331630

749654367470
7496DPL54327110
7496FCLAS.54316211
749754316690
7497DPL54327230
7497FX74F2
82F70100HZ16:9
829554306430
8296PALPLUS
829754333230
CHASSISMONOPLUS
FW72W1
FX63E1
FX63L1
FX71E1
FX71L1
FX74F2
MONOP.90A`58643500
MP37A1
MP37H1
MP51A2
MP5125
MP55A2
SFN5156UK
SFN5156UKVT
SP55A1
SP63L1
SP71D1(2`VERS.)
SP71L1
ST271A2
ST37HE
ST37HI
ST51A2