

## Daljinski upravljač LG

### RC-LCD-LG

Za robnu marku: LG

RTV:

NJK: 1824

MJK: 1824

PTK:

Upotrebljiv za modele:

26LC2RZJ(TV)

26LC2R(TV)

26LC2RAZJ(TV)

26LC2RBZJ(TV)

26LC3RZJ(TV)

26LC3R(TV)

26LC3RAZA(TV)

26LC41

26LC42

26LC51

26LC7RZA(TV)

26LX1R(TV)

26LX2R(TV)

26LZ30(TV)

27LC2RZJ(TV)

32LB1R(TV)

32LB2RZH(TV)

32LC2R(TV)

32LC2RAZJ(TV)

32LC2RBZJ(TV)

32LC25RZJ(TV)

32LC25R(TV)

32LC3RZJ(TV)

32LC4RZA(TV)

32LC41

32LC42

32LC43

32LC44

32LC51

32LC52

32LC53

32LC54

32LC7RZA(TV)

32LE2RZJ(TV)

32LX1R(TV)

32LX2RZJ(TV)

32LX2R(TV)

32PL5100

37LB2RZH(TV)

37LC2RZH(TV)

37LC2R(TV)

37LC2RAZH(TV)

37LC2RBZH(TV)

37LC25RZH(TV)

37LC3RZH(TV)

37LC3R(TV)

37LC4RZA(TV)

37LC41

37LC42

37LC43

37LC51

37LC53



37LC7RZA(TV)  
37LE2RZJ(TV)  
37LE212  
37LF7  
37LF75  
37LF75ZD  
42LB1R(TV)  
42LB2RZH(TV)  
42LC2RZH(TV)  
42LC2RAZH(TV)  
42LC2RBZH(TV)  
42LC25RZH(TV)  
42LC3RZH(TV)  
42LC4RZA(TV)  
42LC41  
42LC42  
42LC43  
42LC51  
42LC53  
42LC54  
42LC7RZA(TV)  
42LE2RZJ(TV)  
42LF7  
42LG3300  
42PC1RZH(TV)  
42PC1RAZH(TV)  
42PC1RVZJ(TV)  
42PC1RVAZJ(TV)  
42PC3RZH(TV)  
42PC3R(TV)  
42PC3RAZH(TV)  
42PC3RAZJ(TV)  
42PC3RA(TV)  
42PC3RVZJ(TV)  
42PC3RV(TV)  
42PC5RZB(TV)  
42PC5R1ZD(TV)  
42PC5RVZB(TV)  
42PC51  
42PC52  
42PT81ZB(TV)  
42SL7500  
47LB2RZH(TV)  
47LB2RFZH(TV)  
47LF6  
47LF65  
50PC1RZH(TV)  
50PC1RAZH(TV)  
50PC5RZB(TV)  
50PC5R1ZD(TV)  
50PC51  
50PC52  
50PT81ZB(TV)  
52LF6  
52LF65  
M2762D  
...

Kompatibilan sa originalnim oznakama DU:

6710900010A(TV)  
6710900010G(TV)  
6710900010J(TV)  
6710900010W(TV)  
6710T00017J(TV)  
6710V00151W(TV)  
AKB30377808  
AKB30377810  
MKJ32022805(TV)  
MKJ32022816(TV)

MKJ32022825  
MKJ39170805(TV)  
MKJ7815701  
...