

Univerzalni multifunkcionalni daljinski upravljač

Za LCD TV/CBL/SAT/DVD

RC-815Plus




RM-L815 je univerzalni multifunkcionalni daljinski upravljač za LCD TV i ostale uređaje. Lak za korišćenje sa velikim dometom upravljanja.

Korišćenje:

Testirajte da li daljinac radi sa vašim televizorom, ukoliko ne radi uradite sledeće.

Uperite daljinac prema televizoru, pritisnite i držite taster "POWER" + taster brenda televizora (npr. Samsung) i držite 3 sekunde, zatim će taster "TV" dva puta da zatreperi. Pustite oba tastera i isprobajte da li daljinac radi. Daljinac funkcioniše sa 20 brendova LCD televizora.

"POWER" + "1"	Za SHARP LCD televizor
"POWER" + "2"	Za SONY LCD televizor
"POWER" + "3"	Za PANASONIC LCD televizor
"POWER" + "4"	Za SANYO LCD televizor
"POWER" + "5"	Za HITACHI LCD televizor
"POWER" + "6"	Za TOSHIBA LCD televizor
"POWER" + "7"	Za PHILIPS LCD televizor
"POWER" + "8"	Za LG LCD televizor
"POWER" + "9"	Za SAMSUNG LCD televizor
"POWER" + " / - "	Za HISENSE LCD televizor
"POWER" + "0"	Za SKYWORTH LCD televizor
"POWER" + " " (TV icon)	Za CHANGHONG LCD televizor
"POWER" + "RED"	Za TCL LCD televizor
"POWER" + "GREEN"	Za PRIMA LCD televizor
"POWER" + "YELLOW"	Za KONKA LCD televizor
"POWER" + "BLUE"	Za HAIER LCD televizor
"POWER" + "▲"	Za ostale LCD televizore
"POWER" + "◀"	Za JVC LCD televizor
"POWER" + "▶"	Za THOMSON LCD televizor
"POWER" + "OK"	Za DAEWOO LCD televizor



Zamena baterija: otvorite kućište u kome se nalaze baterije i obratite pažnju na "+" i "-" markere prilikom postavljanja novih baterija. **Napomena!** Nemojte mešati stare baterije sa novim baterijama, isto tako nemojte mešati različite tipove baterija. Ukoliko elektroliti iscuru unutar kućišta za baterije, obrišite kućište suvom krpom i zamenite stare baterije sa novim. Da biste sprečili curenje elektrolita, uklonite baterije iz daljince kada ga nećete koristiti na duže vreme.

Domet upravljanja: 8m (domet upravljanja može da varira u zavisnosti od modela televizora/uređaja)

Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)

U slučaju kvara, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis i ne otvarate/popravljate daljinski upravljač sami.