



Uputstvo za upotrebu

Daljinski upravljač za RC-KIT2/AC relejni prekidač
RC-004/2



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

Uparivanje

Na prekidaču pritisnite taster i indikator će konstantno da svetli to znači da je u režimu uparivanja, zatim pritisnite taster „A“ na daljinskom upravljaču i indikator na prekidaču će da zatrepti tri puta, zatim pritisnite taster „B“ na daljinskom upravljaču indikator će da zatrepti tri puta i nakon toga se isključuje. To znači da je uparivanje uspešno završen.

Moguće je upariti do 12 daljinskih upravljača RC-004/2. Za resetovanje ili brisanje svih daljinskih upravljača pritisnite i zadržite taster 8 sekundi na prekidaču RC-KIT2/AC. Brzo treptanje znači da je uspešno vraćen na fabrička podešavanja.

Zamena baterije:

Izvadite šarafe sa zadnje strane proizvoda. Skinite zadnji poklopac. Izvadite štampanu pločicu i izvucite bateriju iz nje. Pazeći na polaritet postavite nove 2kom CR 2016 baterije. Vratite štampanu pločicu sa baterijom, vratite poklopac, poklopac fiksirajte šarafom.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

UPOZORENJE! NEPARVILNA ZAMENA BATERIJE MOŽE DOVESTI DO EKSPLOZIJE! BATERIJA SE SME ZAMENITI ISKLJUČIVO BATERIJOM ISTOG TIPA LI ZAMENSKOG TIPA! NE IZLAŽITE BATERIJU DIREKTOJ SUNČEVOJ SVETLOSTI I NE BACAJE JE U VATRU! UKOLIKO PRIMETITE DA JE BILO KAKVA TEČNOST ISCURELA IZ BATERIJE, OBUCITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SUVOM KRPOM OČISTITE LEŽIŠTE BATERIJE! DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! ZABRANJENO JE OTVARATI, PALITI, KRATKO SPAJATI I PUNITI BATERIJU! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! OVAJ PROIZVOD IMA DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA SE NE SME PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU DA SE PROGUTA, PROUZROKOVAĆE SNAŽNE UNUTRAŠNJE OPEKOTINE PA ČAK I SMRT! DRŽITE I NOVE I KORIŠTENE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! UKOLIKO POKLOPAC BATERIJE NE MOŽE DOBRO DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE. UKOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PROGURANA ILI DA JE NA BILO KOJI NAČIN ZAVRŠILA U TELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LEKARSKU POMOĆ.

Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, Vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.