



Uputstvo za upotrebu

Termo- higrometar sa MIN/MAX, -10~70°C, 10~99%RH
KD-18



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je napisano na engleskom jeziku. Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno.

OPIS PROIZVODA

LCD displej sa prikazom temperature i vlažnosti vazduha • Kukica za kačenje • Vakumski prilepak i magnet za lakše postavljanje • Sa MIN/MAX funkcijom

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

U termometar je dovoljno postaviti dve LR1130 (AG10) (1.5V) baterije i time je spreman za upotrebu (prilikom postavljanja baterija obratite pažnju na polaritet, pozitivna strana baterije da gleda ka vama). Kratkim pritiskom na taster "⏻" možete uključivati a dužim pritiskom i isključivati uređaj. Na zadnjoj strani termometra pritisnite iglom u malu rupu za menjanje prikaza temperature između °C i °F. Tasterom "MAX/MIN" možete da vidite maksimalnu i minimalnu izmerenu temperaturu.

Simboli za opšti prikaz vremenskih uslova



Normalno
Za sve
ostale vrednosti



Normalno
19-28°C / 40-70% RH



Suvo i hladno
-9,9 - 18°C / 10-30% RH



Vlažno i hladno
-9,9 - 18°C / 71-99% RH



Suvo i toplo
29 - 70°C / 10-30% RH



Vlažno i toplo
29-70°C / 71-99% RH

Maks. Min. Naziv simbola
prikaza vremena



NAPOMENE

OVAJ UREĐAJ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SA NJIM!

SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba! Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete! Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije! Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije! Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu! Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, baciti u vatru ili ih kratko spojati! Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije! Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!

UPOZORENJE! NEPARVILNA ZAMENA BATERIJE MOŽE DOVESTI DO EKSPLOZIJE! BATERIJA SE SME ZAMENITI ISKLJUČIVO BATERIJOM ISTOG TIPA LI ZAMENSKOG TIPA! NE IZLAŽITE BATERIJU DIREKTNJOJ SUNČEVOJ SVETLOSTI I NE BACAJTE JE U VATRU! UKOLIKO PRIMETITE DA JE BILO KAKVA TEČNOST ISCURELA IZ BATERIJE, OBUČITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SUVOM KRPOM OČISTITE LEŽIŠTE BATERIJE! DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! ZABRANJENO JE OTVARATI, PALITI, KRATKO SPAJATI I PUNITI BATERIJU! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!

OVAJ PROIZVOD IMA DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA SE NE SME PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU DA SE PROGUTA, PROUZROKOVAĆE SNAŽNE UNUTRAŠNJE OPEKOTINE PA ČAK I SMRT! DRŽITE I NOVE I KORIŠTENE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! UKOLIKO POKLOPAC BATERIJE NE MOŽE DOBRO DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE. UKOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PROGURANA ILI DA JE NA BILO KOJI NAČIN ZAVRŠILA U TELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LEKARSKU POMOĆ.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Merni opseg temperature: -10 °C ~ do +70°C

Preciznost merenja temperature: ± 1°C

Rezolucija prikaza temperature: 0.1°C

Merni opseg vl.vazduha: 10% ~ 99%RH

Preciznost merenja vl.vazduha: ± 5%

Rezolucija prikaza vl.vazduha: 1%

Napajanje: 2 x LR1130 baterije (AG10)

Dimenzije: 72 x 65 x 15,1 mm

Oznaka: KD-18

Proizvođač: Zeda Instrument CO.,LTD

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.