



## P-2845

### Uputstvo za upotrebu

Frekvencija: 470-862 Mhz      Dužina: 1058 mm  
Impedansa: 75 Ohm  
Broj elemenata: 28  
Dobitak: 10-12 dB (i)  
Odnos napred nazad: 20-35 db  
Širina glav. lista: 35° - 45° / 30° - 40°

#### Montaža:

Pogledajte sliku antene.  
Sve krovovske antene moraju biti propisno uzemljene.





## P-2845

### Uputstvo za upotrebu

Frekvencija: 470-862 Mhz      Dužina: 1058 mm  
Impedansa: 75 Ohm  
Broj elemenata: 28  
Dobitak: 10-12 dB (i)  
Odnos napred nazad: 20-35 db  
Širina glav. lista: 35° - 45° / 30° - 40°

#### Montaža:

Pogledajte sliku antene.  
Sve krovovske antene moraju biti propisno uzemljene.




## P-2845

### Uputstvo za upotrebu

Frekvencija: 470-862 Mhz      Dužina: 1058 mm  
Impedansa: 75 Ohm  
Broj elemenata: 28  
Dobitak: 10-12 dB (i)  
Odnos napred nazad: 20-35 db  
Širina glav. lista: 35° - 45° / 30° - 40°

Pogledajte sliku antene.  
Sve krovovske antene moraju biti propisno uzemljene.



## P-2845

### Uputstvo za upotrebu

Frekvencija: 470-862 Mhz      Dužina: 1058 mm  
Impedansa: 75 Ohm  
Broj elemenata: 28  
Dobitak: 10-12 dB (i)  
Odnos napred nazad: 20-35 db  
Širina glav. lista: 35° - 45° / 30° - 40°

#### Montaža:

Pogledajte sliku antene.  
Sve krovovske antene moraju biti propisno uzemljene.

