

# ZD-708A

## Štapna lemilica sa regulacijom Uputstvo za upotrebu

Upotrebljivo u elektronici i energetici, za meko lemljenje kontakata i priključaka kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Idealna za profesionalnu upotrebu. Podesiva temperatura vrha lemilice omogućava široku primenu u svim slučajevima. Najpraktičnija prenosna lemilica sa regulacijom temperature 200-450C pošto se regulacija nalazi u samom štapu lemilice. Kontrola temperature sprečava pregrevanje lemilice.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Podesite željenu temperaturu potencijometrom koji se nalazi na samoj dršci cemilice.
3. Lemilicu uključite u struju
4. Nakon 2-3 minuta zagrevavanja, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje.  
Lemilica je tada spremna za lemljenje.
5. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
6. Lemilicu uvek odlažite u namenskom stalku za lemiliuc.
7. Istrošeni vrh se može zameniti jednostavnim odvrtanjem starog i zavrtanjem novog.

### Napomene:

1. Ne koristite više tinola nego što je potrebno!
2. Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom
3. Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak!
4. Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!
5. Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala!
6. U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!
7. Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!
8. Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemnjene delove!
9. Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.
10. Ne odstranjajte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.
11. Lemilicu uvek hladite prirodnim putem.
12. Priključni kabl ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.
13. Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!
14. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.
15. U slučaju oštećenja priključnog kabla isključite lemilicu i obratite se stručnom licu.
16. Lemilicu držite van domašaja dece!
17. Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!
18. Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva

### Tehnički podaci:

Snaga: 50W / 230VAC  
Temperatura: 200-450C  
Dužina lemilice: oko 210mm  
Dužina priključnog kabla: 1,2m  
Tip rezervnog vrha: B8-1, B8-3

Oznaka: ZD-708A  
Proizvođač: Ningbo Zhongdi Industry & Trade Co., LTD.  
Zemlja porekla: Kina  
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o. Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56  
Telefon: 024/686-270  
www.elementa.rs

# ZD-708A

## Štapna lemilica sa regulacijom Uputstvo za upotrebu

Upotrebljivo u elektronici i energetici, za meko lemljenje kontakata i priključaka kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Idealna za profesionalnu upotrebu. Podesiva temperatura vrha lemilice omogućava široku primenu u svim slučajevima. Najpraktičnija prenosna lemilica sa regulacijom temperature 200-450C pošto se regulacija nalazi u samom štapu lemilice. Kontrola temperature sprečava pregrevanje lemilice.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Podesite željenu temperaturu potencijometrom koji se nalazi na samoj dršci cemilice.
3. Lemilicu uključite u struju
4. Nakon 2-3 minuta zagrevavanja, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje.  
Lemilica je tada spremna za lemljenje.
5. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
6. Lemilicu uvek odlažite u namenskom stalku za lemiliuc.
7. Istrošeni vrh se može zameniti jednostavnim odvrtanjem starog i zavrtanjem novog.

### Napomene:

1. Ne koristite više tinola nego što je potrebno!
2. Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom
3. Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak!
4. Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!
5. Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala!
6. U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!
7. Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!
8. Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemnjene delove!
9. Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.
10. Ne odstranjajte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.
11. Lemilicu uvek hladite prirodnim putem.
12. Priključni kabl ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.
13. Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!
14. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.
15. U slučaju oštećenja priključnog kabla isključite lemilicu i obratite se stručnom licu.
16. Lemilicu držite van domašaja dece!
17. Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!
18. Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva

### Tehnički podaci:

Snaga: 50W / 230VAC  
Temperatura: 200-450C  
Dužina lemilice: oko 210mm  
Dužina priključnog kabla: 1,2m  
Tip rezervnog vrha: B8-1, B8-3

Oznaka: ZD-708A  
Proizvođač: Ningbo Zhongdi Industry & Trade Co., LTD.  
Zemlja porekla: Kina  
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o. Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56  
Telefon: 024/686-270  
www.elementa.rs

# ZD-708A

## Štapna lemilica sa regulacijom Uputstvo za upotrebu

Upotrebljivo u elektronici i energetici, za meko lemljenje kontakata i priključaka kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Idealna za profesionalnu upotrebu. Podesiva temperatura vrha lemilice omogućava široku primenu u svim slučajevima. Najpraktičnija prenosna lemilica sa regulacijom temperature 200-450C pošto se regulacija nalazi u samom štapu lemilice. Kontrola temperature sprečava pregrevanje lemilice.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Podesite željenu temperaturu potencijometrom koji se nalazi na samoj dršci cemilice.
3. Lemilicu uključite u struju
4. Nakon 2-3 minuta zagrevavanja, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje.  
Lemilica je tada spremna za lemljenje.
5. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
6. Lemilicu uvek odlažite u namenskom stalku za lemiliuc.
7. Istrošeni vrh se može zameniti jednostavnim odvrtanjem starog i zavrtanjem novog.

### Napomene:

1. Ne koristite više tinola nego što je potrebno!
2. Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom
3. Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak!
4. Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!
5. Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala!
6. U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!
7. Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!
8. Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemnjene delove!
9. Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.
10. Ne odstranjajte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.
11. Lemilicu uvek hladite prirodnim putem.
12. Priključni kabl ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.
13. Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!
14. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.
15. U slučaju oštećenja priključnog kabla isključite lemilicu i obratite se stručnom licu.
16. Lemilicu držite van domašaja dece!
17. Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!
18. Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva

### Tehnički podaci:

Snaga: 50W / 230VAC  
Temperatura: 200-450C  
Dužina lemilice: oko 210mm  
Dužina priključnog kabla: 1,2m  
Tip rezervnog vrha: B8-1, B8-3

Oznaka: ZD-708A  
Proizvođač: Ningbo Zhongdi Industry & Trade Co., LTD.  
Zemlja porekla: Kina  
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o. Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56  
Telefon: 024/686-270  
www.elementa.rs

# ZD-708A

## Štapna lemilica sa regulacijom Uputstvo za upotrebu

Upotrebljivo u elektronici i energetici, za meko lemljenje kontakata i priključaka kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Idealna za profesionalnu upotrebu. Podesiva temperatura vrha lemilice omogućava široku primenu u svim slučajevima. Najpraktičnija prenosna lemilica sa regulacijom temperature 200-450C pošto se regulacija nalazi u samom štapu lemilice. Kontrola temperature sprečava pregrevanje lemilice.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Podesite željenu temperaturu potencijometrom koji se nalazi na samoj dršci cemilice.
3. Lemilicu uključite u struju
4. Nakon 2-3 minuta zagrevavanja, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje.  
Lemilica je tada spremna za lemljenje.
5. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
6. Lemilicu uvek odlažite u namenskom stalku za lemiliuc.
7. Istrošeni vrh se može zameniti jednostavnim odvrtanjem starog i zavrtanjem novog.

### Napomene:

1. Ne koristite više tinola nego što je potrebno!
2. Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom
3. Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak!
4. Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!
5. Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala!
6. U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!
7. Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!
8. Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemnjene delove!
9. Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.
10. Ne odstranjajte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.
11. Lemilicu uvek hladite prirodnim putem.
12. Priključni kabl ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.
13. Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!
14. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.
15. U slučaju oštećenja priključnog kabla isključite lemilicu i obratite se stručnom licu.
16. Lemilicu držite van domašaja dece!
17. Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!
18. Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva

### Tehnički podaci:

Snaga: 50W / 230VAC  
Temperatura: 200-450C  
Dužina lemilice: oko 210mm  
Dužina priključnog kabla: 1,2m  
Tip rezervnog vrha: B8-1, B8-3

Oznaka: ZD-708A  
Proizvođač: Ningbo Zhongdi Industry & Trade Co., LTD.  
Zemlja porekla: Kina  
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o. Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56  
Telefon: 024/686-270  
www.elementa.rs