

# Uputstvo za upotrebu

## Prenosivi podni stalak za lampe sa lupom

### LLP-ST



Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.

#### SASTAVLJANJE

1. Postavite šipku (1) u rupu podnog nosača lampe (2).
  2. Postavite na šaraf (5) opružnu podlošku (4), a potom i običnu podlošku (3).
  3. Imbus ključem (6) uvrnite šaraf (5) kako biste ptičvrstili šipku postavljenu u prvom koraku.
- Stalac je sada spreman za upotrebu i na njega možete postaviti lampu.

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Prečnik postolja: 39 cm
- Visina šipke: 70 cm
- Unutrašnji prečnik šipke za montiranje lampe: 13 mm
- Točkici: 6 kom.

Oznaka: LLP-ST

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)

