



# Iskra



## MODEL: DL01S STAND, DL01S TURBO

SI	KONVEKTORSKI GRELNÍK	NAVODILA ZA UPORABO
HR	KONVEKTORSKI GRIJAČ	PREVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	KONVEKTORSKI GRIJAČ	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	KONVEKTORSKI GREJAČ	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
MK	КОНВЕКТОРСКА ГРЕАЛКА	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
AL	NGROHËSE KONVEKTOR	PËRKTHIMI I UDHEZIMEVE ORIGJINALE
KS	NGROHËS KONVEKTORIKE	PËRKTHIM I UDHEZIMEVE ORIGJINALE
HU	ELEKTROMOS KONVEKTOR	AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
GB	CONVECTOR HEATER	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

## VAŽNA UPUTSTVA

Ovaj uređaj je namenjen samo za dobro izolovane prostorije ili povremenu upotrebu.



**Uređaj nije namenjen za spoljnu upotrebu i upotrebu sa spoljnim tajmerom odnosno zasebnim daljinskim upravljačem.**



**Ovaj uređaj je namenjen za rad na standardnoj utičnici i nije namenjen za industrijsku ili komercijalnu svrhu.**



**Pre priključenja i upotrebe prevorite, da li je električni napon, naveden na uređaju, isti sa stvarnim dovodnim električnim naponom.**

## Za vašu bezbednost

- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora, kada je uključen. Uređaj isključite, kada nije u upotrebi ili pre čišćenja i održavanja. Uvek vucite za utikač, nikada za kabl.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj, ako je oštećen na način, koji može uticati na njegov rad.
- Ako je napojni kabl oštećen, potrebno ga je zameniti sa novim. Obratite se ovlašćenom serviseru.
- Radi zaštite od električnog udara, uređaje, kablove ili utikače ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kabl, ne smeju upotrebljavati, sa njim se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili bolesna lica, koja su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaje bez kontrole!
- Deca moraju biti pod nadzorom, da se ne igraju sa uređajem.
- Ovaj uređaj smeju upotrebljavati deca, starija od najmanje 8 godina i lica, koja imaju smanjene telesne, perceptualne ili mentalne sposobnosti, ili nemaju dovoljno znanja i iskustva, samo ako ih neko pri upotrebi kontroliše ili ih je osoba, koja je odgovorna za njihovu bezbednost, poučila o radu i upotrebi uređaja.
- Uređaj ne sme biti postavljen direktno ispod utičnice.
- Da bi ste sprečili pregrevanje, ne prekrivajte uređaj.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema delova koje bi ste mogli zameniti sami. Za popravku se obratite ovlašćenom serviseru.

- Uređaj ne upotrebljavajte u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Uređaj mora biti postavljen tako, da prekidači i upravlјčka ploča nisu na dohvati osobi koja se nalazi u kadi ili pod tušem.
- Zabranjeno je priključivati uređaj na uređaje sa automatskim pokretanjem ili na uređaje sa pokretanjem na daljinu.
- Da bi se sprečilo pregrevanje, potrebno je potpuno odmotati napojni kabl!
- Da bi ste sprečili telesna oštećenja ili materijalnu štetu, ne smete nikada umetati prste, olovke ili bilo koje druge predmete u otvore ulaznog ili izlaznog vazduha!
- Uređaj uvek koristite dalje od zidova i zavesa. Uređaj ne sme doći u kontakt sa zapaljivim materijalima kao što su zavese ili zidne obloge.
- Naprave ne prekrivajte prekrivačima, jer možete izazvati požar!
- Uređaj ne koristite u prostorijama prostorijama zasićenim zapaljivim isparenjima.
- Uređaj ne koristite na otvorenom.
- Uređaj čuvajte u zatvorenom prostoru na suvom mestu.

**UPOZORENJE: Uređaj ne ostavljajte na mesto sa kojeg bi se mogao prevrnuti u kadu, tuš, umivaonik, bazen ili korito. Postoji opasnost od električnog udara čak i u slovima ako se uređaj nalazi u »OFF« poziciji.**



Izvucite utikač iz utičnice, kada uređaj nije u upotrebi.

Ako je uređaj slučajno pao u vodu, odmah ga isključite, i ne posežite rukama u vodu.



**VAŽNO: Pre ponovnog uključenja u mrežu, uređaj mora biti pregledan.**

## Pre prve upotrebe

- Uzemite aparat iz ambalaže i proverite da nije negde oštećen.
- Pre prve upotrebe pročitajte uputstvo za korišćenje.
- Prevorite da li napon, naveden na etiketi uređaja odgovara mrežnom naponu u vašem domu.

## MONTAŽA

1. Pažljivo nagnite grejač i postavite noge.
2. Privijte noge, kao što je prikazano na slici. Upotrebite vijke.
3. Po dva vijka je potrebno za privijanje svake noge. Uređaj ne smete koristiti bez čvrsto privijenih nogu.



## OPIS UREĐAJA

### Sigurnosna rešetka

Sigurnosna rešetka obezbeđuje zaštitu od predmeta, koji bi se mogli preneti na grejne elemente.

### Ventilator

(kod modela sa oznakom - TURBO)

### Ručice za prenos

Uređaj ima sa svake strane udubljene ručice za prenos.

### 3 nivoa podešavanja grejanja

750W/1250W/2000W

### Podešavanje termostata

Prilagodite temperaturu okretanjem prekidača.

### Stabilne noge

Pločasta osnova uređaja obezbeđuje stabilnost na tlu.

### Tiki rad

Grejalica radi skoro nečujno.

### Senzor protiv pregrevanja

Uređaj ima ugrađen senzor, koji isključi uređaj u slučaju pregrevanja.

## POZNAVANJE DELOVA UREĐAJA

Podešavanje termostata omogućava korisniku da odredi nivo toplote. Sa tim se omogućava efikasnije grejanje, jer omogućava širi raspon temperature za kontrolu toplote.

## UPOTREBA

**NAPOMENA:** Pri prvoj upotrebi uređaj će emitovati miris. To je sasvim normalno, jer se zagreva zaštitni sloj oko grejnog elementa. Pri sledećoj upotrebi miris će nestati.

- Priklučite napojni kabl u utičnicu i uključite uređaj. Da bi ste sprečili štetu na napojnom kablu, uverite se da je kabl dovoljno udaljen od uređaja u radu.

Okrenite okretno dugme na uređaju i izaberite željenu snagu. Na simbolu I je izlazna snaga je 750W, na simbolu II uređaj će raditi sa snagom od 1250W, a podešavanjem na simbolu III uređaj će raditi sa snagom od 2000W.

Podesivi termostat kontroliše nivo toplove, i uvek je u zavisnosti od podešene snage uređaja. Prekidač okrenite u smeru kazaljke na satu, da bi ste povećali nivo toplove. Ova funkcija vam omogućava intenzivnost toplove, koja se emituje u prostor.

Kada se dostigne željena temperatura, polako okrenite dugme termostata u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu dok se ne čuje "klik" na termostatu i kontrolna lampica se isključi. Grejač će tada održavati podešenu sobnu temperaturu sa automatskim isključivanjem.

**UPOZORENJE: U dodiru sa uređajem u radu može doći do opekotina. Ne dodirujte vruće površine i koristite za to namenjene ručice i dugmad.**



### NAMENSKA UPOTREBA

Uređaj je namenjen za zagrevanje suvih stambenih prostorija.

Uređaj je namenjen za dodatno grejanje i nije namenjen za samostalno zagrevanje velikih prostorija.

Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i sličnim sredinama, kao što su:

- trgovine, kancelarije i ostali poslovni prostori od strane kuhinjskog osoblja,
- farme,
- hoteli, moteli i ostali stambeni prostori od strane gostiju,
- sredine, koje nude noćenja sa doručkom.

Ova uputstva pažljivo sačuvajte i po potrebi ih predajte sledećem korisniku.

Pre nego počnete koristiti vaš uređaj, važno je da pročitate i pratite uputstva, koja će biti od koristi za kasniju upotrebu. Posebno obratite pažnju na poglavje koje se bavi "Vašom bezbednošću".



Ako se konvektor isključi (kontrolne sijalice ne svetle), čak i tada bi morao grejati, jer je sobna temperatura, koja je podešena na termostatu, dostignuta.  
Uređaj se automatski uključi, kada sobna temperatura padne ispod podešene temperature. Termostat možete okrenuti u smeru kazaljke na satu, dok uređaj ne počne opet grejati.

**7. Za isključenje konvektora klizni prekidač na tajmeru podesite na O. Ako duže vreme ne koristite uređaj, uvek izvucite električni utikač iz električne utičnice.**

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

1. Uverite se da je posle svake upotrebe uređaj isključen i izvučen iz električne mreže. Uređaj se mora ohladiti posle upotrebe.
2. Očistite spoljašnost uređaja malo vlažnom (ne mokrom) mekom krpom.  
Izbegavajte upotrebu deterdženata, rastvarača, poliranja i brušenja, jer možete oštetiti površino uređaja.
3. Prilikom skladištenja uređaja obratite pažnju i malo namotajte napojni kabl.  
Izbegavajte motanje napojnog kabla oko uređaja.  
Uređaj čuvajte na hladnom i suvom mestu. Nikada ne nosite uređaj za napojni kabl.

**Oštećeni kabl nikada ne menjajte sami! Kabl mora zameniti ovlašćeni serviser proizvođača uređaja.**



**UPOZORENJE! Nikada ne potapajte uređaj ili napojni kabl u vodu.**



### ZNAČENJE NATPISA »NE PREKRIVAJ«

Natpis na uređaju znači, da uređaj ne prekrivate sa odećom, prekrivačima, čebadima i drugim tekstilnim proizvodima, sa kojima bi moglo doći do požara u slučaju prekrivanja!

## POPRAVKA

Koristite odgovarajući originalni pribor i rezervne delove proizvođača uređaja. Ako se uređaj, uprkos našoj kontroli kvaliteta i vašem pravilnom održavanju pokvari, popravku mora izvršiti za to ovlašćeni serviser.

**Pre nego uređaj predate u servis, mora biti očišćen od svih prljavština i u originalnoj ambalaži.  
Ni u kom slučaju ne potapajte delove ili ceo uređaj u tekućinu!**

## TEHNIČKI PODACI

NAZIV	NAPON	RADNA SNAGA	PODEŠAVANJE GREJANJA	TAJMER	VENTILATOR
DL01S STAND	220-240V~ 50Hz	1700-2000W	DA	NE	NE
DL01S TURBO	220-240V~ 50Hz	1700-2000W	DA	NE	DA

Potrošnja energije kod ugašenog aparata: 0 W

**DL01S STAND, DL01S TURBO**

Predmet	Simbol	Vrednost	Jedinica	Predmet	Jedinica
<b>Toplotna snaga</b>				<b>Vrsta unosa snage, samo za električne grejalice za lokalno grejanje prostora sa čuvanjem toplote (izaberite jedan)</b>	
Nominalna toplotna snaga	$P_{nom}$	1,9	kW	ručna kontrola toplotne snage, sa ugrađenim termostatom	[ne]
Minimalna toplotna snaga (indikativna)	$P_{min}$	0,7	kW	ručna kontrola toplotne snage sa prikazom sobne i/ili spoljne temperature	[ne]
Maksimalna konstantna toplotna snaga	$P_{max,c}$	1,9	kW	elektronska kontrola toplotne snage sa prikazom sobne i/ili spoljne temperature	[ne]
<b>Dopunska potrošnja energije</b>				emitovanje toplote potpomognuto ventilatorom	[ne]
Pri nominalnoj toplotnoj snazi	$el_{max}$	0	kW	<b>Tip kontrole toplotne snage/sobne temperature (izaberite jedan)</b>	
Pri minimalnoj toplotnoj snazi	$el_{min}$	0	kW	jedan nivo emitovanja toplote, bez kontrole sobne temperature	[ne]
U načinu čekanja	$el_{SB}$	0,000	kW	dva ili više ručno kontrolisanih nivoa, bez kontrole sobne temperature	[ne]
				sa kontrolom sobne temperature pomoću mehaničkog termostata	[da]
				sa elektronskom kontrolom sobne temperature	[ne]
				elektronska kontrola sobne temperature uz dnevni tajmer	[ne]
				elektronska kontrola sobne temperature uz sedmični tajmer	[ne]
				<b>Ostale mogućnosti kontrole (moguće je više opcija)</b>	
				kontrola sobne temperature, uz detekciju prisutnosti	[ne]
				kontrola sobne temperature, uz detekciju otvorenog prozora	[ne]
				sa mogućnošću kontrole odstojanja	[ne]
				sa prilagodljivom kontrolom početka rada	[ne]
				sa ograničenjem vremena rada	[ne]
				sa crnim kugličnim senzorom	[ne]