

STV Ibar je daljinski upravljač koji je projektovan da može upravljati najvećim brojem televizora brenda **FOX i Adler**.

Podešavanje:

Potrebno je izabrati jedan od 13 ponuđenih tastera (na primer 1), pritisnuti ga i zadržati pritisnutim u trajanju od 6 sekundi dok lampica ne zablinka tri puta sporo. Time ste podešavanje završili i možete testirati funkcionalnost daljinskog upravljača na Vašem televizoru.

Ako ne odgovara, možete ponoviti postupak sa preostalih 12 tastera.

Radi lakšeg pronalaženja odgovarajućeg moda, možete pronaći model Vašeg uređaja u tabeli:

Taster Podržani modeli

1	FOX: 32DLE250, 32DLE60, Adler: LE32D21, 43AE6000, 2200-ED00ADLE
2	FOX: 32GL12, Adler: 32D150, Colossus: CSS10100D
3	Adler: 32AE7100S
4	FOX
5	FOX: 32LE300D, 32D300, VIVAX: TV3125, TV3250, TV4015, ELIN: 32L306T1
6	FOX
7	FOX: 32D100
8	FOX: LE32D2A, 32DLE60, FYCY309E, 24LE200, 32DLE278, 32DLE250, 32DLE252, 32DLE262, 32DLE272, 32LE371
9	FOX: 32LE550, 2204-ED00AL, ALPHA: 32AR1000
0	FOX: 26LE1200HD, 32LE1200
MUTE	FOX: 32DLE172, 32DLE188, 32DLE178, 32DLE268, 32DLE278, 32DLE288, 40DLE178
MENU	STELA: S32D40, S32D42T2
ENTER	FOX: 32LE1200FHD, 40LE1200FHD, 40GL12FHD, 24LE1200FHD, LCD3211, TV2411, TV2611, LCD3211, 24LE1200FHD