



# Uputstvo za upotrebu

Wi-Fi alarmna sirena


WFS-SR02



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

## OPIS PROIZVODA

Smart Wi-Fi sirena širokog spektra. Sirena se putem Wi-Fi konekcije povezuje sa aplikacijom na vašem pametnom telefonu. Sirena sa ugrađenim senzorom vlažnosti vazduha i temperature. Može se koristiti kao samostalan, kao deo bežičnog bezbednosnog sistema ili kao signalizator ulaza (sa kombinacijom od nekih Wi-Fi senzora kada detektuje pokret, otvaranje/zatvaranje vrata ili prozora, dim itd... pritom daje zvučnu signalizaciju). Nudi više različitih melodija koji se mogu aktivirati u skladu sa vremenom dana, kao tajmer, senzorom koji je aktiviran ili mnogim drugim situacijama. Jačinom zvuka preko 105 dB lako se čuje i u bučnom okruženju, pored toga ugrađene trepćuće LED diode daju i vizuelnu signalizaciju. Mogućnost podešavanja alarma za visoke / niske temperature i vlažnost vazduha. Zbog svojih kompaktnih dimenzija lako se montira na željeno mesto, u slučaju nestanka struje backup baterija (nije u sklopu) obezbeđuje dalji rad uređaja.



## Stvari koje trebate znati pre upotrebe Wi-Fi proizvoda

- Proverite da li je Wi-Fi router 2.4 G i da li je mobilni telefon konektovan na tu mrežu.
- Uverite se da iOS/Android "Smart Life" aplikacija prikazuje taj uređaj koji je uključen.
- Uverite se da je kod Wi-Fi uređaja dovoljno jak Wi-Fi signal.
- Proverite da u isto vreme ne bude previše uređaja povezano na router. Privremeno možete da „skinete“ neke uređaje sa routera dok se uređaj ne poveže i nakon toga ih možete vratiti.
- Na routeru treba da je isključena funkcija „AP isolation“.
- Uverite se nakon što se uređaj prijavio na mrežu da nema potrebe za posebno prijavljivanje u pretraživaču.
- Sinhronizacija i kontrola Wi-Fi uređaja je moguća samo sa uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi uređaj je potrebljano ponovo upariti ako se promeni SSID ili lozinka.
- Nije potrebno ponovo uparenje ako se zameni baterija u uređaju.

**Ponovno pokretanje (reset):** Pre postupka reseta uključite uređaj. Odvignite zadnji deo sirenе, taster "reset" pritisnite i pridržite 6 sekundi, LED diode sirenе će brzo da trepere. Ovim je uređaj spremjan za sinhronizaciju.

## Povezivanje Wi-Fi uređaja putem Wi-Fi konekcije (podržava samo Wi-Fi mrežu 2.4 Ghz)

- Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju sa Google Play ili App Store-a "Smart Life".
- Instalirajte aplikaciju i registrujte se.
- Dodajte uređaj sa + tasterom u gornjem desnom uglu.
- Nadite "Others (Wi-Fi)" na listi i odaberite ga.

- Odvrnite zadnji deo sirene i postavite baterije 2 x CR123A (nije u sklopu). Uredaj napajajte USB punjačem 5V i minimalne struje 1000mA (nije u sklopu). Sirena će brzo da trepti, ovim je sprema za sinhronizaciju. Ukoliko ne trepti brzo pritisnite i pridržite taster „Reset“ 6 sekundi da biste uređaj vratili u fabrička podešavanja.
- Na telefonu pritisnite "Confirm indicator rapidly blink".
- Pričekajte trenutak dok se veza ne završi. Možete početi sa radom.
- Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem Wi-Fi sirene.



Smart Life aplikacija

**Napomena:** Uredaj napajajte USB punjačem 5V i minimalne struje 1000mA (nije u sklopu). Baterije služe samo u slučaju nestanka struje. Rad sa punim baterijama nije više od 2 dana, što zavisi i od spoljnih uticaja temperature i režima rada uređaja.

## NAPOMENE

- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
- Uređaj koristite isključivo u okviru deklarisanih vrednosti. Kvarovi izazvani nestrucnim povezivanjem nisu obuhvaceni garancijom.
- Pažljivo proucite tehnische karakteristike pre upotrebe proizvoda!
- Nemojte rastavljati uređaj samostalno niti vršiti bilo kakve prepravke na uređaju, na taj način gubite garanciju.
- Eventualne popravke uređaja prepustite kvalifikovanom licu.
- Nemojte montirati uređaj na zid ili plafon pre nego što se uverite da uređaj ispravno funkcioniše u vašem sistemu..
- Nemojte izlagati ovaj proizvod ekstremnim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti, jakim vibracijama i mehaničkim opterećenjima. To može prouzrokovati kvarove proizvoda.
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs).
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

## ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom i bezbednom odlaganju. Ovako štitite okolinu, obezbedite da se baterije i akumulatori na pravilan način recikliraju.

## TEHNIČKI PODACI

Napajanje: USB punjač 5V / min. 1000mA (nije u sklopu)

Rezervno napajanje: 2 x CR123A baterija (nije u sklopu)

Potrošnja u stanju mirovanja: 10 uA

Potrošnja tokom alarma: 100-110 mA

Sistemski zahtevi:

- Wi-Fi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
- iPhone, iPad (iOS 8.0 ili novije)
- Android 4.0 (ili novije)

Dimenzije: 68x68x32 mm

Radna temperatura: 0°C ~ +40°C

Vlažnost vazduha : od 20% ~ do 85%

Jačina zvuka : 105 dB

Masa: 63 g

Oznaka: WFS-SR02

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.