

# Korisničko uputstvo za brzu instalaciju uređaja za video nadzor

Pre prve upotrebe XVR snimača pročitajte ovo uputstvo za brzu instalaciju i sačuvajte ga. Ovo uputstvo sadrži najosnovnije informacije o instalaciji i konfigurisanju XVR snimača. Instalaciju i konfiguriranje ovog uređaja prepustite kvalifikovanom licu.

\*Aplikacija za android/iOS možete preuzeti sa Google Play ili App Store-a "Bitvision". Softver za računar možete preuzeti sa linka: [herospeed.net "iVMS320"](http://herospeed.net).

Nakon raspakivanja snimača proverite da li je sadržaj ambalaže kompletan. Preporučuje se da ambalažu ovog proizvoda sačuvate za potrebe transporta. Izvadite DVR/NVR uređaj iz kutije i proverite da li je došao do fizičkih oštećenja u toku transporta. Ukoliko je uređaj oštećen nemojte ga koristiti.

**Napomena:** puštanje snimača u rad poverite kvalifikovanom licu.

## Instalacija hard diska

Otvorite poklopac XVR snimača. Za otvaranje poklopca neophodno je odstraniti šarafe koji fiksiraju poklopac. Hard disk fiksirajte šarfima (4 komada) za kucište snimača. Šarafe za montažu hard diska možete pronaći u ambalaži proizvoda. Priključite naponski kabel i kabel za prenos podataka (SATA) na hard disk.

## Uključivanje snimača

Koristite isključivo strujni adapter koji ste dobili uz ovaj proizvod! Uverite se da je napon iz mrežne utičnice  $220V \pm 10\% / 50Hz$  pre puštanja snimača u rad. Ukoliko se ne pridržavate deklariranih naponskih opsega, to može dovesti do strujnog udara i kvara naponske jedinice snimača kao i samog snimača!

- Priključite naponsku jedinicu (adapter), koju ste dobili uz ovaj uređaj, u mrežnu utičnicu na zidu. Ukoliko je lampica na adapteru zasvetljena to je znak da je adapter ispravan.

- Priklučite drugi kraj adaptera u konektor koji se nalazi na zadnjem panelu snimača. Sada bi trebalo da se uključi svetlosna indikacija na prednjem panelu snimača.

- Kada se operativni sistem snimača podigne začće se kratak zvučni signal. Snimač je sada spremjan za upotrebu.

\*Poželjno je korištenje UPS uređaja kako bi se zaštitala naponska jedinica XVR uređaja kao i sam uređaj.

\*Snimač je moguće koristiti i bez hard diska ali uz znatno manji broj dostupnih funkcija.

\*Podrazumevano korisničko ime (username) snimača je "admin", a podrazumevana lozinka (password) snimača je "12345". Ovi podaci su neophodni za prijavljivanje korisnika.

## Isključivanje snimača

Isključivanje snimača može se izvršiti iz početnog ekranata. Pritisom desnog klika miša, otvara se prozor sa prečicama. Potrebno je izabrati opciju "MainMenu" (Glavni meni), a potom opciju "Shutdown" (Isključivanje). Nakon ovog postupka potrebno je sačekati do 10 sekundi da snimač sačuva sve neophodne podatke. Nakon pohrane podataka možete isključiti naponsku jedinicu iz snimača.

## Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja snimača, kao što su vreme i datum, jezik, video standard i naziv uređaja možete konfigurisati ulaskom u glavni meni i odabirom opcija Sistem (System) > Uopšteno (General). Prilikom prvog uključivanja XVR snimača, podešavanja možete vršiti i putem čarobnjaka za podešavanja (Setup Wizard).

## Snimanje

\* Za snimanje video sadržaja neophodno je da snimač ima instaliran hard disk

\* Preporučuje se formattiranje hard diska da bi se osigurala kompatibilnost hard diska i XVR snimača.

## Pristupanje postavkama vezanim za snimanje video sadržaja:

Glavni meni (Main Menu) > Memorija (Storage) > Snimanje (Record)

U ovom meniju moguće je podešavanje vremena snimanja video zapisa. Moguće je birati dane u nedelji i sate.

Takođe, moguće je odrediti vreme snimanja video zapisa po detekciji pokreta.

Vreme aktivacije manuelnog snimanja ili snimanja po pokretu se podešava postavljanjem kvadratiča u prikazanoj tabeli.

Žuti kvadratiči predstavljaju snimanje po detekciji pokreta, dok zeleni predstavljaju period manuelnog snimanja.

Podešavanja moguće primeniti na pojedinačne kanale ili na sve kanale istovremeno.

## Reprodukcijska

Reprodukcijska nudi korisniku mogućnost da jednostavno i brzo vrši pregled svih video zapisa pohranjenih na hard disku instaliranom u snimaču.

Minimalna, kao i podrazumevana rezolucija kod prvog uključenja koja se može prikazati je  $1280 \times 1024$ .

Plejer za reprodukciju se može pristupiti na sledeći način: MainMenu > Playback

U plejeru je moguće pregledati slike po datumu koji se odabere na kalendaru. Moguće je odabrati tačan datum i sat reprodukcije. U dnu ekrana nalazi se vremenska linija.

Vremenska linija je podešljena na 24h ali se takođe može i "zumirati" kako bi korisnik imao precizniju kontrolu premotavanja. Sadržaj koji je snimljen manuelno označen je zelenom bojom na vremenskoj liniji. Sadržaj koji je snimljen nakon detekcije pokreta označen je žutom bojom na vremenskoj liniji. Sadržaj koji je snimljen nakon detekcije greške označen je crvenom bojom.

\*Reprodukcijsku video sadržaju je moguće vršiti i na računaru, pomoću softvera iVMS320.

## Mrežna podešavanja

Pristupanje mrežnim postavkama: Glavni meni (Main Menu) > Mreža (Network)

DHCP: Automatska dodela IP adrese od strane rutera. Ne preporučuje se korištenje ove opcije.

IP adresa (IP Address): Dodelite IP adresu snimaču. Vodite racuna da ne dođe do konflikta između IP adrese snimača i drugih uređaja na mreži. Podrazumevana IP adresa je  $192.168.1.88$

Subnet maska (Subnet Mask): Unesite parametre subnet maske. Podrazumevani su  $255.255.255.0$

Mrežni prolaz: (Gateway): Unesite adresu mrežnog prolaza Vašeg rutera. Podrazumevani parametri su  $192.168.1.1$

Primarni DNS (Primary DNS): Podrazumevani parametri su  $192.168.1.1$

Sekundarni DNS (Secondary DNS): Podrazumevani parametri su  $8.8.8.8$

Medija port (Media Port): Podrazumevani parametri su  $34567$

HTTP port: Podrazumevani parametri su  $80$

## Podešavanje tipova kanala

Odabirom tipa kanala vrši se izbor broja i tipa kanala, kao i maksimalne podržane rezolucije po kanalu. Tipovi kanala predstavljeni su tabelarno. U kolonama su predstavljene rezolucije a u redovima broj kanala koji će podzračavati u rezoluciju. Izbor tipova kanala zavisi od vrste snimača. Hibridni snimači nude mogućnost korištenja i digitalnih i analognih kanala.

Odabir tipa kanala vrši se jednostavnim obeležavanjem reda u kojem se nalazi željena rezolucija sa željenim brojem kanala. Nakon obeležavanja, potrebno je potvrditi postavku pritiskom na taster "OK" a potom i potvrditi restartovanje uređaja.

Snimač se mora restartovati kako bi podešavanja bila primenjena.

## Tehnički podaci za XVR-A422

-Procesor: Hi3520Dv400  
-Video ulaz: 4 x BNC  
-Video izlaz: 1 x VGA, 1 x HDMI  
-Audio ulaz: 1 X RCA  
-Audio izlaz: 1 X RCA  
-USB interfejs: 2 x USB 2.0  
-Alarm ulaz: NE  
-Alarm izlaz: NE  
-Mrežni interfejs: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet  
-PTZ kontrola: 1 x RS485  
-Analogni režim: 4 x 1080N  
-IP režim: 9 x 1080P  
-Hibridni režim: 2 x 1080N + 4 x 1080P  
-Režim snimanja: manualno, vremenski raspored, detekcija pokreta  
-Format kompresije: H.265/H.264  
-Video standard: PAL  
-Reprodukcijska: 1 x 1080N + 1 x 1080P  
-Operativni sistem (OS): Embedded LINUX  
-OS podrška: Windows 7 / 8 / 10  
-Podržani pretraživači: Internet Explorer  
-HDD: 1 x SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA)  
-Kapacitet memorije: 8TB maks.  
-Backup format: AVI  
-Backup režim: Mreža, USB fleš disk, prenosivi HDD  
-Praćenje sa udaljene lokacije: DA  
-Protokoli: TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP  
-3G / WiFi: NE  
-Onvif protokol: Da  
-Napajanje: 12 VDC / 2A  
-Radna temperatura: 0°C - 55°C  
-HDD u sklopu: NE  
-Miš u sklopu: DA  
-Dimenzije: 260 x 215 x 43 (mm)



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklaže centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

## Tehnički podaci za XVR-A822

-Procesor: Hi3520Dv400  
-Video ulaz: 8 x BNC  
-Video izlaz: 1 x VGA, 1 x HDMI , 1 x CVBS  
-Audio ulaz: 2 X RCA  
-Audio izlaz: 1 X RCA  
-USB interfejs: 2 x USB 2.0  
-Alarm ulaz: 4 CH  
-Alarm izlaz: 1 CH  
-Mrežni interfejs: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet  
-PTZ kontrola: 1 x RS485  
-Analogni režim: 8 x 1080N  
-IP režim: 12 x 1080P  
-Hibridni režim: Ukupno 9 (Digitalni + IP )  
-Režim snimanja: manualno, vremenski raspored, detekcija pokreta  
-Format kompresije: H.265+/H.264+/H.264  
-Video standard: PAL  
-Reprodukcijska: 4 x 1080N + 2 x 1080P  
-Operativni sistem (OS): Embedded LINUX  
-OS podrška: Windows 7 / 8 / 10  
-Podržani pretraživači: Internet Explorer  
-HDD: 1 x SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA)  
-Kapacitet memorije: 8TB maks.  
-Backup format: AVI  
-Backup režim: Mreža, USB fleš disk, prenosivi HDD  
-Praćenje sa udaljene lokacije: DA  
-Protokoli: TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP  
-3G / WiFi: NE  
-Onvif protokol: Da  
-Napajanje: 12 VDC / 2A  
-Radna temperatura: 0°C - 55°C  
-HDD u sklopu: NE  
-Miš u sklopu: DA  
-Dimenzije: 260 x 215 x 43 (mm)

## Tehnički podaci za XVR-A1622

-Procesor: Hi3521D  
-Video ulaz: 16 x BNC  
-Video izlaz: 1 x VGA, 1 x HDMI , 1 x CVBS  
-Audio ulaz: 2 X RCA  
-Audio izlaz: 1 X RCA  
-USB interfejs: 2 x USB 2.0  
-Alarm ulaz: NE  
-Alarm izlaz: NE  
-Mrežni interfejs: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet  
-PTZ kontrola: 1 x RS485  
-Analogni režim: 16 x 1080N  
-IP režim: 16 x 1080P  
-Hibridni režim: 8 x 1080N + 4 x 1080P, Ukupno 14 (Digitalni + IP )  
-Režim snimanja: manualno, vremenski raspored, detekcija pokreta  
-Format kompresije: H.265+/H.264+/H.264  
-Video standard: PAL  
-Reprodukcijska: 4 x 1080N + 4 x 1080P  
-Operativni sistem (OS): Embedded LINUX  
-OS podrška: Windows 7 / 8 / 10  
-Podržani pretraživači: Internet Explorer  
-HDD: 1 x SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA)  
-Kapacitet memorije: 8TB maks.  
-Backup format: AVI  
-Backup režim: Mreža, USB fleš disk, prenosivi HDD  
-Praćenje sa udaljene lokacije: DA  
-Protokoli: TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP  
-3G / WiFi: NE  
-Onvif protokol: Da  
-Napajanje: 12 VDC / 2A  
-Radna temperatura: 0°C - 55°C  
-HDD u sklopu: NE  
-Miš u sklopu: DA  
-Dimenzije: 260 x 215 x 43 (mm)

Oznaka: XVR-A422, XVR-A822, XVR-A1622

Proizvođač: ELEMENTA d.o.o.

Država porekla: Kina

Uvoznika za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270; www.elementa.rs