

Silverline rasterivač poljskih miševa i krtica sa solarnim napajanjem


25134

Uputstvo za upotrebu



Bezbednosno uputstvo

- Važno je da se držite ovih uputa da se ne bi povredili ili oštetili uređaj. Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja ovog uređaja. Uputstvo nakon čitanja sačuvajte.
- Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukuju ovim proizvodom samo u prisustvu lica odgovornog za ta lica. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala sa njim.
- Ne uklanjajte bilo koje delove sa uređaja. Ne stavljajte predmete u otvore od uređaja. Ovo može da prouzrokuje strujni udar! Popravke koje nisu naznačene u ovom uputstvu smeju biti rađene samo od strane ovlašćenog servisera!
- Vole & Mole Free Solar 500™ može da podnese izlaganje na kiši i snegu, ali nikako ne bi smeo da se utapa u vodu. Uređaj treba ukloniti kada se zemljište zaledi.
- Uređaj koristite samo za ono za šta je namenjen i to samo u privatne svrhe.



Tehnički podaci:

Dimenzije: Š 110 x D 110 x V 290 mm

Težina: 0.24 kg

Domet: 500 m²

Napajanje: solarno

Kako funkcionise Vole & Mole Free Solar 500™? Većina glodara koji kopaju imaju loš vid ali veoma razvijeno čulo sluha. Osete i najmanju vibraciju u zemlji, pritom ih upozorava na opasnost. Vole & Mole Free Solar 500™ emituje niskofrekventne zvučne talase koji uznemiravaju kopajuće glodare i pritom ih teraju sa područja delovanja.

Da li je bitno kakvo je zemljište u pitanju? Vole & Mole Free Solar 500™ daje najbolje rezultate u glinovitom zemljištu gde niskofrekventni zvuk koji se emituje ima optimalno dejstvo. U glinovitom zemljištu Vole & Mole Free Solar 500™ može da pokrije do 500m². Vole & Mole Free Solar 500™ radi i u peskovitom zemljištu.

Kako da koristim Vole & Mole Free Solar 500™? Vole & Mole Free Solar 500™ postavite u zemljište tako da samo gornji deo uređaja ostaje van zemljišta. Vodite računa da položaj omogućava maksimum pristup sunčevoj svetlosti. Za optimalan rad, ostavite uređaj u režimu rada „Isključeno“ dva sunčana dana kako biste potpuno napunili bateriju. Zatim prebacite uređaj na „Uključeno“ i on će početi da funkcionise odmah.

Kako da pronađem Vole & Mole Free Solar 500™? Lako ćete pronaći Vole & Mole Free Solar 500™ jer je gornji deo uređaja lako vidljiv.

Da li je otporan Vole & Mole Free Solar 500™ na loše vremenske uslove? Vole & Mole Free Solar 500™ je otporan na vodu ali u slučaju da je zemljište veoma mokro ili zamrznuto, uređaj treba da se ukloni.

Kada možete da očekujete rezultate? Obično je potrebno od dve-tri nedelje da promena bude vidljiva. Ponekad je potrebno više od dve-tri nedelje.

Da biste dobili maksimum iz vašeg uređaja pročitajte sledeće uputstvo pažljivo:

- Kada je uređaj u zemlji, Vole & Mole Free Solar 500™ će početi da emituje niskofrekventne zvučne talase koji se šire u krug. Kada uređaj postavljate u zemlju, imajte u vidu da zvučni talasi ne prodiru kroz čvrste materijale kao što je temelj kuće.

- Zvučni talase se emituju u šire u krug od uređaja. Efikasnost i daljina koju dostižu zavisi od vrste zemljišta. Čvrsto glinovito zemljište je optimalno za uređaj, dok će peskovito i meko zemljište imati manji efekat i manju pokrivenost.

- Iskopajte rupu na mestu gde se štetočina nalazi. Ne udarajte uređaj čekićem ili sličnim alatom. Uređaj samo postavite u iskopanu rupu i zatim ga zakopajte tako da samo gornji deo uređaja viri iz zemlje.

- Obično je dovoljno sunčeve svetlosti da se baterija napuni. Tokom dugih perioda oblačnog / lošeg vremena, baterija se može isprazniti dok se vreme ne poboljša. Redovno proveravajte da Vole & Mole Free Solar 500™ ispravno radi.

- Ukoliko je zemljište veoma mokro ili zamrznuto, uređaj treba da se ukloni.

- Vole & Mole Free Solar 500™ će početi da radi odmah nakon postavljanja u zemljište. Posle dve nedelje ćete primetiti promene. Zapamtite da je potrebno strpljenja i izdržljivosti da se promeni ponašanje životinja. Kada se problemi uklone, uživajte u bašti bez štetočina!

Pažnja! Vole & Mole Free Solar 500™ je otporan na vremenske uslove (kiša, sneg..), ali nikada ne sme biti potopljen u vodu. Uređaj se takođe mora ukloniti ako dođe do mraza.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva.

Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa.

Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih.

O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Reciklaža baterija i akumulatora

Baterije i akumulatori se ne smeju tretirati isto kao ostali otpad iz domaćinstva. Ovi se proizvodi trebaju skupljati prema aktuelnim uredbama i zakonima države u kojoj su se upotrebljavale.

INFORMACIJE O EKOLOŠKI OPASNOM OTPADU: Istrošeni električni otpad ne sme biti uklonjen sa kućnim otpadom. Ovaj otpad treba da se odnese u reciklažni centar.

Oznaka: 25134
Proizvođač: Miljocenter
Zemlja porekla: Kina
Zemlja uvoza: Švedska
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs