

Uputstvo za upotrebu Bluetooth zvučnik

Gigatech BT-797 snage 3W



Pokretanje uređaja: Uključite uređaj tasterom OFF/ON tako što ćete ga pomeriti na ON poziciju. Uključite bluetooth na uređaju sa kojeg planirate da puštate muziku. Pretražite bluetooth uređaje u blizini. Kada pronađete bluetooth zvučni, povežite se sa njim. Povezivanje može da potraje nekoliko sekundi. Ukoliko se zvučnik isključi i ponovo uključi, automatski će pokušati da se poveže sa uređajem sa kojim je bio povezan pre isključivanja. Da biste isključili zvučnik, samo pomerite taster OFF/ON na OFF poziciju.

Punjenje baterije: Napomena: prvo punjenje baterije treba da traje 6 sati. Posle prvog punjenja bateriju puniti 3 sata. Priključite na zvučnik mini USB punjač ili kompjuter. Upaliće se lampica za indicaciju punjenja. Nakon što se baterija na zvučniku napuni, lampica će se ugasiti. Baterija se bez obzira da li je zvučnik uključen ili isključen. Kada je baterija prazna, zvučnik daje signal svakih pola minuta da je baterija prazna. Ukoliko se zvučnik isključi sam, moguće je da je baterija prazna. U ovom slučaju priključite zvučnik na punjač ili kompjuter da se baterija napuni.

Tasteri i korišćenje: 1. Play/Pauza - Bluetooth reset taster: Jednim pritiskom na ovaj taster pokrećete ili pauzirate reprodukciju muzike. Ukoliko ste povezani bluetooth vezom sa pametnim telefonom, duplim pritiskom na ovaj taster će zvučnik da pozove poslednji kontakt sa kojim ste telefonirali na Vašem telefonu (ne podržavaju svi telefoni ovu mogućnost). Kada imate dolazeći poziv, pritiskom na ovaj taster možete da se javite na poziv, ili da odbijete poziv tako što ćete taster držati nekoliko sekundi. 2. Prethodna numera/Volume - : Jednim pritiskom na ovaj taster će se reprodukovati prethodna numera, a dugim pritiskom smanjujete jačinu zvuka. 3. Sledeća numera/Volume + : Jednim pritiskom na ovaj taster će se reprodukovati sledeća numera, a dugim pritiskom pojačavate jačinu zvuka. 4. Mikrofon: Mikrofon za telefonske (hands free) razgovore. 5. Crvena indikator lampica: Indikator punjenja baterije. 6. Mini USB: Mini USB ulaz za punjenje akumulatora ili razmenu podataka. 7. AUX ulaz: AUX ulaz 3.5 mm za povezivanje sa audio uređajima. 8. OFF/ON taster: Taster za isključivanje / uključivanje zvučnika. Nalazi se na dnu uređaja.