



Uputstvo za upotrebu

Električna zamka za insekte

IKP2-4



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Deca od 8 godina i starija, osobe sa smanjenom fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedostatkom iskustva ili nedovoljno obučene, mogu upotrebljavati ovakve aparate ukoliko im je obezbeđen nadzor ili su im data uputstva koja se odnose na bezbednu upotrebu aparata, kao i predočenje opasnosti koje proilaze iz toga. Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima. Aparati se ne smeju čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora.

OSOBI NE

Domet 15 m2 • Ljubičasta UV-A svetlost • odstranjivo spremište za insekte
Ova zamka radi na principu UV-A svetlosti koja privlači insekte osetljive na svetlost, kao što su: muve, komarci, moljci. Visokonaponska mrežica strujnim udarom uništava ove insekte. Specijalna UV-A fluo cev je potpuno bezopasna za ljude i kućne ljubimce. Spoljna mrežica sprečava dodirivanje visokonaponske mrežice. Ova zamka je idealna za upotrebu u prostorijama kuća, vikendica i slično.

PUŠTANJE U RAD

Pažljivo odstranite ambalažu, obratite pažnju da slučajno ne oštetite proizvod makazama ili nožem. Zabranjena upotreba oštećenog proizvoda. Pomoću zakačaljke uređaj okačite na visinu da uređaj ne bude na dohvata dec i (min. 2 m). Nakon uključenja u struju, pali se UV-A ljubičasta sijalica i mrežica će biti pod naponom spreman za rad.

ZAMENA FLUO CEVI

1. Pre zamene cevi isključite uređaj iz strujne utičnice!
2. Sa donje strane uređaja otklonite tacnu i odvrnite dva šarafa.
3. Otklonite grlo fluo cevi i izvucite neispravnu cev.
4. Postavite novu cev. Uverite se da je cev stabilno na svom mestu.
5. Vratite i zašarafite grlo fluo cevi na mesto.
6. Vratite tacnu za skupljanje uginulih insekata.
7. Uređaj je spreman za rad.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite uređaj iz struje! Mekanom četkicom očistite visokonaponsku mrežicu i tacnu koja se nalazi sa donje strane uređaja! Uređaj čistite redovito nedeljno jednom! Ne perite uređaj, ne izlažite ga vlazi!

NAPOMENE

1. Uređaj je predviđen isključivo za rad u zatvorenim suvim prostorijama!
2. Obratite pažnju da ne bude vode na visokonaponskoj mrežici!
3. Ne koristite ga u štalama, ambarima, komorama ili sličnim prostorijama!
4. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni gasovi i druga zapaljiva isparenja, zapaljiva prašina i slično!
5. Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
6. Ne sme se koristiti u garaži!
7. Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
8. Ne prekrivajte uređaj!
9. Držati aparat van domašaja dece!
10. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga iz struje!
11. U slučaju oštećenja priključnog kabela, odmah isključite iz struje i obratite se stručnom licu!
12. Ne dodirujte metalnim predmetima visokonaponsku mrežicu!
13. Nikada ne rastavljajte uređaj, ne prepravljajte ga i ne odstranite sa njega nikakav deo!
14. Ugrađena sijalica je predviđena za zamke za insekte, nije pogodna za osvetljavanje domaćinstva!
15. Ukoliko primetite bilo kakvu nepravilnost u toku rada, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 230 V~ / 50 Hz / 4 W
Dužina priključnog kabela: 1,2 m
Dimenzije: 12,4x12,4x25 cm
UV-A fluo cev: BL T5 F4W, 1 x 4W
Masa: 0,47kg

Oznaka: IKP2-4
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs



Ne dodirujte visokonaponsku mrežicu!



OPASNOST: Visok napon!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ukoliko se ošteti priključni kabal, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!