



Uputstvo za upotrebu

Multikolor dekorativna LED lampa sa daljinskim upravljačem
PL9188



Multikolor LED lampa sa daljinskim upravljačem za prijatniju atmosferu. Pomoću daljinskog upravljača možete podesiti boju svetlosti, podesiti tajmer, uključiti/isključiti. Promene boje moguće je vršiti i pritiskom na sam uređaj.

POSTAVLJANJE BATERIJA

Za postavljanje baterija potrebno je otkloniti poklopac ležišta baterija na lampi. Prilikom postavljanja obratite pažnju na pravilan polaritet! Istovremeno ne koristite baterije raznih tipova i napunjenosti. Baterije je zabranjeno rastavljati, udarati, bacati u vatru, kratko spajati čak i kada su prazne! Zabranjeno je puniti baterije koje nisu punjive! Opasnost od eksplozije. Lampu i baterije je zabranjeno bacati u komunalni otpad!

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom i bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbedite da baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

NAPOMENE

- Ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti.
- Uređaj štite od direktnog sunca ili velike toplote!
- Budite oprezni da lampa ne padne i razbije se!
- Za čišćenje ne koristite agresivna hemijska sredstva!
- Nikada ne rastavljajte uređaj, eventualnu popravku poverite stručnom licu!
- Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
- Zamenu baterija sme da radi samo odrasla osoba!
- Prilikom postavljanja baterija obratite pažnju na polaritete!
- Nakon zamene baterije fiksirajte poklopac baterije!
- Izvadite bateriju iz uređaja ako ga duže vreme ne koristite!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
- Pažnja! Opasnost od eksplozije u slučaju pogrešno postavljenih baterija! Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i stanja!
- Baterije ne izlažite suncu i toploti! Baterije je zabranjeno rastavljati, kratko ih spajati, u vatru bacati čak ni kada su prazne!
- Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije!
- Umesto baterija ne koristite akumulatore jer oni imaju znatno manji napon i smanjuje se rad!
- Ne lemite ili varite baterije!
- Nekorišćene baterije skladištite u originalnoj ambalaži dalje od metalnih predmeta i dece.
- Već otpakovane baterije ne mešajte, obratite pažnju da se slučajno ne spoje!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SNJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

TEHNIČKI PODACI

Izvor svetlosti: 1 W SMD LED
Jačina svetlosti: 10 lm
Domet svetlosnog zraka: 5 m
Ugao svetlosti: 120°
Svetlosni režim: ON -> OFF
Napajanje lampi: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
Kućiste: plastično, bele boje
Dimenzije: 68 x 25 mm
Masa: 29 g



Oznaka: PL9188

Proizvođač:

LP-Ningbo Ninghai

International Trade

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ne gledajte u LED izvor svetlosti.