

Xwave

SPORT 44 – BLUETOOTH ZVUČNIK

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Specifikacije:


- ◆ *Bluetooth*: V5.0
- ◆ Podržani protokoli: L2CAP/A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP)
- ◆ Radna udaljenost: 10M
- ◆ Odnos signal/šum: ≥ 90 db
- ◆ Baterija: 7.4V / 1800mah
- ◆ Vreme reprodukcije pri srednjoj vrednosti jačine: 4h~9h
- ◆ Veličina drajvera: $\varnothing 76.2\text{mm} \times 2$
- ◆ Snaga: 10W/4 Ω x 2
- ◆ Frekventni opseg: 80HZ-20KHZ
- ◆ Veličina: 117.2mm x 120.5mm x 283mm
- ◆ Težina: 1120g
- ◆ Napon punjenja i struja: 5V/2A
- ◆ Dodaci: Jedan AUX kabl, USB kabl, kaiš za nošenje

Karakteristike:

1. Bluetooth čip najnovije generacije pruža sigurnu i pouzdanu konekciju sa svim bluetooth kompatibilnim uređajima.
2. Automatska funkcija traženja i memorisanja FM radio stanica.
3. Ugrađene komponente pružaju jasan i kvalitetan zvuk.

4. Podržani su Micro SD kartica i USB stik, za reprodukciju MP3 audio formata.
5. Radna udaljenost zvučnika od izvora zvuka je 10 metara.
6. Sa AUX lijskim ulazom, možete direktno priključiti preko kabla neki spoljni izvor zvuka poput tableta/ PC/TV/mobilnog telefona.

Funkcije tastera i priključaka:



1. DC 5V ulaz za punjenje: Upotrebite standardni Micro USB kabl za punjenje.
2. TF slot: Reprodukcija muzičkih numera sa SD kartice fajlova u MP3 formatu.
3. USB slot: Reprodukcija muzičkih numera sa USB stika u MP3 formatu.
4. AUX linijski ulaz: Preko 3.5mm-skog priključka sa AUX kablom možete direktno reprodukovati numere sa nekog spoljnog uređaja (mobilni telefon/PC/tablet/....).
5. Pri reprodukciji muzike, pritisnite kratko za utišavanje, dugim pritiskom prelazite na prethodnu numeru. U FM modu dugim pritiskom prelazite na prethodnu memorisanu radio stanicu
6. Pri reprodukciji muzike, pritisnite kratko za pojačavanje, dugim pritiskom prelazite na sledeću numeru, u FM modu dugim pritiskom prelazite na sledeću memorisanu radio stanicu.
7. Pri reprodukciji muzike, preko (USB stika/SD kartice /Bluetooth/Linijskog ulaza), kratkim pritiskom aktivirate "Play/Pauzu". U FM modu, kratkim pritiskom pokrećete automatsko traženje radio stanica, ponovni pritiskom se stopira

traženje. U *Bluetooth* modu kada je zvučnik uparen sa mobilnim telefonom, kratkim pritiskom se odgovara na poziv, ponovnim pritiskom se prekida veza, a duplim pritiskom se ostvaruje poziv.

8. On/Off taster: Dugim pritiskom uključujete/isključujete uređaj.
9. *Bluetooth* taster kratkim pritiskom pri slušanju muzike sa (SD kartice/USB stika/AUX ulaza), odaberite *Bluetooth* povezivanje. U *Bluetooth* modu, pritisnite kratko za prekid trenutne *Bluetooth* konekcije i traženje drugog *Bluetooth* uređaja za povezivanje.
10. Pri slušanju muzike, pritisnite kratko da prebacite na USB/TF/FM /*bluetooth*/linijski ulaz.

NAPOMENA: U FM modu, AUX kabl postavite u utičnicu da biste poboljšali prijem FM radio stanica.