

WOODEN WINDOW AND DOOR DECORATION, REINDEER • FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, RÉNSZARVAS • DREVENÁ DEKORÁCIA DO OKNA, NA DVORE, SOB • DECOR LEMN PENTRU USĂ, FEREASTRĂ, REN • DRVENA DEKORACIJA "IRVAS" ZA PROZOR I VRATA • OKENNÍ, DVEŘNÍ DŘEVĚNÁ DEKORACE, SOB • DEKORATIVNA RASVJETA, DRVENI SOB ZA PROZORE I VRATA

(EN) INSTRUCTIONS / WARNING

• Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor who sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

(H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

• A termék a csomagolásban ne üzemelhető! • Ezt a fűzert nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a fűzer felülfizető szereles nem alkalmas. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A terméken a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás leltárral végén és teljes körűen cserélhetők. • Az elemcserét csak felnőtt végezheti! • Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritárral! • Ne használjon együt különböző műrökkel és/vagy töltőttségi állapotú elemeket! • Elemcseré után rögzítse az elemről fedélét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméköt! • Ha abból esetleg kifoly a földet, akkor vegyen fel védőszőnyeget és száraz ruhával füszítse meg az elemről! • Az elem kimerülését után szánnal távolítsa el azt! • Figyelem! Robanásveszély helytelen elemcserére esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemnek ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzánsákat! Tilos fenyőir, tüzeiből dobni vagy rövidre zárnálni! A nem töltött elemek tilos tölteni! Robanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! • Ne hegesszen vagy forrasztson közvetlen az elemhez! • A nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban és tárolják a termék tárgyait! Amár kicsomagolt elemeket ne keverje vagy ontse össze!

A termék nem játék, gyereknek kezébe ne kerüljön!

Kizárolás száraz, belterületi körülmenék között használható!

A hulladék vált berendezést elkülni lehetően gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés tértéseményen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jelleggel és funkciójában azonos berendezést érkezik! Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételeire szaksodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel On védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét! Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMKEK, AKKUK ÁRTALMATLANTÍTÁSA Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezeln. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja, gyújtobiztosít, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlannak. Gyártó: SOMOGYI ELETRONIC • H - 9027 • Győr, Gesztenyefű u. 3. • www.somogyi.hu Származási hely: Kina

(SK) NÁVOD NA POUŽITIE / UPOROVENIA

• Nepripravajte retazec na napiejanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvýdanie! • Tento retazec nie je vhodný na sériové zapojenie. • Tento retazec nie je spojovateľný s iným retazcom. • Dobejte na to, aby sa retazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v reťazi sú nesymetrické, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celé výrobok. • Výmena batérií môže prekvapivo len dospela osoba! • Pri výmeni batérií dbejte na správnu polaritu! • Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých známkov! • Po výmeni batérií upevnite kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu! • Keď a nachytíte tekutinu, používajte ochrannú súchu utierku puzdro na batériu! • Vybitú batériu ihned odstraňte z príslušnej! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradí iba rovnaký alebo náhradný typom! • Batérie nevyušťajte priamu tepelnú a snehneživú žareniu! • Batéria je zakázané otvoriť, vhodiť do ohňa alebo skraľovať! • Nebezpečenstvo výbuchu! • Nebezpečenstvo akumulátorov namiesto batérie, ma násť napäť až účinnosť! • Nezvárajte alebo nespájajte priamo na batériu! • Nepoužívané batérie skladujte v ich originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov! • Neveisťajte rozbalené batérie!

Výrobok nie je hráčka, nepatrí do ruky detom!

Len na vnitorné použitie!

Výrobok nevyhľaduje do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odvadzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdravím, respektívne v predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvadzovať aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciu elektroodpadu. Tym chráňte životné prostredie, ľudskej a dej a vlastné zdravie. Prípadne otázyk Vám zodpove Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrájajúca sa likvidáciu elektroodpadu.

ZNEHOLODŇOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV Batéria / akumulátor nesmiest využiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvadzovať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v miestne bydlisku alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráňte životné prostredie, zdravie ľudu Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELETRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Čížky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajiná pôvod: Čína

(RO) MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

• Produsul nu se poate folosi în funcție în ambalaj! • Această ghīrlăndă nu poate fi conectată electric cu altă ghīrlăndă! • Această ghīrlăndă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbată; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marcu și/sau cu stare de încărcare diferită! • După schimbarea bateriilor fixați carcasa suporuțui de bateriei! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați bateriile! • Dacă lichidul din baterii s-a scurs, folosiți mănuși de protecție și/sau suportul de baterii cu o lavelă uscată! • Îndepărtați imediat baterile descarcate! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! • Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți baterile la radiatii directe solare și termice! Este interzisă desfacearea, aruncarea în foc sau scurcircuitearea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locuri bătrâne deosebite de tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu sudați sau lipiți direcții de bateriei! • Depozitați baterile nefolosite în ambalajul lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați bateriile despachetate și nu le depozitați la vrac!

Produsul nu este jucărie, și nu se lăsa la îndemnă copiilor!

Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

Colectați în mod separat echipamentul devinut deuseu, nu-l arunciți în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devinut deuseu poate fi predat nerambursabil la local de vânzare al acestuia sau la toti distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin acestea protejează mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătură cu organizațile locale de tratare a deșeurilor.

TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzat sau epuzați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELETRONIC S.R.L. • J1/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Tara de origine: China

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

• Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ovaj svetleći niz se ne sme povezivati sa drugim nizovima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zamjeni baterije treba da radi odrasla osoba! • Proljekom zamene baterije, obratite pažnju na polarnitet! • Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite bateriju! • Ako je baterija sljucano iscrivena kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom, očistite ležište baterije! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterije može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne! • Baterije je izlaganje topotli i direktnom sunčevu! Baterije je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru ili ih kratko spajati! Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatorate pošto im se napon kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili ležite nizu na bateriji! • Nekorisnije baterije skidajte u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već odakvovane baterije ne mesajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snijim!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to šteće životnu sredinu i može da narusi zdravlje ljudi i životinju! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u proizvodnicama gde ih kupili ili prodavacima koje prodaju slične proizvode. Električni otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima.

Ovime štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i nosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA Istršteni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilno bezbednošću odlaženja akumulatora i baterija. Ovako se možeštiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381/024 666 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodac: Somogyi Elektronic Kft.

(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ / UPOMORNĚNÍ

• Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! • Je zakázáno tento světelny řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento světelny řetěz není vhodný do provozu výrobkem, protože je využíván k výrobně řetězového zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • Výměnu baterií smí provádět pouze odrážedlo osob! • Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabité! • Po výměně baterií pevně kryjte sítovou zástrčku a chránějte baterii před vodou! • Pokud nebude výrobek delší dobu používán, vyměňte baterii! • Pokud je baterie v dírce v kápanilině, nasadte si ochranné rukavice a vycítěte bateriový prostor suchým hadrem! • Vyměňte baterii, jakmile je výbitá! • Upozornění! Při nesprávném výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Nahrazování pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevystavujte baterie učinkům, které mohou způsobit poškození nebo výbuch! • Nevystavujte baterie výraznému teplu nebo slunečnímu záření. Nevezmějte baterie do ohně ani nejdřív přímo k baterii! • Nepoužívané baterie skladujte v jejich původním obalu a mimo kovové předměty. Jíz vybalené baterie nemějte ani neškádujte společně!

Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudete používat, shromáždějte zvlášť a tyto nevhadujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé látky. Nepoužívejte nebezpečné přístroje, které mají stejné parametry a funkci. Odevezte můžete i v sítě místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráňte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Uložte předepsaně příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tím spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ S bateriemi / akumulátory se nesmi nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností užívatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytku baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

PRÍPOJKA ALEBO VÝMENA BATERIÍ Baterie / akumulátory treba vymieňať až po skončení životnosti. • Výmennu baterií smí provádzať pouze odrážedlo osob! • Při vymenovaní baterie fiksujte poklopac spremnika za baterie! • Izvdávejte bateriju ako proizvod ne planirajte upotrebljavati duže vrieme. • Ako izvdávanu iscrinu iz baterije, uzmitte zaštitne rukavice a očistite odjejak za baterije krovom. • Izvdáte bateriju odmah nako što se potroši. • Upozorenje! Opasnost je izvadom toplinskim zračenjem i sunčevom svjetlu. Zabranjeno je otvaranje baterije, bacanje u vatru ili kratko spajanie. Baterija koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Na stavljanje akumulátorové baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavarivajte nitl emitete direktno na bateriju! • Nekorisnije baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne mješajte baterije koje su već opakirane.

Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospijeti u ruke dječi!

Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

Uredaji koji se odlažu u otpad se trebaju izvoziti prikladno, odvojeno od otpadu iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Koristiši ili uređaji, koji se odlažu u otpad se бесплатно mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributeru koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije.

Mogu se odložiti i na depozitima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime V štitte Vaš okoliš, Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Přivádějme na sebe zákonem odrezené obvezke koje su propisane za proizvođače i sve troškovе koji su u vezi s tím.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan korištenje i ispravljanje baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodvajatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +381 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba •

Zemlja podrijetla: Kina • Proizvodac: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefu u 3, 9027 Györ, Mađarska



SOMOGYI ELETRONIC®
since 1981