



Uputstvo za upotrebu

Heksagon RGB LED SET
PLF017A



Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd!

OSOBIJE

Set RGB LED lampi u obliku heksagona sa daljinskim upravljačem, u pakovanju dolazi 6 lampi koje možete sklopiti po vašoj želji. Pomoću daljinskog upravljača možete birati boju svetla, pojačavati i smanjivati intenzitet svetlosti, kao i birati između velikog broja različitih svetlosnih efekata, a lampe takođe reaguju na dodir ruke. Lako se postavlja na zid pomoću dvostrano samolepljive trake koje dobijate u setu. Napaja se preko USB ispravljača koji nije u sklopu isporuke i kupuje se posebno.

PUŠTANJE U RAD

Otpakujte proizvod i odstranite zaštitne delove ambalaže. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti! Iz daljinskog upravljača izvadite izolacionu traku ako se ona nalazi iznad baterije. Postavite sve lampe licem na dole. Pomoću specijalne spojnice spojite lampe u obliku po Vašoj želji pazeći da ne oštetite kontakte na spojnica prilikom spajanja. Ne silite je, samo na jedan način ulazi u svoje ležište! Koristite samo spojnice koje su isporučene u paketu. Postavite trouglaste konektore (plastike) na svakom uglu lampe da biste pričvrstili iste. Obezbedite ispravljač sa USB utičnicom odgovarajuće snage (minimalna snaga 5V 2A) koji nije u sklopu isporuke i kupuje se posebno, na primer USBP380. Preporučuje se da snaga ispravljača bude veća od potrošnje spojenih led lampi. Napajanje ne sme biti uključeno dok se povezuje sa lampom. Nađite USB utičnicu na lampi i spojite USB kablom koji se nalazi u paketu sa USB ispravljačem. U slučaju kada se koriste RGB boje moguće je spojiti tri seta (ovo je moguće samo sa istim modelom), **u ovom slučaju maksimalan broj spojenih lampi ne sme da bude više od 18 kom.** Kada se koristi bela boja moguće je spojiti dva seta pošto bela boja LED diode ima najveću potrošnju energije (ovo je moguće samo sa istim modelom), **u ovom slučaju maksimalan broj spojenih lampi ne sme da bude više od 12 kom.** Zalepite dvostranom lepljivom trakom na željeno mesto. Površina na koju se lepi lampu treba da je čista bez masnoće, prašine i drugih prljavština! Usmerite daljinski upravljač prema lampama i pristinite ON za uključjenje. Uverite se da svaka lampa svetli, ukoliko ne, promenite specijalne spojnice. Lampe takođe reaguju na dodir ruke, sredina lampe najbolje reaguje na funkciju dodira.

Napomena: Ne odgovaramo za kvarove nastale nepravilnim rukovanjem ili održavanjem. Proizvod se ne sme nastavljati LED lampama drugog modela. Eventualne popravke treba poveriti stručnom licu. Za oštećene uređaje, ispravljače proizvođač ne odgovara, ni u slučaju ako se oštećenje desi upotrebom ovog uređaja. Pažljivo proučite tehničke karakteristike USB ispravljača i Heksagon RGB LED SET-a kako biste izbegli kvarove uređaja. Ne sme se napajati iz USB utičnice TV prijemnika ili računara! Za nastale kvarove ovakve prirode ne odgovaramo!

FUNKCIJE NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

Tasteri	Funkcije	Tasteri	Funkcije
ON/OFF	Uključivanje /isključivanje	FADE	Postepeni prelaz boja
Sat	Podesite tajmer-lampa se isključuje nakon 30 min.	JUMP	Brza promena boja
Odabir boje	Izbor boja	Strelica gore	Pojačavanje svetlosti u 4 stepena
FLASH	Automatska promena boja	Strelica dole	Smanjivanje svetlosti u 4 stepena

ZAMENA BATERIJE

Daljinski upravljač se napaja dugmastom baterijom 1xCR2025.

Zamenu baterija sme da radi samo odrasla osoba. Prilikom postavljanja baterije obratite pažnju na polaritete. Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i istog stanja.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora.

Ovako se može štiti okolina, obezbediti da baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SA NJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

NAPOMENE

- Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u suvim zatvorenim prostorijama.
- Radni napon uređaja je 5V \equiv . Zabranjeno je priključiti direktno na 230 V~!
- Obratite pažnju da ne dođe do kratkog spoja.
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
- Uređaj je zabranjeno povezati sa tajmerom ili drugom elektronikom koja omogućava eventualan samostalan rad ovog uređaja.
- Uređaj ni priključni kabl nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
- Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
- Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
- Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu!
- Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spajati!
- Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
- Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
- Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
- Lampe su predviđene za dekorativne svrhe, nisu pogodne za osvetljavanje domaćinstva!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: USB ispravljač 5V \equiv min.2A, nije u sklopu

Izvor svetlosti: 6 RGB LED

Snaga: 1.2W po lampi

Jačina svetlosti: 120lm

Domet daljinskog upravljača: do 5m

Dimenzije: 10.3x9x3cm (jedna lampica)

Dužina USB kabela: 1.5m

Oznaka: PLF017A

Proizvođač:

LP-NINGBO NINGHAI INTERNATIONAL TRADE

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.