



Uputstvo za upotrebu

Set Wifi RGB LED traka

LTK5050/30RGB-WF/3, LTK5050/30RGB-WF/5



Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakivanja uverite se da li se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd!

Ovaj proizvod je pogodan da komunicira sa pametnim telefonima ili tablet računarima shodno tome prilikom pisanja ovog uputstva predpostavljali smo da korisnik ima osnovna znanja za upotrebu pametnih telefona. Podešavanje i upotreba ovog uređaja je veoma slična upotrebi pametnih telefona. Preporučljivo je osnovno znanje engleskog jezika.

OSOBINE

Proizvod je namenjen za upravljanje višebojnih (RGB) LED traka. Smart LED kontroler se putem Wi-Fi konekcije povezuje sa aplikacijom Smart Life na Vašem pametnom telefonu. Preko aplikacije moguće pojačavati i smanjivati intenzitet svetlosti, kao i birati između velikog broja različitih svetlosnih efekata. Pomoću daljinskog upravljača takođe možete upravljati LED kontrolerom.

PUŠTANJE U RAD

Otpakujte proizvod i odstranite zaštitne delove ambalaže. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti! Iz daljinskog upravljača izvadite izolacionu traku ako se ona nalazi iznad baterije. Priključni kabl sa kontrolerom uključite u LED traku, oba konektora su označena strelicom koje treba da su nasuprot jedna drugom u suprotnom može doći do kvara uređaja. Koristite samo LED traku i ispravljač koji je isporučen u paketu. Napajanje ne sme biti uključeno dok se kontroler povezuje sa LED trakom.

Napomena: Ne odgovaramo za kvarove nastale nepravilnim rukovanjem ili održavanjem. Proizvod se ne sme nastavljati drugim LED trakama. Eventualne popravke treba poveriti stručnom licu.

Ova se LED traka može seći na obeleženim mestima, to je potrebno uraditi u slučajevima ako traku treba zalomiti u nekom uglu. Posle sečenja, sečene krajeve treba spojiti specijalnim nastavkom (nije u sklopu isporuke) ili ih treba zalemiti, lemljenje sme da radi samo stručno lice na svoju odgovornost. Spojevi treba da su bez kratkih spojeva! Za nastale kvarove ovakve prirode ne odgovaramo!

Pre upotrebe i spajanja LED traku zalepite dvstrano lepljivom trakom na željeno mesto. Radni vek LED trake je duži ako se lepi na površine koje dobro provode toplotu! Površina na koji se lepi traka treba da je čista bez masnoće, prašine i drugih prljavština!

Stvari koje trebate znati pre upotrebe Wi-Fi proizvoda

- Proverite da li je Wi-Fi router 2.4 G i da li je mobilni telefon konektovan na tu mrežu.
- Uverite se da iOS/Android "Smart Life" aplikacija prikazuje taj uređaj koji je uključen.
- Uverite se da je kod Wi-Fi uređaja dovoljno jak Wi-Fi signal.
- Proverite da u isto vreme ne bude previše uređaja povezano na router. Privremeno možete da „skinete“ neke uređaje sa routera dok se uređaj ne poveže i nakon toga ih možete vratiti.
- Na routeru treba da je isključena funkcija „AP isolation“.
- Uverite se nakon što se uređaj prijavio na mrežu da nema potrebe za posebno prijavljivanje u pretraživaču.
- Sinhronizacija i kontrola Wi-Fi uređaja je moguća samo sa uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi uređaj je potrebno ponovo upariti ako se promeni SSID ili lozinka.

Ponovno pokretanje (reset): Ukoliko crvena indikatorska lampica ne trepti pri uključivanju potrebno je resetovati LED kontroler. Uključite LED kontroler i isključite 3puta uzaredom i lampica će brzo da trepti. (Ili pritisnite i pridržite taster "ON" na daljinskom upravljaču 5-10sekundi sve dok ne počne da trepti lampica) Ovim je uređaj spreman za sinhronizaciju.

Povezivanje Smart Wi-Fi uređaja putem Wi-Fi konekcije (podržava samo Wi-Fi mrežu 2.4 Ghz)

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju sa Google Play ili App Store-a "Smart Life".
2. Instalirajte aplikaciju i registrujte se.
3. Dodajte uređaj sa + tasterom u gornjem desnom uglu.
4. Nađite "Others (Wi-Fi)" na listi i odaberite ga.
5. Ukoliko ne trepti brzo jednoliko indikatorska lampica resetujte uređaj.
6. Na telefonu pritisnite "Confirm indicator rapidly blink".
7. Pričekajte trenutak dok se veza ne završi. Možete početi sa radom.
8. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem.



ZAMENA BATERIJE

Daljinski upravljač se napaja dugmastom baterijom 1xCR2025. Zamenu baterija sme da radi samo odrasla osoba. Priilikom postavljanja baterije obratite pažnju na polaritete. Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i istog stanja.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SNJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

NAPOMENE

- Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u suvim zatvorenim prostorijama.
- Radni napon uređaja je 12V \equiv . Zabranjeno je priključiti direktno na 230 V- !
- Obratite pažnju da ne dođe do kratkog spoja.
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
- Uređaj je zabranjeno povezati sa tajmerom ili drugom elektronikom koja omogućava eventualan samostalan rad ovog uređaja.
- Uređaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
- Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
- Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
- Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu!
- Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spojati!
- Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
- Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
- Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs .
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Model: LTK5050/30RGB-WF/3

Napajanje: 12V \equiv

Maksimalna izlazna struja: 2 A

Maksimalna snaga na izlazu: 24 W

Dužina LED trake: 3 m

Radna temperatura: -20°C ~ +45°C

Masa: 45 g

Model: LTK5050/30RGB-WF/5

Napajanje: 12V \equiv

Maksimalna izlazna struja: 2 A

Maksimalna snaga na izlazu: 24 W

Dužina LED trake: 5 m

Radna temperatura: -20°C ~ +45°C

Masa: 45 g

Oznaka:
LTK5050/30RGB-WF/3, LTK5050/30RGB-WF/5

Proizvođač:

Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu.