



Uputstvo za upotrebu

Konvektorska grejalica FK-Y02D

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe. Deca između 3 i 8 godina uređaj smeju samo da isključuju i uključuju ali samo u slučajevima ukoliko je uređaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućeni u njeno bezbedno i pravilno rukovanje. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba обратити veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

OSOBINE



Električna konvektorska grejalica za zagrevanje vazduha u zatvorenim prostorijama. Podesiva snaga 750W, 1250W, 2000W. Grejalica ima ugrađen termostat i zaštitu od pregrevanja. Ovaj uređaj je moguće montirati na nogare. Odlikuju ga visoka topotna efikasnost i moderan dizajn.

MONTIRANJE I PUŠTANJE U RAD

Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!

Montiranje na nogare:

- Pažljivo odstranite ambalažu da ne biste oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
- Uredaj izvadite iz kutije.
- Nogare zašarafite za telo grejalice. Za montažu koristite 2 šarafa po jednom nogaru.(skica 1)
- Uredaj postavite na ravnu, čvrstu podlogu!
- Za nesmetani rad treba obezbediti slobodan protok toplog vazduha (skica 2).
- Prekidač treba da je u isključenom položaju!
- Uključite uređaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem. Uredaj je spremjan za rad.



Skica 1

1 - prekidač za grejače
2 - termostat

Skica 3

RAD

Prilikom prvog uključenja moguća je pojava blagog neprijatnog mirisa. To je bezopasna i kratkotrajna pojava. Ukoliko uređaj greje, sveti crvena indikatorska lampica. Prekidačem (skica 3) za odabir režima moguće je odabrati sledeće funkcije:

- Prvi stepen grejanja (750 W)
- Drugi stepen grejanja (1250 W)
- Treći stepen grejanja (2000 W)

2. Termostat

Termostatom (2) je moguće podešiti željenu temperaturu prostorije. Grejanje će se automatski uključiti ukoliko temperatura opadne ispod podešene. Nakon dostizanja temperature grejanje se isključuje. Ako želite postići veću temperaturu, termostat okrećite u smeru kazaljke na satu, za manju temperaturu okrećite ga u suprotnom smeru. Zaštita od pregrevanja: u slučaju pregrevanja isključuje uređaj, na primer ako su ventilacioni otvor prekriven ili ako su jako uprlijni. Uredaj isključuje iz struje i ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta), po potrebi očistite uređaj. Ponovo uključite uređaj u struju i pokrenite ga. Ako se i tada aktivira zaštita, isključite uređaj i obratite se stručnom licu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240V~[50-60Hz]

Maks. snaga: 2000W

Dimenzije: 525(D) x 200(Š) x 385(V) mm (sa nogarama); 525(D) x 110(Š) x 335(V) mm (bez nogara)

Dužina napojnog kabla: 1.5m

Masa: 2.0kg

IP zaštita: IP20 – bez zaštite od prodora vode

Oznaka: FK-Y02D

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270


www.elementa.rs

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovno čistiti, najpređe jednom mesečno.

- Pre čišćenja isključite uređaj na prekidače, a potom i iz mrežne utičnice.
- Ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta).
- Usisne i izdubne otvore očistite usisivacem i četkom.
- Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva!

Skica 2



NAPOMENE:


- Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta!
- Zabranjena je upotreba uređaja ako vam je predhodno pao iz ruke!
- U slučaju vidljivih oštećenja zabranjeno je koristiti uređaj!
- Ne postavljati blizu zida, pridržavajte se opisa iz skice 2! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
- Uredaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
- Uredaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
- Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
- Mrežica na otvoru za topao vazduh može da bude vreal!
- Ne postavljati blizu zapaljivih materijala! (min. 100 cm)
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobadaju zapaljive smese prašine itd!
- Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor!
- Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama! Štitite od pare (primer kupatilo, bazen)!
- ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
- Uredaj je zabranjeno postaviti direktno ispod ili blizu strujne utičnice!
- Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m²), kao što su na primer liftovi!
- Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga prekidačem i izvucite priključni kabel iz zida!
- Pre pomeranja uređaja, svaki put ga isključite iz struje!
- Pomerajte ga samo držanjem za dršku!
- U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz idne utičnice!
- Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
- Uredaj štitite od pare, prašine, sunca i direktnе topote!
- Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
- Uredaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!
- Uredaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~ / 50 Hz!
- U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
- Priključni kabel ne sme da dodiruje telo grejalice i tako je postavite da ne bude ispred otvora za vreo vazduh!
- Priključni kabel ne sprovodite ispod tepiha, prostirača itd.!
- Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
- Uredaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
- Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za nju!
- Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnicama gde ste ovaj proizvod kupili.