




# Uputstvo za upotrebu

BT FM transmiter i punjač prenosivnih uređaja  
**BTM77Q**



**Pre prve upotrebe proizvoda pažljivo proučite uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga kao podsetnik.**



## O PROIZVODU

Bluetooth FM transmiter BTM77Q je višefunkcionalni dodatak za Vaše vozilo napravljen da proširi mogućnosti Vašeg auto radija. Ovaj FM transmiter nudi više različitih mogućnosti reprodukcije audio sadržaja i takođe ima ulogu handsfree uređaja sa ugrađenim mikrofonom. Reprodukcija je moguća sa USB memorijskih diskova kao i sa prenosivih uređaja, putem Bluetooth-a. Dve utičnice za punjenje omogućavaju punjenje i najmodernijih telefona prema QC3.0 standardu. Brza aktivacija Siri/Google pomoćnika pomoću tastera.

## OSOBI NE

Bežično prenosi telefonski poziv i reprodukciju zvuka na FM stereo sistem automobila preko Bluetooth veze • kada primite pozive automatski se prebacuje na handsfree režim u toku slušanja muzike • sa jednim tasterom možete aktivirati Siri/Google pomoćnik • elegantna izvedba sa velikim LED displejom • podržava USB i microSD (do 32 GB) • poseduje dva USB priključaka za punjenje uređaja USB 5V/2.4A + QC3.0 • handsfree pozivi za bezbednu vožnju • Bluetooth 5.0 tehnologija

## PUŠTANJE U RAD, NAPA J ANJE

Uređaj se napaja iz upaljača automobila 12V==ili 24V== . Pre nego što uređaj nastavite u utičnicu upaljača, poziciju odredite tako da displej bude lako uočljiv u toku vožnje. Nakon postavljanja ne okrećite više uređaj u utičnici! Prema potrebi izvadite uređaj iz utičnice i ponovo nastavite pravac. Uključite Vaš auto radio i podesite ga na frekvenciju na kojoj se ne emituje nijedna radio stanica, zatim uskladite istu frekvenciju sa FM transmiterom. Sada je samo potrebno priključiti ili povezati neki izvor muzike na FM transmiter i ta muzika će se radio frekvencijom automatski preneti na auto radio.

## Reprodukcija preko BT veze:

Ukoliko želite da povežete Vaš mobilni telefon ili tablet sa Bluetooth FM transmiterom, potrebno je najpre pronaći transmiter u listi dostupnih Bluetooth uređaja i upariti ga sa jednim od navedenih uređaja. FM transmiter se u listi dostupnih Bluetooth uređaja pojavljuje pod nazivom "BTM77Q", uparite ili povežite pomoću originalne lozinke "0000".

• **Ova funkcija nije dostupna ako je telefon već uparen • Sa FM transmiterom istovremeno možete upariti samo jedan BT uređaj • Sledeći put će se povezivanje automatski izvršiti • Aktuelni domet zavisi od okolnosti upotrebe i uparenog uređaja.**

U režimu reprodukcije muzike, kada imate dolazni poziv, FM transmiter će automatski da pređe na telefon režim. U režimu reprodukcije muzike, jednostavno pritisnite i pridržite 2 sekunde " " taster kako bi ste aktivirali Siri/Google pomoćnik.

## Reprodukcija sa prenosive memorije

Uređaj ima opciju reprodukcije muzike sa USB diskova ili micro SD memorijskih kartica. Za reprodukciju audio sadržaja sa prenosive memorije potrebno je jednostavno priključiti memorijski uređaj u odgovarajući ulaz na FM transmiteru. Reprodukcija započinje automatski nakon priključenja memorije. FM transmiter podržava uređaje kapaciteta do 32GB.

## Dvostruka USB utičnica za punjenje:

QC3.0 USB utičnica je pogodna za brzo punjenje najnovijih uređaja koji podržavaju QuickCharge standard punjenja. Za punjenje starijih modela uređaja koristite USB utičnicu 2.4A, ona omogućava standardno punjenje strujom (2,4Amaks.).

- **Proverite parametre uređaja koji želite da priključite! Ne punite uređaje za koje proizvođač propisuje drugu vrstu punjenja!**
- **QuickCharge 3.0 brzo punjenje uređaja radi samo sa uređajima koji su podržani tim standardom!**  
(5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Radi optimalnog kontakta držite čistom i suvom utičnicu za upaljač, kao i USB utičnicu! Za čišćenje koristite mekane krpe i četke sa mekanim vlaknima, ne koristite agresivna hemijska sredstva!

Funkcije	Na FM transmiteru
1. Odgovorite / prekinite poziv	Pritisnite "☎" taster: odgovorite na poziv Pritisnite "☎" taster: prekinite poziv
2. Ignorišite poziv	Pritisnite "☎" i pridržite taster 3 sekunde da biste odbili dolazne pozive
3. Pozovite poslednji broj	Pritisnite "☎" da biste pozvali poslednji broj automatski
4. Privatni poziv	Kada se javite na poziv, pritisnite "☎" i pridržite taster 3 sekunde da biste ušli u režim privatnog poziva
5. Pokretanje i pauziranje reprodukcije	Pritisnite "⏮" taster: pokreće reprodukciju Pritisnite "⏮" taster ponovo: pauzira reprodukciju
6. Podešavanje jačine zvuka	Pritisnite "▲" i pridržite taster 2 sekunde da biste pojačali zvuk Pritisnite "▼" i pridržite taster 2 sekunde da biste smanjili zvuk
7. Promena frekvencije (CH)	Pritisnite "CH" a zatim pritisnite taster "▲" da biste uvećali frekvenciju Pritisnite "CH" a zatim pritisnite taster "▼" da biste smanjili frekvenciju
8. Izbor pesama	Pritisnite "V" taster: naredna pesma Pritisnite "▲" taster: prethodna pesma
9. Siri/Google Assistant	Pritisnite "🗣️" taster da biste aktivirali Siri/Google Assistant

## NAPOMENE

U zavisnosti od fajlova, programa za kompresiju, kvaliteta USB/microSD memorije, mogu se pojaviti neke greške koji nisu greške uređaja • Ne mogu se reprodukovati DRM fajlovi zaštićeni autorskim pravom! • Upotreba FOLDER funkcije zavisi od sistema kreiranih fajlova • Na USB memorijskoj kartici ne držite druge fajlove sem MP3/WMA muzike! • Rad BT funkcije zavisi od korištenog mobilnog telefona i nije uvek garantovan • Radi sprečavanja eventualnih kvarova uređaj ne treba da je uključen u upaljač automobila prilikom pokretanja motora! • Uređaj tako treba namestiti da bude stalno dostupan i da ne smeta u vožnji! • Transmitter treba da se po mogućnosti postavi što bliže radio antene (radio uređaju) ali treba da je 1 što dalje postavljen od ostalih vodova u vozilu! • Spoljni uticaji električnih uređaja mogu da utiču na kvalitet prenosa signala • Nakon upotrebe izvadite uređaj iz utičnice upaljača, pogotovo ako se na upaljaču ne prekine napon kada se motor isključil! • Uređaj štitište od toplote, mraza, direktnog sunca, prašine, pare, udarača i tečnosti! • Ne skladištite ga u vozilu ako tamo može da se smrzne ili može da bude izložen velikoj toploti! • Obratite pažnju da predajnik transmitera ne smeta drugim vozilima! • Radi sprečavanja saobraćajnih nesreća u toku vožnje ne podešavajte uređaj! • Elementa d.o.o. potvrđuje da ovaj uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU. Kompletnu deklaraciju o usaglašenosti možete naci na: [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) • Zbog konstantnog usavršavanja tehničkih karakteristika i dizajna promene su moguće i bez prethodne najave • Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) • Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo!

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

FM frekvencijski opseg: 87.5-108.0 Mhz

ERP: <50nW / 2m

Memorijski sitem: USB disk, microSD (FAT32, maks. 32GB)

MP3 Decoder: MPEG-1/2/2.5 Layer decode

Podržani audio formati: WMA/MP3/WAV/FLAC

BT verzija: V5.0 / 8m max.

BT protokol: AVRCP, HFP, A2DP

Frekvencijski opseg: 2.402GHz-2.4080GHz

Napajanje: 12-24V==

Izlazni napon punjaca: QC3.0 i USB 5V/2.4A max.

Osigurač u utikaču: F4A / 250V

Radna temperatura: 0-40°C

Dimenzije: 59x90x127 mm

Masa: 73.3g



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitište okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: BTM77Q;  
Proizvođač: Elementa d.o.o.;  
Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.;  
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56;  
Telefon: 024/686-270; [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)