

## Camelion punjač BC-1001A mini za AA/AAA/9V

Da biste sprečili oštećenje ovog uređaja ili povredu sebe ili drugih, pročitajte sledite uputstva za upotrebu pre upotrebe. Ostavite da rade uputstva za vašu referencu kada je to potrebno.

### Oprez

- Ovaj punjač je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Uvek ga držite suvim i izbegavajte izlaganje čak i laganoj vlazi.
- Ovaj punjač je namenjen za upotrebu sa CAMELION punjačima Nikl metal hidrid (Ni-MH) i nikl kadmijum (Ni-Cd) baterije.
- Ne puniti baterije koje se ne mogu puniti (npr. cink-ugljenik, alkalne, litijumske), jer to može izazvati telesne povrede i štetu na punjač.
- Nemojte koristiti ovaj punjač sa oštećenim utikačem ili kablom.
- Ne puniti različite tipove baterija i/ili kapaciteta zajedno, osim ako punjač nema odgovarajući, pojedinačni, kanali za punjenje.
- Ne popravljajte ovaj punjač i/ili baterije pod bilo kojom okolnosti.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući deca) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako nisu bili dati nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

AA/AAA zaštita od obrnutog polariteta Da biste sprečili umetanje baterija na pogrešan način i na taj način oštećivanje baterije, jedinicu ili sebe, jedinica je posebno dizajnirana da spreči pogrešno umetanje polariteta baterije.

2 LED indikatora Crvene LED diode svetle da ukazuju da je punjenje u toku. LED diode se ne menjaju boje kada su baterije potpuno napunjene.

### Kako se koristi

- Stavite 2 AA/AAA ili 9V block baterije u punjač



### LED indikator

Polaritet +  
Polaritet -

LED indikator će se upaliti kako bi ukazali na ispravno punjenje. crveno svetlo označava da su baterije ispravno umetnute i da se pune. Kada se LED indikator ugase, znači da su baterije napunjene. Gašenje LED indikatora može imati problema ako strujni napon na ulazu nije konstantan (220V). Tada punjač treba da se izvadi iz strujnog priključka i ponovo uključi.

- Stavite baterije u punjač pre nego što uključite punjač u električni izlaz.

- Isključite punjač i izvadite baterije kada su potpuno napunjene ili kada se ne koriste.

Očistite punjač čistom suvom krpom. Održavanje metalnih kontakata čistima takođe će pomoći u održavanju performansi. Ako LED indikator statusa ne svetli, uverite se da je jedinica u redu pravilno priključen na zid i prekidač je postavljen na ispravan položaj. Ako indikator i dalje ne svetli baterija je možda neispravna ili neispravna umetnuta.

Vrsta baterije	Vreme punjenja
Ni-MH AA 2000 mAh	12 h
Ni-MH AA 1500 mAh	11 h
Ni-MH AAA 800 mAh	5 h
Ni-MH 9V 200 mAh	11 h
Ni-Cd AA 1000 mAh	6 h
Ni-Cd AAA 300 mAh	2 h

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Musicman, saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo da se obratite prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite neispravnost u radu, uređaj vratite na mesto kupovine.

### Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

### Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Ovlašćeni servis:

**MUSICMAN**

Zelana gora 28, 36000 Kraljevo

Tel: 036/353-961,

www.musicman.rs