



Uputstvo za upotrebu

Daljinski upravljač za WFR- smart relejni prekidač
RC-080/1, RC-080/2, RC-080/4



Daljinski upravljač možete upariti sa uređajem preko Tuya/Smart life aplikacije nakon što ste uparili uređaj sa istom. U meniju uređaja potrebno je da otvorite podešavanje "Setting" i da odaberete "RF remote control setup" i zatim da dodate daljinski upravljač. Istovremeno na jedan kanal može da se poveže jedan daljinski upravljač. Svaki taster je potrebno dodati kao "poseban" daljinski upravljač. Npr. ako imate dva kanala na uređaju dodaćete daljinski upravljač dva puta, prvo taster A pa taster B, u aplikacije će se prikazivati kao dva različita daljinska upravljača "Remote control". Otvorite prvu "Remote control" i podesite "switch1" na "state switch" "switch2" na "is not set". Za taster B uradite isto sa time što ćete podesiti "switch1" "is not set" a "switch2" "state switch". Ovim je podešen da taster A na daljinskom upravljaču upravlja prvom kanalu(prvim relejom) a taster B sa drugim.

Zamena baterije:

Rastavite proizvod i skinite zadnji poklopac. Izvadite štampanu pločicu i izvucite bateriju iz nje. Pazeći na polaritet postavite nove 2 kom CR 2016 baterije. Vratite štampanu pločicu sa baterijom, vratite poklopac i sastavite daljinski upravljač.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

UPOZORENJE! NEPARVILNA ZAMENA BATERIJE MOŽE DOVESTI DO EKSPLOZIJE! BATERIJA SE SME ZAMENITI ISKLJUČIVO BATERIJOM ISTOG TIPA LI ZAMENSKOG TIPA! NE IZLAŽITE BATERIJU DIREKTOJ SUNČEVOJ SVETLOSTI I NE BACAJE JE U VATRU! UKOLIKO PRIMETITE DA JE BILO KAKVA TEČNOST ISCURELA IZ BATERIJE, OBUCITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SUVOM KRPOM OČISTITE LEŽIŠTE BATERIJE! DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! ZABRANJENO JE OTVARATI, PALITI, KRATKO SPAJATI I PUNITI BATERIJU! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! OVAJ PROIZVOD IMA DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA SE NE SME PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU DA SE PROGUTA, PROUZROKOVAĆE SNAŽNE UNUTRAŠNJE OPEKOTINE PA ČAK I SMRT! DRŽITE I NOVE I KORIŠTENE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! UKOLIKO POKLOPAC BATERIJE NE MOŽE DOBRO DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE. UKOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PROGURANA ILI DA JE NA BILO KOJI NAČIN ZAVRŠILA U TELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LEKARSKU POMOĆ.

Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, Vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.